
HITACHI

HITACHI Inspire the Next



Chiller Condensação a Água Série RCU_WSZ Compressor Parafuso R-22 / R-407C CATÁLOGO TÉCNICO II



INDICE

4 NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE	00
1. NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE	03
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS	
2.1. Especificações Técnicas Gerais R-22 (60Hz)	
2.2. Especificações Técnicas Gerais R-407C (60Hz)	
2.3. Especificações Técnicas Gerais R-22 (50Hz)	
2.4. Especificações Técnicas Gerais R-407C (50Hz)	10
3. CURVAS DE CAPACIDADE	12
4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	44
4.1. Unidade Resfriadora de Líquidos Hitachi	44
5. COMPONENTES DO EQUIPAMENTO	
5.1. Desenhos da Estrutura	45
5.2. Composição dos Ciclos (Modelo Chiller x Modelo Compressor x Nº de Ciclos)	54
6. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO INICIAL	55
6.1. Verificação Inicial	
6.2. Posicionando o Chiller	
6.3. Centro de Gravidade e Distribuição do Peso nos Apoios	
6.4. Espaço para Serviço e Fundação	
6.4.1. Detalhe da Fundação	
6.5. Transporte	
6.5.1. Transporte do Equipamento	
7. INSTALAÇÃO	
7.1. Instalação Elétrica	
7.1.1 Dados Elétricos (60Hz e 50Hz)	
7.1.1 Dados Eletricos (60Hz e 30Hz)	7 1 70
7.2. Procedimento para Conexao entre a Tubulação de Agua e o Chiller	72
7.2.1. Tubulação de Água	12
7.3. Instalação da Tubulação de Água do Resfriador e do Condensador	12
7.3.1. Teste de Vazamento e "Primeira" Circulação de Água no Sistema (Resfriador)	
7.4. Teste contra Vazamentos	
7.5. Controle da Água	
7.6. Conexão com BMS	
7.6.1. Controle Remoto + Timer (CSC-5S + PSC-5T) (opcional)	
7.6.2. Comunicação com Supervisórios	
7.6.3. Supervisório Hitachi	
7.6.4. LONWORKS	
7.7. SOFT-STARTER	
7.8. Inspeção Final da Instalação	
7.8.1. Lista de Verificação do Trabalho de Instalação	
8. PARTIDA DO CHILLER (START UP)	
8.1. Preparação	85
8.2. Tipos de Aplicação	85
8.2.1. Condição Padrão	85
8.2.2. Etileno Glicol	85
8.3. Início de Operação da Bomba de Água Gelada	86
8.3.1. Limpeza da Rede Hidráulica	86
8.3.2. Ajuste da Vazão de Água Gelada	86
8.4. Início da Operação do Chiller	
8.5. Instruções para o Cliente após o Start up	
9. AJUSTE DO CONTROLADOR	
9.1. Ajustes do Controlador	
9.1.1. Operação LOCAL/REMOTA da Bomba de Água Gelada, SW7	
9.1.2. Operação Intermitente da Bomba, DSW6-2	
9.1.3. Ajuste do Modo de Operação LOCAL/REMOTO, SW6	
9.1.4. Controle Local/Remoto (sem sinal com baixa tensão), CONTROLE PADRÃO	
para 2 contatos tipo botoeira à impulsão sem retenção	91
9.1.5. Controle Remoto ON/OFF	
9.1.6. Controle Remoto com Termostato Externo	
9.1.7. Controle externo independente do compressor	
9.1.8. Ajuste de Temperatura de Saída de Água ou Solução Gelada	
9.1.9. Ajuste de Temperaturas para operação NORMAL e Termo-acumulação de Água	
The state of the s	

9.1.10. Ajuste de Temperatura para operação com valores entre 0 e +4°C	93
9.1.11. Ajuste de Temperatura para operação em Termo-acumulação de Gelo	93
9.2. Controle de Operação com DUPLO Set Point	94
9.3. Como funciona o Ajuste do Controle de Capacidade Linear	95
9.4. Ajuste do Controle Parcial dos Compressores	
9.4.1. Ajuste do tempo de partida do 1º compressor	
9.4.2. Ajustes da chave DSW3	
9.4.3. Ajustes da chave DSW4	98
9.5. Gravação dos Ajustes de Fábrica/Cliente	99
IO. OPERAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE	100
10.1. Indicação de Alarmes	
10.2. Indicação Normal	
10.3. Como operar o Painel de Controle	101
I1. SISTEMA DE CONTROLE	
12. CONTROLES INTERNOS	109
13. MANUTENÇÃO	111
13.1. Tabela de Prazos para Manutenção Periódica	112
13.2. Lubrificação	
13.3. Substituição de Peças	115
13.4. Ciclo de Refrigeração	115
13.5. Procedimentos e Serviços	117
13.6. Torques de Aperto	118
13.6.1. Torque de Aperto para Parafusos Sextavados	118
13.6.2. Torque de Aperto em Porcas Curtas	
13.7. Diagrama de Ciclo de Refrigeração	
13.8. Ajustes dos Dispositivos de Controle e Proteção	
13.9. Limites de Operação	122
13.10. Registro de Teste de Operação e Manutenção	123
13.11. Registros Diários	124
13.12. Paradas por Longos Períodos	125
13.13. Retorno de Operação depois de Paradas Longas	125
14. TROUBLESHOOTING	126
15. TABELAS	
15.1. Lista de Variáveis	129
15.2. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-22	131
15.3. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-407C (Condensação)	132
15.4. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-407C (Evaporação)	133
15.5. Tabela de Densidade de Soluções Aquosas de Monoetileno Glicol (% em peso)	
15.6. Tabela de Conversão de Unidades	135
15.7. Tabela de Relação de Boletins Técnicos	
15.8. Check List Simplificado para Start up de Chiller	139

1. NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE

As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso para possibilitar a HITACHI trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

A HITACHI não pode se antecipar toda possível circunstância que possa envolver um perigo potencial.

Este manual ou parte dele não pode ser reproduzido sem autorização prévia da HITACHI.

Palavras de sinal (PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADO) são usadas para identificar níveis de seriedade de perigo. Definição para níveis de perigo é identificada com símbolos e respectiva palavras conforme abaixo:



PERIGO

Perigo imediato que pode resultar severos danos pessoais ou morte.



ADVERTÊNCIA

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar ao operador danos pessoais ou morte.



CUIDADO

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar danos pessoais ou danos secundários ao Chiller.

Nota:

Informação útil para manutenção e/ou operação. Se você tiver qualquer pergunta, contate seu instalador ou representante HITACHI

Esta instrução dá uma descrição comum e informação do Chiller que você opera bem como para outros modelos desta linha de produtos.

A família de resfriadores de líquido HITACHI foi projetada para operar nas seguintes faixas de temperatura:

Faixa de Trabalho:

	Mínimo	Máximo
Temperatura de entrada da água no condensador	18,3ºC	40,6ºC
Temperatura saída de água resfriada	-10ºC	15ºC

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

2.1 Especificações Técnicas Gerais R-22 (60Hz)

Especificações Técnicas Gerais R-22 60Hz

Item			Unid.	RCU055WSZ2B	RCU065WSZ2B	RCU072WSZ2B	RCU110WSZ2B	RCU120WSZ2B	RCU130WSZ2B	RCU145WSZ2B	RCU165WSZ2B			
			kcal/h	165110	194443	215309	330221	359554	388886	433642	495331			
Capacidade Nomina	al (60 Hz)		kW	192,0	226,1	250,4	384,0	418,1	452,2	504,2	576,0			
			TR	54,6	64,3	71,2	109,2	118,9	128,6	143,4	163,8			
Acabamento Extern	no		-				Pintura com Resina	Azul Pastel (5.BG6/2)						
	Largura		mm		2167		2500		2825		2605			
Dimensões	Profundidade		mm		800				1080					
	Altura		mm				1850				2035			
	Economizer			N	N	S	N	N	N	C1>S/C2>S	N			
		Tipo	·					Parafuso HITACHI 1 x 50 ASC-Z +			3 x 50 ASC-Z			
		Modelo/Qtde	-	1 x 50 ASC-Z	1 x 50 ASC-2 1 x 60 ASC-2 2 x 50 ASC-2 2 x 50 ASC-2									
	Compressor	Potência	kW	39	4	15	2 x 39	39 + 45	2)	45	3 x 39			
		Nº de Polos						2						
		Aquecedor de Óleo	kW					Compressor)						
		Tipo	·					& TUBE 1 x C55WSZ_B + 1			1			
		Qtde x Modelo	-	1 x C55WSZ_B	1 x C65	SWSZ_B	2 x C55WSZ_B	x C65WS7_B	2 x C65	SWSZ_B	3 x C55WSZ_B			
	Condensador	Vazão de Água	m³/h	37,9	45	50,4	75,8	83,9	89,7	100,1	113,6			
Compartimento		Perda de Carga	mca	3,5	3,7	4,5	3,5	3,3	3,7	4,5	3,4			
Frigorífico		Fouling Factor	m².°C/W					10044						
		Tipo	-			1		& TUBE						
		Modelo	-	R55WSZ_B	R65WSZ_B	R65WSZ_B	R110WSZ_B	R120WSZ_B	R130WSZ_B	R130WSZ_B	R165WSZ_B			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	30,0	35,4	39,4	60,0	65,4	70,7	78,9	90,1			
		Perda de Carga	mca	3,7	5,1	6,6	3,5	3,8	4,5	5,7	5,3			
	Fouling Factor Isolamento Térmico		m².°C/W	0,00018										
	Diamentina de Co		<u> </u>		Poliuretano									
	Número de Ciclo	ontrole de Refrigeração	-	Válvula de Expansão Termostática 1 2 3										
	Tino		<u> </u>	R-22										
	Refrigerante	Carga	kg	3	6	40	10	2 x 36		2 x 40	3 x 36			
Faixa de Controle d	de Canacidade	ouigu	%	15 a		13,5 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (6,7)	15 a 100			
	aixa de Controle de Capacidade ispositivo Anti-Vibração							ão sob o Equipamento		,				
	Controle de Cap	pacidade	-			Tr	ansmissor de Temperatura	na Entrada e Saída de Ág	ua					
Controle	Comando		-				II	НМ						
de Operação	Lâmpada de Pile	oto	-	Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amarela										
	Leitura de Press	são .					Transmissor de Al	ta e Baixa Pressão						
		arga p/ Compressor	Α	122	150	180	2 x 122	122 e 150	2 x 150	2 x 180	3 x 122			
		rno do Compressor	°C	Desliga 115 / Liga 93										
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C					sliga 140 / Liga 110						
dos Dispositivos de	Plug Fusível		°C					a 77						
Segurança	Proteção Anti-C		°C					0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G					0 / Liga 17,5						
	Pressão Válvula de Alívio	Baixa	kgf/cm²G					/ Desliga 0,5						
	Consumo Nomir		kgf/cm²G kW	42.6	50.2	55.6	85.3	92.9	100,4	111,2	127.9			
	Corrente Nomin		A	42,6 124	50,2 144	162	85,3 248	92,9	288	324	372			
	Fator de Potêno		%	90,5	91,5	90,0	90,5	91,0	91,5	90,0	90,5			
Características	EER		Btu/h.W	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,4			
Elétricas	COP		kWo/kWi	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
	Corrente de Par	tida	А	293	357	357	364	428	438	438	457			
	Fonte de	Força	-					Hz - Trifásico + ou - 10%			•			
	Energia	Comando					220 V / 60 Hz - Mo	onofásico + ou - 10%						
Missel de Duide	1,5m Altura e 1,		dB (A)		79				10		81			
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10	Om Distância	dB (A)		68,2			6	9,2		70,2			
		Fatanda da Ássas a Calida		68,2 69,2 ISO 7/1 RC 3"										
Conexões do Conde	lensador	Entrada de Água e Saída de Água	-											
Conexões do Conde	lensador		- pç		2				4		6			
Conexões do Cond	lensador	de Água Qtde	- pç	CONTR	2 RA FLANGE - Ø Interno = R	80,9mm			4 Ø Interno = 129,6mm		6 Ø Interno = 170,7mm			
Conexões do Conde		de Água	pç -						Ø Interno = 129,6mm					
		de Água Qtde Entrada de Água e Saída	pç - pç		RA FLANGE - Ø Interno =			CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 129,6mm		Ø Interno = 170,7mm			
		de Água Qtde Entrada de Água e Saída de Água	-		RA FLANGE - Ø Interno =		2145	CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 -	Ø Interno = 129,6mm	2306	Ø Interno = 170,7mm			

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6,7°C; .Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C. .Temperatura de saída da água no Condensador: 35,0°C. Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-22 60Hz

Item			Unid	RCU175WSZ2B	RCU185WSZ2B	RCU195WSZ2B	RCU220WSZ2B	RCU240WSZ2B	RCU260WSZ2B	RCU275WSZ2B	RCU290WSZ2B			
			kcal/h	524664	553997	583330	658022	719107	777773	822528	867586			
Capacidade Nomina	al (60 Hz)		kW	610,1	644,2	678,3	765,1	836,2	904,4	956,4	1008,7			
	. ()		TR	173,5	183,2	192,9	217,6	237,8	257,2	272,0	286,9			
Acabamento Extern	10		-	,-	,_			Azul Pastel (5.BG6/2)		,-				
	Largura		mm		28	370		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	36	90				
Dimensões	Profundidade		mm				10	180						
	Altura		mm		20	135			22	70				
	Economizer			N	N	N	S	N	N	C 1>N /C 2>N /C3>S /C4>S	C 1>S /C 2>S /C3>S /C4>S			
		Tipo	-				Semi Hermético -	Parafuso HITACHI						
		Modelo/Qtde		2 x 50 ASC-Z +	1 x 50 ASC-Z +	3 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	2 x 50 ASC-Z +	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z			
	Compressor	Potência	kW	2 x 39 + 1 x 45	1 x 39 + 2 x 45	3 x 45	3 x 45	2 x 60 ASC-7 2 x 39 + 2 x 45	4 x 45	4 x 45	4 x 45			
		Nº de Polos	- NVV	2 X 35 + 1 X 43	1 3 3 7 2 3 4 3	3 X 43	3 X 43	2 X 35 + 2 X 43	4 X 43	4 X 43	4 X 45			
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por C	(ompressor)						
		Tipo	-				SHELL							
		Qtde x Modelo		2 x C55WSZ_B + 1	1 x C55WSZ_B + 2	3 x C65WSZ B	3 x C65WSZ B	2 x C55WSZ_B + 2	4 x C65WSZ B	4 x C65WSZ B	4 x C65WSZ B			
	Condensador			x C65WSZ R	x C65WSZ R	_		x C65WSZ R						
	Condonador	Vazăo de Água	m³/h	121,2 3.4	127,9 3.3	133,3 2.7	148,7 3.4	169,3 3.5	179,4 3.7	189,8 4.1	200,1 4.5			
Compartimento		Perda de Carga	mca m².ºC/W	3,4	3,3	2,7		3,5	3,7	4,1	4,5			
Frigorífico		Fouling Factor Tipo	IIF. 'C/W					& TUBE						
		Modelo	-	R175WSZ B	R185WSZ B	R195WSZ B	R195WSZ B	R240WSZ B	R260WSZ B	R260WSZ B	R260WSZ B			
		Vazão de Água	m³/h	95,4	100,7	106,1	119,6	130,7	141,4	149,6	157,7			
	Resfriador	Perda de Carga	mca	5.1	5,7	5,8	6,42	7,3	8	8,65	9,3			
		Fouling Factor	m².ºC/W	5,1	5,1	5,0		0018	0	0,00	9,3			
		Isolamento Térmico	III . C/VV											
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração			Poliuretano Válvula de Expansão Termostática									
	Número de Ciclo				3 4									
		Tipo	-	R-22										
	Refrigerante	Carga	ka		3 x 36		3 x 40	4 x	36	2 x 36 + 2 x 40	4 x 40			
Faixa de Controle d	de Capacidade	13-	%	15 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	13,5 a 100 (4,4)	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (7,1)	13,5 a 100 (6,7)			
	spositivo Anti-Vibração			Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento										
	Controle de Cap	acidade	-			Tr		na Entrada e Saída de Ág	иа					
Controle	Comando		-	HM										
de Operação	Lâmpada de Pilo	oto	-	Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amarela										
	Leitura de Press	ão	-				Transmissor de Al	ta e Baixa Pressão						
	Relé de Sobreca	arga p/ Compressor	Α	2 x 122 e 1 x 150	1 x 122 e 2 x 150	3 x 150	3 x 180	2 x 122 e 2 x 150	4 x 150	2 x 150 e 2 x 180	4 x 180			
		no do Compressor	°C					5 / Liga 93						
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C					sliga 140 / Liga 110						
dos Dispositivos de	Plug Fusível		°C					a 77						
Segurança	Proteção Anti-C	T	°C					0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm ² G				Desliga 21,							
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G					/ Desliga 0,5						
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G	405.5		450.7		405.0		044.7	200 5			
	Consumo Nomir		kW	135,5	143,1 412	150,7	166,8	185,8	200,9	211,7	222,5			
	Corrente Nomin		A %	392	412 91,2	432 91,5	486 90,0	536 91,0	576 91,5	612	648 90,0			
Corontori-ti	Fator de Potênc EER	id	% Btu/h.W	90,8 15,4	91,2 15,4	91,5 15,4	90,0 15,7	91,0 15,4	91,5 15,4	90,0 15,4	90,0 15,5			
Características Elétricas	COP		kWo/kWi	15,4	15,4 4,5	15,4	15,7	15,4	15,4 4,5	15,4	15,5 4,5			
	Corrente de Par	tida	A A	4,5 521	4,5 531	4,5 546	4,6 546	4,5 657	4,5 695	4,5 695	4,5 695			
	Fonte de	Força	-	3£1	301	570		Hz - Trifásico + ou - 10%	000	000	000			
	Energia	Comando					220 V / 60 Hz - Mo							
	1,5m Altura e 1,		dB (A)		8	81	LEG TY COTTLE INC	3101d0100 · 00 · 1070	8	2				
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10		dB (A)		70					1,2				
	. ,	Entrada de Água e Saída	(-)											
Conexões do Cond	lensador	de Água					ISO 7/	1 RC 3"						
		Qtde	pç		(6				3				
		Entrada de Água e Saída	· ·				CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm						
Conexões do Resfri	riador	de Água					ANSI B 16,5 -							
		Qtde	pç					2						
Peso Líquido				3305	3330	3366	3455	4291	4353	4413	4472			
Peso em Operação)		kg	3537	3563	3598	3689	4608	4666	4727	4786			
Peso em Operação														

Notas:

:
A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saída da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-407 C 60Hz

Item			Unid.	RCU055WSZ4B	RCU065WSZ4B	RCU072WSZ4B	RCU110WSZ4B	RCU120WSZ4B	RCU130WSZ4B	RCU145WSZ4B	RCU165WSZ4B		
			kcal/h	148781	178718	198072	297562	327499	357437	398563	446342		
Capacidade Nomin	al (60 Hz)		kW	173,0	207,8	230,3	346,0	380,8	415,6	463,4	519,0		
			TR	49,2	59,1	65,5	98,4	108,3	118,2	131,8	147,6		
Acabamento Extern	10		-				Pintura com Resina		•				
	Largura		mm		2167		2500		2825		2605		
Dimensões	Profundidade		mm		800				1080				
	Altura		mm				1850				2035		
	Economizer			N	N	S	N	N	N	C1>S/C2>S	N		
		Tipo	-			•	Semi Hermético -	Parafuso HITACHI					
		Modelo/Qtde	-	1 x 50 ASC-Z	1 x 60	ASC-Z	2 x 50 ASC-Z	1 x 50 ASC-Z + 2 x 60 ASC-Z			3 x 50 ASC-Z		
	Compressor	Potência	kW	39	4	45	2 x 39	39 + 45	2>	: 45	3 x 39		
		Nº de Polos	-		l .			2					
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por C	Compressor)					
		Tipo	-					& TUBE					
		Qtde x Modelo		1 x C55WSZ B	1 x C65	5WSZ B	2 x C55WSZ B	1 x C55WSZ_B + 1	2 x C65	WSZ B	3 x C55WSZ B		
	Condensador	Vazão de Água	m³/h	34.1	41.3	46.1	68	v C65WS7_R 76,5	83	92.5	102,4		
Compartimento		Perda de Carga	mca	2,8	3,2	3,5	2,8	2,8	3,3	4	2,9		
Frigorífico		Fouling Factor	m².ºC/W	2,0	0,2	0,0		10044	0,0		2,0		
J		Tipo	-					& TUBE					
		Modelo	-	R55WSZ_B	R65WSZ_B	R65WSZ_B	R110WSZ_B	R120WSZ_B	R130WSZ_B	R130WSZ_B	R165WSZ_B		
		Vazão de Água	m³/h	27,1	32,5	36,0	54,1	59,6	65,0	72,5	81,2		
	Resfriador	Perda de Carga	mca	3,1	4,3	5,41	2,7	3,2	3,8	4,71	4,7		
		Fouling Factor	m².°C/W				0,00	00018					
		Isolamento Térmico	-				Polius	retano					
	Dispositivo de Co	ntrole de Refrigeração	-	Válvula de Expansão Termostática									
	Número de Ciclo	IS .	-	1 2 3									
	Refrigerante	Tipo	-				R-4	07 C					
		Carga	kg		12	34		2 x 32		2 x 34	3 x 32		
Faixa de Controle de Capacidade		%	15 a	100	13,5 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (6,7)	15 a 100			
Dispositivo Anti-Vib			-					ão sob o Equipamento					
	Controle de Cap	acidade	-			Ir		a na Entrada e Saída de Ág HM	ua				
Controle	Comando Lâmpada de Pilo	ia.	-			D		ти : Vermelha - Alarm = Amar	nla.				
de Operação	Leitura de Press		-					Ita e Baixa Pressão	sia				
		irga p/ Compressor	A	122	150	180	2 x 122	122 e 150	2 x 150	2 x 180	3 x 122		
		no do Compressor	°C	122	100	100		15 / Liga 93	Z X 100	2 X 100	0 X 122		
		arga Compressor	°C					sliga 140 / Liga 110					
Ponto de Atuação	Plug Fusível	g	°C					a 77					
dos Dispositivos de Segurança	Proteção Anti-Co	ongelamento	°C				Desliga 2,	0 / Liga 6,0					
Oogurança	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 22,	0 / Liga 17,5					
	Pressão	Baixa	kgf/cm2G				Controle 2,5	/ Desliga 0,5					
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G					24					
	Consumo Nomir		kW	42,1	50,6	56,1	84,3	92,8	101,3	112,3	126,5		
	Corrente Nomina		Α	123	146	164	246	269	292	328	368		
	Fator de Potênci	a	%	90,2	91,2	90,0	90,5	90,7	91,5	90,0	90,5		
Características	EER		Btu/h.W	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		
Elétricas	COP		kWo/kWi	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
	Corrente de Par		Α	293	357	357	364	428	438	438	457		
	Fonte de	Força	-					Hz - Trifásico + ou - 10% onofásico + ou - 10%					
	Energia	Comando	4D (A)		79		220 V / OU HZ - MC		20		04		
Nível de Ruído	el de Ruído 1,5m Altura e 1,0m Distância dB (A) 79 1,5m Altura e 10m Distância dB (A) 68,2								9,2		81 70,2		
	r,om Artura e 10		ub (A)		υ0,2				v,c		10,2		
Conexões do Cond	lensador	Entrada de Água e Saída de Água	-				ISO 7/	1 RC 3"					
_ 5.10x000 GO 0011U		Qtde	pç		2				4		6		
		Entrada de Água e Saída	PY	CONT	RA FLANGE - Ø Interno =	80.9mm			Ø Interno = 129,6mm		Ø Interno = 170,7mm		
Conexões do Resfr	iador	de Água	-		NSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø				# 150 PSI - Ø5"		ANSI B 16,5-#150PSI-Ø6"		
		Qtde	pç					2					
Peso Líquido				1185	1245	1274	2145	2175	2248	2306	3262		
Peso em Operação			kg	1248	1322	1352	2263	2316	2389	2448	3458		
	eso em Operação												

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saida da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saida da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-407 C 60Hz

Item			Unid.	RCU175WSZ4B	RCU185WSZ4B	RCU195WSZ4B	RCU220WSZ4B	RCU240WSZ4B	RCU260WSZ4B	RCU275WSZ4B	RCU290WSZ4B			
			kcal/h	476280	506218	536155	604800	654998	714874	756000	797429			
Capacidade Nomin	al (60 Hz)		kW	553,8	588,6	623,4	703,3	761,6	831,2	879,1	927,2			
	. (TR	157,5	167,4	177,3	200,0	216,6	236,4	250,0	263,7			
Acabamento Extern	no		-			•	Pintura com Resina	Azul Pastel (5.BG6/2)						
	Largura		mm		28	370			36	90				
Dimensões	Profundidade		mm				10	080						
	Altura		mm		20	035			22	270				
	Economizer			N	N	N	S	N	N	C 1>N /C 2>N /C3>S /C4>S	C 1>S /C 2>S /C3>S /C4>S			
		Tipo	-				Semi Hermético -	Parafuso HITACHI			,			
		Modelo/Qtde	-	2 x 50 ASC-Z +	1 x 50 ASC-Z + 2 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	2 x 50 ASC-Z +	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z			
	Compressor	Potência	kW	2 x 39 + 1 x 45	1 x 39 + 2 x 45	3 x 45	3 x 45	2 x 39 + 2 x 45	4 x 45	4 x 45	4 x 45			
		Nº de Polos	-	- 11 44 111 14				2			1			
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por C	Compressor)						
		Tipo	-					& TUBE						
		Qtde x Modelo		2 x C55WSZ_B + 1	1 x C55WSZ_B + 2	3 x C65WSZ B	3 x C65WSZ B	2 x C55WSZ_B + 2	4 x C65WSZ B	4 x C65WSZ B	4 x C65WSZ B			
	Condensador	Vazão de Água	m³/h	x C65WSZ R 109,1	x C65WS7_R 117,2	122	136	x C65WS7_R 150	165,3	174.8	184,3			
		Perda de Carga	mca	2,3	2,9	2,3	2,8	2,8	3,2	3,4	3,7			
Compartimento Frigorífico		Fouling Factor	m².ºC/W	2,0	2,0	2,0		00044	0,2	0,1	5,1			
riigoriiico		Tipo	-					& TUBE						
		Modelo		R175WSZ B	R185WSZ B	R195WSZ B	R195WSZ B	R240WSZ B	R260WSZ B	R260WSZ B	R260WSZ B			
		Vazão de Água	m³/h	86,6	92.0	97.5	110,0	119.1	130.0	137,5	145,0			
	Resfriador	Perda de Carga	mca	4,6	4,9	5,3	5,92	6,4	7,2	7,75	8,3			
		Fouling Factor	m².ºC/W	.,,-	.,,-	-,-		00018	.,_	.,	_,_			
		Isolamento Térmico	-					retano						
	Dispositivo de Co	entrole de Refrigeração	-					nsão Termostática						
	Número de Ciclo		-		3 4									
	Refrigerante Tipo		-	R-407 C										
	Retrigerante	Carga	kg	3 x 32 3 x 34 4 x 32 2 x 32 + 2 x 34 4 x										
Faixa de Controle d	de Capacidade		%	15 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	13,5 a 100 (4,4)	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (7,1)	13,5 a 100 (6,7)			
Dispositivo Anti-Vib	spositivo Anti-Vibração				Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento									
	Controle de Cap	acidade	-			Tr	ansmissor de Temperatura	a na Entrada e Saída de Ág	ua					
Controle	Comando		-	HM										
de Operação	Lâmpada de Pilo		-	Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amarela										
	Leitura de Press		-					Ita e Baixa Pressão						
		rga p/ Compressor	Α	2 x 122 e 1 x 150	1 x 122 e 2 x 150	3 x 150	3 x 180	2 x 122 e 2 x 150	4 x 150	2 x 150 e 2 x 180	4 x 180			
		no do Compressor	°C					15 / Liga 93						
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C					sliga 140 / Liga 110						
dos Dispositivos de	Plug Fusível		°C					a 77						
Segurança	Proteção Anti-C		°C					0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G					0 / Liga 17,5 i / Desliga 0,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G kaf/cm²G					7 Desliga 0,5 24						
	Válvula de Alívio Consumo Nomir		kgt/cm²G kW	135,0	143,5	152,0	168,5	185,7	202,7	213,7	224,6			
	Corrente Nomin		A	392	415	438	492	538	202,7 584	620	656			
	Fator de Potêno		%	90.5	90.9	91.5	90.0	90.7	91.5	90.0	90.0			
Características	EER	~	Btu/h.W	14,0	14,0	14,0	14,2	14,0	14,0	14,0	14,0			
Elétricas	COP		kWo/kWi	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1			
	Corrente de Par	tida	A	521	531	546	546	657	695	695	695			
	Fonte de	Força	-	021		0.0		Hz - Trifásico + ou - 10%	555					
	Energia	Comando						onofásico + ou - 10%						
	1,5m Altura e 1,		dB (A)		3	31			3	12				
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10		dB (A)			0,2				1,2				
Conexões do Cond		Entrada de Água e Saída de Água	-				ISO 7/	1 RC 3"						
		Qtde	pç			6				8				
		Entrada de Água e Saída	· ·				CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm						
Conexões do Resfr	riador	de Água	Γ.					# 150 PSI - Ø6"						
		Qtde	pç					2						
Peso Líquido				3305	3330	3366	3455	4291	4353	4413	4472			
Peso em Operação)		kg	3537	3563	3598	3689	4608	4666	4727	4786			
	eso em Operação													

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saida da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saida da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-22 50Hz

Item			Unid.	RCU055WSZ2B	RCU065WSZ2B	RCU072WSZ2B	RCU110WSZ2B	RCU120WSZ2B	RCU130WSZ2B	RCU145WSZ2B	RCU165WSZ2B		
item													
Capacidade Nomin	1(5011-)		kcal/h kW	147420	173610	194442 226,1	294840 342,8	321030	347220 403,7	391908 455,6	442260 514,3		
Capacidade Nomin	nai (50 HZ)			171,4	201,9			373,3					
			TR	48,8	57,4	64,3	97,5	106,2	114,8	129,6	146,3		
Acabamento Extern							Pintura com Resina	Azul Pastel (5.BG6/2)			1		
l	Largura		mm		2167		2500		2825		2605		
Dimensões	Profundidade		mm		800				1080				
	Altura		mm				1850		2035				
l	Economizer			N	N	S	N	N	N	C1>S/C2>S	N		
l		Tipo	-				Semi Hermético -						
l		Modelo/Qtde		1 x 50 ASC-Z	1 x 60	ASC-Z	2 x 50 ASC-Z	1 x 50 ASC-Z +	2 x 60	3 x 50 ASC-Z			
l	Compressor	Potência	kW	32.4	32,4 39 2 x 32,4 32 4 x 39 2 x 39 3 x								
l		Nº de Polos	-	02,4			2 x 02,4			.00	0 X 02,4		
l		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por C						
l		Tipo	-				SHELL						
l			-					1 x C55WSZ B + 1			1		
l		Qtde x Modelo		1 x C55WSZ_B		5WSZ_B	2 x C55WSZ_B	x C65WS7_R		WSZ_B	3 x C55WSZ_B		
l	Condensador	Vazão de Água	m³/h	33,7	40	45,5	67,4	74,5	80,3	90,9	102,2		
Compartimento		Perda de Carga	mca	2,7	3	3,8	2,7	2,7	3	3,7	2,9		
Frigorífico		Fouling Factor	m².ºC/W				0,00	0044		:			
l		Tipo	-				SHELL	& TUBE					
l		Modelo	-	R55WSZ_B	R65WSZ_B	R65WSZ_B	R110WSZ_B	R120WSZ_B	R130WSZ_B	R130WSZ_B	R165WSZ_B		
l		Vazão de Água	m³/h	26,8	31,6	35,6	53,6	58,4	63,1	71,3	80,4		
l	Resfriador	Perda de Carga	mca	3	4,1	5,2	2,7	3,1	3,6	4,6	4,7		
l		Fouling Factor	m².ºC/W		-,-		0,00		-,-	.,,-	, ,,		
l		Isolamento Térmico	-										
l	Dispositivo do C	ontrole de Refrigeração		Poliurelano Válvula de Expansão Termostática									
l	Número de Cicle		<u> </u>										
l	Numero de Cici		-	1 2 3 R-22									
l	Refrigerante	Tipo	kg				, r.						
	Carga				6	40		2 x 36		2 x 40	3 x 36		
	aixa de Controle de Capacidade			15 8	100	13,5 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (6,7)	15 a 100 (7,5)		
Dispositivo Anti-Vib				Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento Transmissor de Temperatura na Entrada e Saída de Água									
l	Controle de Cap	acidade				Ti			ua				
Controle	Comando			HM									
de Operação	Lâmpada de Pil	oto				Pi	ower = Verde - Operation =		ela				
	Leitura de Press	ão	-				Transmissor de Al	ta e Baixa Pressão					
l	Relé de Sobreca	arga p/ Compressor	Α	122	150	180	2 x 122	122 e 150	2 x 150	2 x 180	3 x 122		
l	Termostato Inte	no do Compressor	°C				Desliga 11	5 / Liga 93					
l	Sensor de Desc	arga Compressor	°C				Controle 130 - Des	iliga 140 / Liga 110					
Ponto de Atuação	Plug Fusível		°C				70	a 77					
dos Dispositivos de Segurança	Proteção Anti-C	ongelamento	°C				Desliga 2,	0 / Liga 6,0					
Cogarança	Controle da	Alta	kgf/cm2G				Desliga 21,	0 / Liga 17,5					
l	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 2,5	/ Desliga 0,5					
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G				2						
	Consumo Nomi		kW	35,7	41,2	46,1	71,4	76,9	82,4	92,2	107,1		
ĺ	Corrente Nomin		A	104	118	135	208	222	236	270	312		
ĺ	Fator de Potêno		%	90.5	91,5	90,0	90,5	91,0	91,5	90,0	90,5		
Características	EER		Btu/h.W	16.4	16.7	16.7	16.4	16.5	16.7	16.9	16.4		
Elétricas	COP		kWo/kWi	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8	4,9	4,9	4,8		
ĺ	Corrente de Par	tida	A	4,6 254	351	4,9 351	357	4,0	4,9	420	438		
	Outletile de Pal		^	2.04	331	331		TIL	420	420	400		
1	Eanto do												
	Fonte de	Comando		220V / 380V / 50 Hz - Trifásico + ou - 10% 220 V / 50 Hz - Monofásico + ou - 10%									
	Energia	Comando			70				20		0.4		
Nível de Ruído	Energia 1,5m Altura e 1,	0m Distância	dB (A)		79				30		81		
Nível de Ruído	Energia	0m Distância Im Distância			79 68,2				9,2		81 70,2		
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10	0m Distância Im Distância Entrada de Água e Saída	dB (A)				ISO 7/	69					
Nível de Ruído Conexões do Cond	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10	0m Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água	dB (A) dB (A)		68,2		ISO 7/	69 I RC 3"	9,2		70,2		
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10	0m Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água Otde	dB (A)		68,2		ISO 7/	69 I RC 3"	3,2		70,2		
Conexões do Cond	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 densador	om Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água Otde Entrada de Água e Saída	dB (A) dB (A)		68,2 2 RA FLANGE - Ø Interno =		ISO 7/	69 I RC 3** CONTRA FLANGE -	9,2 4 Ø Interno = 129,6mm		70,2 6 Ø Interno = 170,7mm		
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 densador	om Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água Qtde Entrada de Água e Saída de Água	dB (A) dB (A)		68,2			69 I RC 3" CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 - i	9,2 4 Ø Interno = 129,6mm		70,2		
Conexões do Cond	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 densador	om Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água Otde Entrada de Água e Saída	dB (A) dB (A)		68,2 2 RA FLANGE - Ø Interno =		ISO 7/	69 I RC 3" CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 - i	9,2 4 Ø Interno = 129,6mm		70,2 6 Ø Interno = 170,7mm		
Conexões do Cond	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 densador	om Distância Im Distância Entrada de Água e Saída de Água Qtde Entrada de Água e Saída de Água	dB (A) dB (A) - pç -		68,2 2 RA FLANGE - Ø Interno =			69 I RC 3" CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 - i	9,2 4 Ø Interno = 129,6mm	2306	70,2 6 Ø Interno = 170,7mm		

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saida da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saida da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/50Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-22 50Hz

Item			Unid.	RCU175WSZ2B	RCU185WSZ2B	RCU195WSZ2B	RCU220WSZ2B	RCU240WSZ2B	RCU260WSZ2B	RCU275WSZ2B	RCU290WSZ2B			
			kcal/h	468450	494640	520830	595187	642060	694440	739595	784667			
Capacidade Nomir	nal (50 Hz)		kW	544.7	575,2	605.6	692.0	746.6	807.5	859.9	912.3			
	,		TR	154,9	163,6	172,2	196,8	212,3	229,6	244,6	259,5			
Acabamento Exter	mo		-	101,0	100,0	112,2	Pintura com Resina		220,0	211,0	200,0			
	Largura		mm		28	370			36	90				
Dimensões	Profundidade		mm				10	180						
	Altura		mm		20	035			22	70				
	Economizer			N	N	N	S	N	N	C 1>N /C 2>N /C3>S /C4>S	C 1>S /C 2>S /C3>S /C4>S			
	Eddinomizar	Tipo	-	.,			Semi Hermético -	Parafuso HITACHI	.,					
		Modelo/Qtde		2 x 50 ASC-Z +	1 x 50 ASC-Z +	3 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	2 x 50 ASC-Z +	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z			
	Compressor			1 x 60 ASC-7	2 x 60 ASC-7			2 x 60 ASC-7		4 x 39				
	Compressor	Potência Nº de Polos	kW	2 x 32,4 + 1 x 39	1 x 32,4 + 2 x 39	3 x 39	3 x 39	2 x 32,4 + 2 x 39	4 x 39	4 x 39	4 x 39			
			kW				0,15 (por C	\\.						
		Aquecedor de Óleo	kVV				U, 15 (por C							
		Tipo	-	2 x C55WSZ B + 1	1 x C55WSZ B + 2			2 x C55WSZ B + 2						
		Qtde x Modelo	-	x C65WS7 B	x C65WS7 B	3 x C65WSZ_B	3 x C65WSZ_B	x C65WS7_B	4 x C65WSZ_B	4 x C65WSZ_B	4 x C65WSZ_B			
	Condensador	Vazão de Água	m³/h	107,1	114,8	118,3	133,7	148,3	160,8	171,2	180,8			
Compartimento		Perda de Carga	mca	2,8	2,8	2,2	2,7	2,7	3	3,4	3,7			
Frigorífico		Fouling Factor	m².ºC/W				0,00							
		Tipo	-				SHELL	& TUBE						
		Modelo	-	R175WSZ_B	R185WSZ_B	R195WSZ_B	R220WSZ_B	R240WSZ_B	R260WSZ_B	R260WSZ_B	R260WSZ_B			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	85,2	90,0	94,7	106,2	116,7	126,3	142,6	142,6			
	resiliadoi	Perda de Carga	mca	4,5	4,8	5,1	5,8	6,2	6,9	7,5	8,1			
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,00	0018						
		Isolamento Térmico	-	Poliuretano										
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-	Válvula de Expansão Termostática										
	Número de Cicle	OS .	-	3 4										
	Refrigerante	Tipo	-				R-	-22						
	Reiligerante	Carga	kg		3 x 36		3 x 40	4 x		2 x 36 + 2 x 40	4 x 40			
Faixa de Controle de Capacidade			%	15 a	a 100	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (4,4)	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (7,1)	13,5 a 100 (6,7)			
Dispositivo Anti-Vil	bração		-				Borracha Anti-Vibraçã	ão sob o Equipamento						
	Controle de Cap	acidade	-		Transmissor de Temperatura na Entrada e Saída de Água IHM									
Controle	Comando		-											
de Operação	Lâmpada de Pile		-	Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amarela										
	Leitura de Press	ăo .	-					ta e Baixa Pressão						
		arga p/ Compressor	Α	2 x 122 e 1 x 150	1 x 122 e 2 x 150	3 x 150	3 x 180	2 x 122 e 2 x 150	4 x 150	2 x 150 e 2 x 180	4 x 180			
		no do Compressor	°C	Desliga 115 / Liga 93										
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C	Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110										
dos Dispositivos de	Plug Fusivel		°C					a 77						
Segurança	Proteção Anti-C		°C				Desliga 2,0							
	Controle da	Alta	kgf/cm2G					0 / Liga 17,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm2G				Controle 2,5							
	Válvula de Alívio		kgf/cm ² G		T	1		24	1		1			
	Consumo Nomi		kW	112,6	118,1	123,6	138,4	153,8	164,8	174,6	184,5			
	Corrente Nomin		Α	326	340	354	405	444	472	506	540			
	Fator de Potêno	ia	%	90,8	91,2	91,5	91,0	91,0	91,5	90,0	90,0			
Características	EER		Btu/h.W	16,5	16,6	16,7	17,0	16,5	16,7	16,8	16,9			
Elétricas	COP		kWo/kWi	4,8	4,9	4,9	5,0	4,8	4,9	4,9	4,9			
	Corrente de Par		Α	491	500	513	513	607	639	639	639			
	Fonte de	Força	-				220V / 380V / 50 Hz							
	Energia	Comando					220 V / 50 Hz - Mo							
Nível de Ruído	1,5m Altura e 1,		dB (A)		79				80		81			
	1,5m Altura e 10		dB (A)		68,2			69	9,2		70,2			
		Entrada de Água e Saída					ISO 7/1	1 RC 3"						
Conexões do Con	densador	de Água												
		Qtde	рç			6				В				
		Entrada de Água e Saída						Ø Interno = 170,7mm						
Conexões do Resf	friador	de Água					ANSI B 16,5 - #	# 150 PSI - Ø6"						
CONTOXCOO GO I GOO		Qtde	pç					2						
Peso Líquido Peso em Operação			kg	3305 3537	3330 3563	3366 3598	3455 3689	4291 4608	4353 4666	4413 4727	4472 4786			

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saida da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saida da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/50Hz.

Especificações Técnicas Gerais R-407 C 50Hz


Section Sect	Item			Unid.	RCU055WSZ4B	RCU065WSZ4B	RCU072WSZ4B	RCU110WSZ4B	RCU120WSZ4B	RCU130WSZ4B	RCU145WSZ4B	RCU165WSZ4B			
Comparison Com															
Companies Section Companies Compan	Capacidade Nomina	al (50 Hz)													
Processor Proc	·	, ,		-											
Provide table Provide tab	Acabamento Extern	10				. ,	•								
Mart		Largura		mm		2167		2500		2605					
Secretaries	Dimensões			mm		800				1080		•			
Part		Altura		mm				1850				2035			
Organization Companization Companizatio		Economizer			N	N	S	N	C1>S/C2>S	N					
Comparison			Tipo	-				Semi Hermético -							
Companies Com			Modelo/Qtde	-	1 x 50 ASC-Z	1 x 60	ASC-Z	2 x 50 ASC-Z				3 x 50 ASC-Z			
Page		Compressor	Potência	kW											
Part				-	02,1							0 x 02,1			
Controlled Con				kW				0,15 (por C	Compressor)						
Compartments				-											
Comprision of Compress				_	1 v C55WS7 R	1 x C6	SWS7 R	2 v C55WS7 R		2 x C6 ^s	SWS7 R	3 v C55WS7 B			
Comparison to Control of Contro		Condensador		20-							_				
Page															
Part					۷,۵	۷,۱	۷,۶			۷,۱	3,4	2,3			
Models -	rigoriico			III . C/VV											
Realisable Marked Region					R55WSZ B	R65WSZ B	R65WSZ B			R130WS7 B	R130WS7 B	R165WSZ R			
Particularity Particularit				m³/h						_					
Position		Resfriador													
Section of Control Section of Control Section of Control of Replacements					_,,,	-,-	7.								
Deposition of a Control of e Refrigeração - 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3				-											
Name of Colors		Dispositivo de Co		-											
Failar de Controle de Capacidade 1-9				-											
Falsa de Corrole de Capacidade No. 15 a 100 15			Tipo	-				R-4	07 C						
Controlle of Capacidate Controlle of Cap		Refrigerante	Carga	kg	3	12	34		2 x 32		2 x 34	3 x 32			
Control to Communication C	Faixa de Controle d	le Capacidade		%	15 a	100	13,5 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (6,7)	15 a 100 (7,5)			
Controle Commands				-			-	Borracha Anti-Vibraçã	ão sob o Equipamento	-	=	-			
de Operação de Piloto Leitura de Piloto Compressor A 122 150 180 2 x 122 150 2 x 150 2 x 150 2 x 180 3 x 122 122 150 2 x 150 2 x 150 2 x 180 3 x 122 122 150 2 x 180 3 x 122 122 150 2 x 150		Controle de Cap	acidade	-			Tr			ua					
Leibura de Presado	Controle	Comando		-				II-	HM						
Relé de Subrecarga gi Compressor A 122 150 180 2 x 122 122 e 150 2 x 150 2 x 150 3 x 122	de Operação			-											
Termostatio Interno do Compressor °C Designa 115 / Liga 93				-											
Sensor de Descarya Compressor °C Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110					122	150	180			2 x 150	2 x 180	3 x 122			
Potol de Aluação Rogurança Potogresian Proteção Anti-Congelemento C Desiga 2.0 / Líga 6.0									-						
dos Dispositivos de Proteção Anti-Orgelamento C Desliga 2.0 / Liga 17,5 Proteção Anti-Orgelamento C Desliga 2.0 / Liga 17,5 Proteção Anti-Orgelamento C Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle da Alta kglicim'G Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 2,5 / Desliga 2.0 / Liga 17,5 Controle 2,5 / Desliga 2.5 Controle 4,5 / A,5 /	Ponto de Atuação		arga Compressor												
Controle da Alta kgficm/G Desiga 21.0 / Liga 17.5				_											
Pressão Baixa International Deficition I	Segurança														
Vahvula de Alivio de Pressão kgficm*G 24															
Consumo Nominal															
Carrecteristicas Carrecteri					35 1	42 1	46.6			84.3	93.2	105.3			
Fator de Potência															
Caracteristicas EER															
Elétricas COP	Características														
Corrente de Partida															
Fonte de Energia Força			tida												
Energia Comando Coma		Fonte de	Força	-				220V / 380V / 50 Hz	- Trifásico + ou - 10%						
Nivel de Ruido 1,5m Altura e 10m Distância dB (A) 68.2 69.2 70.2		Energia		-			•	220 V / 50 Hz - Mo	onofásico + ou - 10%						
1.5m Altura e 10m Distancia dB (A) 68.2 69.2 70.2	Nível de Ruído	1,5m Altura e 1,	0m Distância	dB (A)							<u> </u>	81			
Conexões do Condensador	INVELUE KUIUU	1,5m Altura e 10	m Distância	dB (A)		68,2			6	9,2		70,2			
Entrada de Água e Saída CONTRA FLANGE - Ø Interno = 80.9mm CONTRA FLANGE - Ø Interno = 170,7mm ANSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø5" ANSI B 16,5 - # 150 PSI	Conexões do Cond	ensador		-				ISO 7/	1 RC 3"						
Conexióes do Resfriedor de Água ANSI B 16,5 - # 150 PSI - 03" ANSI B 16,5 - # 150 PSI - 05" ANSI			Qtde	pç		2				4		6			
Olde pc 2 Peso Liquido 2 1185 1245 1274 2145 2175 2248 2306 3262					CONT	RA FLANGE - Ø Interno =	80,9mm					Ø Interno = 170,7mm			
Peso Líquido 1185 1245 1274 2145 2175 2248 2306 3262	Conexões do Resfr	iador		_	A	NSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø	13"			# 150 PSI - Ø5"		ANSI B 16,5-#150PSI-Ø6"			
			Qtde	pç					2						
Peso em Operação "9 1248 1322 1352 2263 2316 2389 2448 3458				ka											
	Peso em Operação			9	1248	1322	1352	2263	2316	2389	2448	3458			


A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: . Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C; . Temperatura de saída da água do Resfriador: 6,7°C; . Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C. . Temperatura de saída da água no Condensador: 35,0°C. Dados elétricos são baseados em 220V/50Hz.


Especificações Técnicas Gerais R-407 C 50Hz


Item			Unid.	RCU175WSZ4B	RCU185WSZ4B	RCU195WSZ4B	RCU220WSZ4B	RCU240WSZ4B	RCU260WSZ4B	RCU275WSZ4B	RCU290WSZ4B			
			kcal/h	425250	451980	478710	546926	584820	638280	679721	721130			
Capacidade Nomina	nal (50 Hz)		kW	494,5	525,6	556,6	635,9	680,0	742,2	790,3	838,5			
			TR	140,6	149,5	158,3	180,9	193,4	211,1	224,8	238,5			
Acabamento Extern	no						Pintura com Resina	Azul Pastel (5.BG6/2)						
	Largura		mm		2	870			36	590				
Dimensões	Profundidade		mm				10	080						
	Altura		mm		21	035			22	270				
	Economizer			N	N	N	S	N	N	C 1>N /C 2>N /C3>S /C4>S	C 1>S /C 2>S /C3>S /C4>S			
		Tipo	-	050 400 7	4 50 400 7		Semi Hermético -	Parafuso HITACHI						
		Modelo/Qtde	-	2 x 50 ASC-Z + 1 x 60 ASC-Z	1 x 50 ASC-Z + 2 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	3 x 60 ASC-Z	2 x 50 ASC-Z + 2 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z	4 x 60 ASC-Z			
	Compressor	Potência	kW	2 x 32,4 + 1 x 39	1 x 32,4 + 2 x 39	3 x 39	3 x 39	2 x 32,4 + 2 x 39	4 x 39	4 x 39	4 x 39			
		Nº de Polos	-					2			•			
		Aquecedor de Óleo	kW					Compressor)						
		Tipo	-	0.0551107.0			SHELL	& TUBE						
		Qtde x Modelo	-	2 x C55WSZ_B + 1 x C65WSZ_B	1 x C55WSZ_B + 2 x C65WSZ_B	3 x C65WSZ_B	3 x C65WSZ_B	2 x C55WSZ_B + 2 x C65WSZ_B	4 x C65WSZ_B	4 x C65WSZ_B	4 x C65WSZ_B			
	Condensador	Vazão de Água	m³/h	96,3	105,2	108,2	122,2	131,5	148	167,1	167,1			
Compartimento		Perda de Carga	mca	2,4	2,5	2,2	2,3	2,2	2,7	2,8	3,1			
Frigorífico		Fouling Factor	m².°C/W				0,00	00044						
		Tipo	-				SHELL	& TUBE						
		Modelo	-	R175WSZ_B	R185WSZ_B	R195WSZ_B	R220WSZ_B	R240WSZ_B	R260WSZ_B	R260WSZ_B	R260WSZ_B			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	77,3	82,2	87,0	101,8	106,3	116,1	123,5	130,9			
	rtosinadoi	Perda de Carga	mca	3,9	4,3	4,6	5,3	5,4	6,2	6,7	7,3			
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,00	00018						
		Isolamento Térmico	-					iretano						
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-	Válvula de Expansão Termostática										
	Número de Ciclo	OS	-		3 4									
	Refrigerante Tipo		-		R-407 C									
	rveingerante	Carga	kg		3 x 32		3 x 34	4 y	x 32	2 x 32 + 2 x 34	4 x 34			
Faixa de Controle d	de Capacidade		%	15 a	100	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (4,4)	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,5)	13,5 a 100 (7,1)	13,5 a 100 (6,7)			
Dispositivo Anti-Vib	oração		-	Borracha Anti-Vibração sob o Equipamento										
	Controle de Cap	acidade	-			Tr		a na Entrada e Saída de Ág	ua					
Controle	Comando		-	HM										
de Operação	Lâmpada de Pile		-		Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amareia Transmissor de Alla e Baixa Pressão									
	Leitura de Press		-	ļ	1									
		arga p/ Compressor	A	2 x 122 e 1 x 150	1 x 122 e 2 x 150	3 x 150	3 x 180	2 x 122 e 2 x 150	4 x 150	2 x 150 e 2 x 180	4 x 180			
		rno do Compressor	°C	Desliga 115 / Liga 93 Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110										
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C											
dos Dispositivos de	Plug Fusível		°C					a 77						
Segurança	Proteção Anti-C		°C	-				,0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G					,0 / Liga 17,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G	 				5 / Desliga 0,5 24						
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G kW	4400	440.4	100 5	139,9		400.0	177.0	100 5			
	Consumo Nomin		kW A	112,3 325	119,4 344	126,5 363	139,9 408	154,5 446	168,8 484	177,6 514	186,5 544			
	Fator de Potêno		А %	325 90,5	90,9	91,5	408 90,0	90,7	484 91,5	90,0	90,0			
Características	EER Potenc	ia	% Btu/h.W	90,5 15,0	90,9 15,0	91,5 15,0	90,0 15,5	90,7 15,0	91,5 15,0	90,0 15,2	90,0 15,3			
Características Elétricas	COP		kWo/kWi	15,0	4,4	15,0	4,5	15,0	15,U 4,4	4,5	4,5			
	Corrente de Par	tida	A A	4,4	500	513	4,5 513	607	639	639	639			
	Fonte de	Força	-	731		. 010		- Trifásico + ou - 10%	033	003				
	Energia	Comando					220 V / 50 Hz - Mc							
	1,5m Altura e 1,		dB (A)		79		220 17 00 112 - MIC		80		81			
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10		dB (A)		68,2				9,2		70,2			
Conexões do Cond		Entrada de Água e Saída de Água			•		ISO 7/	11 RC 3"						
		Qtde	рç			6				8				
		Entrada de Água e Saída	- FY				CONTRA FLANGF -	Ø Interno = 170,7mm						
Conexões do Resfri	riador	de Água						# 150 PSI - Ø6"						
		Qtde	pç					2						
			7.7	 				-						
Peso Líquido		Peso Líquido		3305	3330	3366	3455	4291	4353	4413	4472			
Peso Líquido Peso em Operação)		kg	3305 3537	3330 3563	3366 3598	3455 3689	4291 4608	4353 4666	4413 4727	4472 4786			


::
A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6,7°C;
.Temperatura de entrada da água no Condensador: 29,5°C.
.Temperatura de saída da água no Condensador: 35,0°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/50Hz.




































240 200 (m³/h) 4,0°C Vazão de Água no Resfriador 130,8 5,5°C 120 obeine da Água no Restriador 116,7 80 510.000 870 000 6,2 Perda de Pressão Através do Restriador (mca) 31°C RCU240WSZ2B Temperatura de Saída da Água Resfriada Exemplo seleção 60 Hz-Exemplo seleção 50 Hz-60Hz Perda de Pressão Através do Condensador (mca) 3,5 3 8 6 9 80 169,3 5,5°C





240 3 80 120 160 200 Vazão de Água no Resfriador (m³/h) Vazão de Água no Resfriador (m³/h) Vazão de Água no Resfriador (m³/h) 142,6 | 157,7 Toberitee A gua no Restriction 35°C 822.514 800.000 739 595 960.000 31°C Perda de Pressão Através do Resfriador (mca) RCU275WSZ2B Temperatura de Saída da Água Resfriada Exemplo seleção 60 Hz— Exemplo seleção 50 Hz-R-22 Através do Condensador (mca) 2 d o o o o d do Pressão 5 6 7 3 3,4 40 80 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | Vazão de Água no Condensador (m³/h) 189,8 171,2 200 | 160















































4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

4.1. UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDOS HITACHI

Para iniciar a operação:

- 1. Abrir as válvulas de entrada e saída de água gelada e condensação.
- 2. Certificar-se que todas as chaves de força estão desligadas e posicionar a chave de operação SW6 na placa de ajustes para operação Local ou Remoto.
- 3. Confirme se fases R, S e T estão corretamente conectadas.

A conexão de fase correta pode ser conferida por um indicador de seqüência de fase. Se as fases não estiverem corretamente conectadas, o compressor não opera devido a ativação de um dispositivo de proteção contra reversão de fase. Desligar o interruptor principal e trocar dois de três terminais, R, S e T e ligar o disjuntor novamente.

- 4. Ligar as bombas de água gelada e de água de condensação.
- 5. Abrir completamente as válvulas de esfera nas linhas de líquido.
- 6. Ligar o Chiller: Modo Local > botão "ON"; Modo Remoto > botão liga remoto (fornecido pelo instalador).
- 7. Regular o termostato na temperatura desejada.

Desligar o Chiller:

- 1. Acionar o botão desliga, local ou remoto
- 2. Desligar o disjuntor principal quando o Chiller ficar parado por um longo período de tempo.

Lâmpada piloto

A lâmpada vermelha indica a operação normal. Quando a lâmpada vermelha piscar ou a lâmpada laranja for ativada, qualquer um dos dispositivos de segurança pode estar atuado. Acionar o serviço de manutenção para correção da falha.

Verificação diária

- 1. Checar a tensão de alimentação.
- 2. Checar se há sons anormais e vibração.
- 3. Checar a corrente elétrica do Chiller.
- 4. Checar as pressões de operação.
- 5. Checar nível do óleo.

Troubleshooting

Chiller não liga

- 1. O disjuntor principal foi acionado?
- 2. Os fusíveis estão OK?
- 3. Há circulação de água no sistema?
- 4. Os termostatos estão pedindo a operação de resfriamento?


Baixa capacidade de resfriamento


- 1. A água provida ao condensador está na temperatura correta?
- 2. A temperatura de set point está correta?
- 3. As pressões operacionais estão normais?
- 4. Há água suficiente no sistema?
- 5. Os filtros "Y" na entrada de água gelada e de condensação estão limpos?
- 6. Há excesso de água no fluxo a ser resfriado?

Manutenção

- 1. Limpar o Chiller.
- 2. Limpar os Filtros "Y" na entrada de água gelada e de condensação regularmente.
- 3.Limpeza do resfriador e condensador. (No caso do Resfriador, é recomendado que um especialista seja contatado para este tipo de trabalho.)


5.1. DESENHOS DA ESTRUTURA







Z	" Item	N* Item	N* Item
-	Compressor Parafuso	9 Condensador	17 Sensor de Temp. da Sucção do Compressor — (p/R-407 C)
2	Válvula de Alívio de Pressão	10 Válvula de Serviço Condensador	18 Sensor de Temp. do Refrigerante na Entrada do Resfriador
3	3 Válvula de Retenção	11 Caixa de Comando	19 Sensor de Pressão de Alta
4	Restriador	12 Painel de Controle (IHM)	20 Sensor de Pressão de Baixa
2	5 Filtro de Linha	13 Sensor de Temp. na Entrada do Resfriador	21 Economizer
9	6 Visor de Umidade	14 Sensor de Temp. na Saída do Restriador	22 Válvula de expansão para economizer
7	Válvula de Expansão	15 Sensor de Temp. na Saída do Resfriador — Seg. Anti Cong. [23 Pressostato de alta para economizer	23 Pressostato de alta para economizer
∞	8 Pressostato de Alta	16 Sensor de Temp. da Descarga do Compressor	24 Válvula solenőide para economizer


RCU 110TR, 120TR e 130TR WSZ SÉRIE B








N" Item	17 Sensor de Temp. da Sucção do Compressor — ciclos 1, 2 — (p/R-407 C)	18 Sensor de Temp. do Refrigerante na Entrada do Resfriador — ciclos 1, 2	19 Sensor de Pressão de Alta - ciclos 1, 2	20 Sensor de Pressão de Baixa — ciclos 1, 2	21 Economizer	22 Válvula de expansão para economizer	. 23 Pressostato de alta para economizer	24 Válvula solenőide para economizer
N" Item	9 Condensador	10 Válvula de Serviço Condensador	11 Caixa de Comando	12 Painel de Controle (IHM)	13 Sensor de Temp. na Entrada do Resfriador	14 Sensor de Temp. na Saída do Resfriador — ciclos 1, 2	15 Sensor de Temp. na Saída do Resfriador — ciclos 1, 2 — Seg. Anti Cong. 23 Pressostato de alta para economizer	16 Sensor de Temp. da Descarga do Compressor
N° Item	1 Compressor Parafuso - ciclos 1, 2	2 Válvula de Alívio de Pressão — ciclos 1, 2 10 Válvula de Serviço	3 Válvula de Retenção — ciclos 1, 2	4 Restriador — ciclos 1, 2	5 Filtro de Linha — ciclos 1 e 2	6 Visor de Umidade — ciclos 1, 2	7 Válvula de Expansão — ciclos 1, 2	8 Pressostato de Alta











SAÍDA DA SOLUÇÃO RESFRIADA

 $_{\Omega}$

SÉRIE

RCU 290TR WSZ

4

CONTRA-FLANGES CONEXÃO ÁGUA 6" ANSI B16.5 #150

(13)

ENTRADA DA SOLUÇÃO A SER RESFRIADA (2)

 \sim

COMPRESSOR

 \sim

CICLO

C2)

COMPRESSOR

(c3) CICLO 3

(c) CICLO 1 / COMPRESSOR

4

4 / COMPRESSOR

CICLO

(4)

				1 MÓDULO				
MODELO	CICLO							
MODELO	1 2		3	4				
RCU055WSZ	50ASC-Z	-	-	-				
RCU065WSZ	60ASC-Z	1	ı	-				
RCU072WSZ	60ASC-Z + Eco	-	ı	-				
RCU110WSZ	50ASC-Z	50ASC-Z	ı	-				
RCU120WSZ	50ASC-Z	60ASC-Z	ı	-				
RCU130WSZ	60ASC-Z	60ASC-Z	ı	-				
RCU145WSZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-				
RCU165WSZ	50ASC-Z	50ASC-Z	50ASC-Z	-				
RCU175WSZ	50ASC-Z	50ASC-Z	60ASC-Z	-				
RCU185WSZ	50ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-				
RCU195WSZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-				
RCU220WSZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-				
RCU240WSZ	50ASC-Z	50ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z				
RCU260WSZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z				
RCU275WSZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco				
RCU290WSZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco				

6. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO INICIAL

6.1. VERIFICAÇÃO INICIAL

Local da instalação

Confirmar que o local da instalação final é provido com tubulação de água e fontes de alimentação elétrica conveniente para o correto funcionamento do Chiller. Água com dureza muito alta deve ser evitada.

Espaço da instalação

Verificar para que não haja obstáculos que restrinjam a limpeza dos condensadores ou impeça o trabalho de manutenção no espaço especificado conforme Capítulo 5.2.

Fundação

Conferir e assegurar que a fundação seja plana, nivelada e com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso do Chiller em operação, levando em conta o gradiente de fundação Capítulo 6.2.

Deverão estar disponíveis equipamentos para içamento e movimentação horizontal conforme mostrado no capítulo 6.5 deste manual.

Os Chillers devem ser fixados com parafusos chumbadores em uma base de concreto tanto para instalações de piso quanto para instalações em lajes.

Chiller

Conferir se o Chiller chegou até o local de instalação sem danos em sua estrutura ou componentes, causado por falhas no transporte.

Transporte

Antes de iniciar a movimentação do Chiller certifiquese que o caminho a ser percorrido por ele e suficiente para as suas dimensões do mesmo.

Modelo	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)		
RCU055WSZB					
RCU065WSZB	2167	800			
RCU072WSZB					
RCU110WSZB	2500		1850		
RCU120WSZB					
RCU130WSZB	2825				
RCU145WSZB					
RCU165WSZB	2605				
RCU175WSZB		1080			
RCU185WSZB	2870	.000	2035		
RCU195WSZB	2070				
RCU220WSZB					
RCU240WSZB					
RCU260WSZB	3690		2270		
RCU275WSZB	3030		2270		
RCU290WSZB					

6.2. POSICIONANDO O CHILLER



PERIGO

Se for detectado vazamento de gás pare o Chiller e contate o serviço de manutenção o mais rápido possível.

Não utilizar maçarico se o ciclo de refrigeração estiver pressurizado, pode haver risco de explosão.



ADVERTÊNCIA

Este Chiller é operado com refrigerante R-22, (R-407C opcional) que é não inflamável e não venenoso. Porém, o gás refrigerante é mais pesado que o ar de forma que o chão pode ficar coberto com gás refrigerante caso haja vazamento. Então, mantenha bem ventilado o ambiente para evitar asfixia durante a reparação do vazamento.



CUIDADO

Conferir para assegurar que válvulas estão abertas corretamente. Se não estiverem totalmente abertas, poderá causar sérios danos ao compressor devido a alta pressão.

Transporte


O Transporte do Chiller até o local de instalação deve ser feito com o mesmo embalado. Desembalar somente no momento da interligação e ativação. Providenciar material adequado para a movimentação e colocação do Chiller no local de instalação.


Espaço para Operação

Para fácil manutenção e correta instalação do equipamento, certifique-se que o local possui os requisitos abaixo:

- a) Boa iluminação;
- b) Suprimento de energia elétrica adequado ao equipamento;
- c) Sistema adequado para o suprimento e drenagem de água;
- d) Proteção contra intempéries e raios solares;
- e) Proteção contra fontes de calor;
- f) Proteção contra fonte geradora de energia eletromagnética; (antenas de comunicação de RF, inversores de fregüência, walk-talk, celulares)
- g) Espaço para manutenção conforme indicado abaixo:


NOTA: O resfriador não poderá ser instalado em locais desabrigados e/ou exposto ao tempo.






Gradiente de Fundação

O Chiller deve ser instalado em uma posição dentro do gradiente mostrado a seguir:




6.3. CENTRO DE GRAVIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO PESO NOS APOIOS



								RCU_\	NSZ_B							
MODELO	RCU055W	RCU065W	RCU072W	RCU110W	RCU120W	RCU130W	RCU145W	RCU165W	RCU175W	RCU185W	RCU195W	RCU220W	RCU240W	RCU260W	RCU275W	RCU290W
	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB	SZB
	Localização															
F1	269	301	157	533	555	565	567	789	818	830	836	840	1197	1198	1198	1203
F2	269	235	437	596	605	626	673	900	918	919	920	998	1069	1079	1129	1183
F3	355	417	217	544	557	576	588	842	858	870	894	898	1270	1299	1305	1305
F4	355	369	541	590	599	622	620	927	943	944	948	953	1072	1090	1095	1095
							Peso	em operaç	ão.							
(kg)	1248	1322	1352	2263	2316	2389	2448	3458	3537	3563	3598	3689	4608	4666	4727	4786
						Locali	zação do c	entro de gr	avidade (m	m)						
Dimensão A	938	938	923	827	824	827	814	844	840	840	845	844	839	845	838	827
Dimensão B	371	366	366	457	461	463	453	453	455	458	462	511	514	514	508	503
Dimensão C	680	680	680	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Dimensão h1	828	829	813	864	859	862	844	972	971	972	973	1290	1292	1291	1278	1265


^{*} O peso do resfriador poderá acrescer em até 10% para o caso de máquinas especiais.

6.4. ESPAÇO PARA SERVIÇO E FUNDAÇÃO



58

6.4.1. Detalhe da Fundação




RECOMENDAÇÕES

- Fundação:

Deve ter uma superfície plana e nivelada, com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso em operação do Chiller. Sobre a fundação deverá haver uma base de fixação, que poderá ser de concreto ou perfis de aço, sobre a qual o Chiller deverá ser fixado e que também auxiliará no escoamento de água, evitando que a mesma acumule sob o equipamento.

- Outros dispositivos de amortecimento:

Como opção, não fornecida pela Hitachi, poderão ser utilizados amortecedores de vibração do tipo molas helicoidais porém observar para que a área do mesmo em contato com a base do Chiller seja maior que esta, na largura, e no comprimento colocar uma chapa de aço com dimensões 8x100x500mm para aumentar a área de contato a fim de se evitar danos à estrutura do equipamento. Ver exemplos a seguir:



6.5 TRANSPORTE

6.5.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO

Na retirada do Chiller do veículo por meio de içamento deverão ser utilizados cabos de aço e cintas adequadas, os quais deverão ser fixados nos olhais já existentes no Chiller.

Suspendendo a unidade:

- 1. Utilize cabos de aço resistentes, observando a dimensão e peso do equipamento (vide tabela), que também é informado na etiqueta que acompanha o Chiller.
- 2. Içar o equipamento utilizando os olhais soldados nas estruturas.
- **3.** Atente para que os cabos não encostem aos painéis e tubulações do aparelho.
- **4.** Atente para que o aparelho não sofra nenhuma colisão em possíveis obstáculos durante o transporte.
- **5.** Em caso de movimentação horizontal, utilize roletes de mesmo diâmetro, uniformemente distribuídos sob a base do Chiller ou algum tipo de carro de transporte que suporte o peso do mesmo.
- **6.**O material utilizado para içamento bem como danos causados ao equipamento durante o transporte não são de responsabilidade da HITACHI.

Dimensional e peso dos equipamentos:

Modelo	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Peso Líquido (kg)
RCU055WSZB				1185
RCU065WSZB	2167	800		1245
RCU072WSZB				1274
RCU110WSZB	2500		1850	2145
RCU120WSZB				2175
RCU130WSZB	2825			2248
RCU145WSZB				2306
RCU165WSZB	2605			3362
RCU175WSZB		1080	2035	3305
RCU185WSZB	2870	1000		3330
RCU195WSZB	2070			3366
RCU220WSZB				3455
RCU240WSZB	3690		2380	4291
RCU260WSZB			2300	4353
RCU275WSZB		227		4413
RCU290WSZB			22/0	4472



PERIGO


Não ficar sob o Chiller durante o transporte. Em caso de movimentação vertical em locais de tráfego de pedestres, a área deverá ser isolada.



CUIDADO

Coloque proteção entre os cabos de aço e o Chiller para evitar danos a estrutura do mesmo.

A base de madeira da embalagem fornecida com o equipamento **não é adequada** para movimentação horizontal com roletes e içamentos.






CUIDADO

Previna-se quanto aos cuidados a serem tomados na execução do transporte do equipamento até o local de instalação.

Caso o equipamento seja retirado do veículo de transporte por escorregamento, através de uma rampa, certifique-se que o ângulo entre a rampa e o piso não seja superior a 30°.






CUIDADO

Em caso de movimentação horizontal, utilize roletes de mesmo diâmetro, uniformemente distribuídos sob uma base de madeira ou algum tipo de carro de transporte que suporte o peso do equipamento.

Caso esta movimentação seja realizada com o equipamento içado, precavenha-se quanto aos danos mantendo-o o mais próximo possível do solo.

Não realize a movimentação do equipamento com a base de madeira em contato direto com o piso evitando danos ao mesmo. Retire a base de madeira o mais próximo possível do local de instalação.






ADVERTÊNCIA


Na retirada do equipamento do veículo por meio de içamento deverão ser utilizados cabos de aço ou cintas adequadas ao peso de cada um dos mesmos.

Esses cabos deverão ser fixados nos olhais soldados na estrutura do equipamento.





NUNCA IÇAR O EQUIPAMENTO PELOS OLHAIS DOS COMPRESSORES



7. INSTALAÇÃO

7.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Verificações iniciais



ADVERTÊNCIA

- Conferir os componentes elétricos selecionados, disjuntores, cabos, conduítes, conexões, etc. Estes devem estar de acordo com os dados mostrados na tabela de dados elétricos ou conforme legislação do local de instalação.
- Conferir se o cabo terra está devidamente instalado e conectado à unidade. Este cabo evita o choque elétrico.

Uso de geradores para alimentação do Chiller:

Os Geradores que trabalham com variação brusca de consumo elétrico, ativação, desativação ou variação de consumo em função de aumento e redução de carga, que é o caso dos nossos Chillers, necessitam de um CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE que é um gerenciador das cargas acrescidas ou retiradas de seu ramal de alimentados e que controla a freqüência disponibilizada para a rede em Hz + ou - 5% independente das cargas.

Alguns geradores aplicados no mercado não possuem esse recurso tendo somente como padrão um Controlador Eletrônico de Tensão. Neste caso a falta do Controle Eletrônico de Velocidade pode desencadear um aumento excessivo na freqüência após a entrada e saída de operação dos compressores devido à necessidade do aumento ou redução repentina da velocidade do motor.

Isso pode gerar problemas na rede e nos equipamentos por ela alimentados.

Para estes casos é recomendável a associação de fusíveis ultra-rápidos para proteção dos circuitos de força e comando a fim de se evitar danos ao Chiller.

Dimensionamento dos disjuntores

- Para a alimentação do comando deverá ser utilizado disjuntor de 10 A.
- Para a alimentação dos compressores, deverão ser utilizados disjuntores para painéis de distribuição de potência conforme segue:


- 1. Para dimensionar os disjuntores deverá ser levado em consideração os seguintes itens:
- Capacidade de interrupção limite lcu (obtida junto ao projeto elétrico da obra);
- Capacidade de interrupção em serviço lcs (% de lcu); dar preferência p/ disjuntores com 100% de capacidade de interrupção de lcu;
- Calibre do disjuntor em função da proteção térmica e magnética.

Estes dados podem ser verificados na etiqueta de identificação dos disjuntores.

2. Para definir o calibre do disjuntor utilizar o valor da **máxima corrente de operação**, já identificada na tabela de dados elétricos por circuito.

Para que não ocorra o desligamento durante a partida é necessário que os padrões mínimos representados no gráfico a seguir sejam atendidos; o térmico do disjuntor deverá ser regulado para uma corrente 10% acima da máxima corrente de operação ou, se for do tipo fixo não ultrapassar este valor e suportar, na partida, a corrente de ajuste do térmico por um tempo não inferior a 10 segundos e o magnético do disjuntor deverá suportar um pico de corrente mínimo de 3x a corrente de partida do ciclo.

TÍPICA CURVA DE ATUAÇÃO DE UM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO



Dimensionamento dos Cabos de alimentação do Circuito de Força:

Para o dimensionamento dos cabos de alimentação do circuito de força deverá ser levado em consideração:

 A alimentação do circuito de força do Chiller é ÚNICA independentemente do nº de ciclos do equipamento.

- Atenção na fixação dos cabos de força no barramento, observando-se o ponto de aperto para que não haja folga e consequentemente o aquecimento dos cabos e barramento.
- A corrente a ser utilizada como referência para o dimensionamento dos cabos de força é a máxima corrente de operação, já identificada na tabela de dados elétricos. Mesmo em instalações onde normalmente a temperatura de entrada de água nos condensadores é baixa, essa corrente pode ser alcançada durante o início de operação como por exemplo em caso de temperatura de entrada de água gelada elevada que tem sua origem no funcionamento contínuo da bomba d'água com o Chiller parado.

■ Dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra):

Para o dimensionamento do cabo de aterramento do Chiller deverá ser levado em consideração:

- Em alguns casos, podem ocorrer Interferência Eletromagnética nos circuitos de comando do Chiller, dificultando sua operação devido à variação nos sinais de pressão e temperatura por ela provocada. Para evitar essa Interferência Eletromagnética no funcionamento do Chiller é necessário garantir que o nível de aterramento não seja superior a 5 ohms;
- O Cabo de Proteção deverá ser dimensionado levando-se em conta a máxima corrente de operação de cada circuito.
- Seguir sempre as recomendações NBR 5410 para complemento do dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra) e Alimentação do Circuito de Força.


Procedimento para instalação do circuito de

Confirmar se a alimentação do Chiller não esta vindo de fontes utilizadas para outros fins que possam estar ligadas no momento de instalação ou serem interrompidas para manutenção do Chiller.

- 1. Instalar o quadro de força principal em local de fácil acesso e protegido contra intempéries.
- 2. Instalar os conduítes que interligam o quadro de força ao quadro do Chiller.
- 3. Conectar os cabos firmemente ao barramento BR1. O cabo de aterramento do Chiller também deverá ser instalado neste momento.
- 4. Conectar os cabos de alimentação ao quadro de força principal.
- 5. Conectá-los firmemente à(s) régua(s), identificadas como TBF de cada ciclo. O cabo de aterramento do Chiller também deverá ser instalado nesse momento.

O disjuntor de comando deve estar disponível para ser ligado com o Chiller parado devido a necessidade de aquecimento do óleo do cárter dos compressores.

Instalação do circuito de força



Nο	ltem
1	Barramento
2	Quadro elétrico
3*	Disjuntor Principal
	Cabo de Alimentação
5*	Fusíveis de proteção


Ítens não fornecidos Prever ponto de aterramento do chiller


Procedimento para instalação do circuito de controle




CUIDADO

Não alimentar o circuito de comando com a utilização de fase 380V + neutro. Esta forma de alimentação 220V não é permitida, sob o risco de ocorrer fuga de tensão provocando a queima dos componentes do comando e curto-circuitos. Caso não esteja disponível a tensão 220V, utilizar trafos de comando.










Caso o comando da bomba de água gelada seja instalado independente do Chiller, não conforme o esquema elétrico, é importante notar que o seu sistema de controle faça com que a mesma continue ligada por pelo menos 10 segundos após a parada do Chiller, para evitar que haja congelamento da água no interior do resfriador.

As figuras a seguir mostram como devem ser feitas as interligações do circuito de comando


Instalação Elétrica do circuito de controle

RCU055WSZ a RCU072WSZ

Obrigatório



Opcional




** VER NOTA 8


ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA


RCU110WSZ a RCU145WSZ

Obrigatório




Opcional







RCU165WSZ e RCU220WSZ

Obrigatório




Opcional







RCU240WSZ e RCU290WSZ

Obrigatório



Opcional





Outras opções de Controle Remoto



CUIDADO

Toda ação externa sobre o controle do Chiller deve ser feita por pessoal especializado preferencialmente com consulta a HITACHI sob o risco de mau funcionamento ou danos irreversíveis aos componentes do Chiller


Notas:

- Para instalação ou pedido com esses opcionais consultar a HITACHI.
- 2- Para controle liga/desliga remoto é necessário configurar o painel de controle, Capítulo 8.1 Ajustes do controlador / ajustes do controle de operação.
- 3- As proteções têm prioridade sobre os controles externos.


Para os itens a seguir os bornes de interligação deverão ser obtidos no esquema elétrico de cada aparelho.

Essas opções de controle podem ser fornecidas, **SOB CONSULTA**, e são conforme segue:

 Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.





 Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso 1º pulso ON / 2º pulso OFF com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.



3. Controle remoto com Termostato externo:

Ação de termostato externo para controle do Chiller.





4. Controle externo independente do compressor (este controle é individual por compressor):

SHORT PINS	HOLD	LOAD UP	LOAD DOWN	STANDARD	THERMO OFF
7 - 1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
5 - 1	ON	ON	OFF	OFF	OFF
3 - 1	ON	OFF	ON	OFF	OFF


	PCN222
<u></u> ®	_o ⁷
 	_05
 	03
L <u>®</u>	<u>_0</u> 1
	o3 o1

5. Controle Condição Normal / Baixa Temperatura:


Para este caso existem 3 opções de controle de capacidade:

- 1 Controle de capacidade com modulação da Slide Valve em ambas as condições de operação (Condição Ar Condicionado):






- 2 - Controle de capacidade com modulação da Slide Valve na Condição Normal e Controle de capacidade 100% > 0 na Condição Termoacumulação (necessário o uso de termostato externo).



- 3 Controle de capacidade 100% > 0 em ambas as condições de operação (necessário o uso de termostato externo):



7.1.1. Dados Elétricos (60Hz e 50Hz)

R-22																									
DADOS ELÉTRICOS 60Hz																									
		RCL	J055WS	Z2B	RCL	J065WS	Z2B	RCU	J072WS	Z2B	RCL	1110WS	Z2B	RCL	J120WS	SZ2B	RCL	J130WS	SZ2B	RCL	J145WS	Z2B	RCU	J165WS	Z2B
		220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
Consumo Nominal	kW		42,66			50,24			55,63			85,32			92,90			100,48	1		111,26			127,98	
Corrente Nominal	Α	124	71	62	144	83	72	162	94	81	248	142	124	268	154	134	288	166	144	324	188	162	372	213	186
Corrente de Partida	Α	293	169	147	357	206	179	357	206	179	364	210	182	428	263	217	438	271	222	438	271	222	457	265	230
Fator de Potência	%		90,5			91,5			90,0			90,5			91,0			91,5			90,0			90,5	
Máxima Corrente de Operação	Α	202	117	101	251	145	126	251	145	126	404	234	202	453	262	227	502	290	252	502	290	252	606	351	303
Número de Ciclos por Equipamento						1											2							3	

		RCL	J175WS	SZ2B	RCL	J185WS	SZ2B	RCU	J195WS	Z2B	RCL	1220WS	Z2B	RCU	J240WS	Z2B	RCU	J260WS	Z2B	RCU	J275WS	SZ2B	RCL	J290WS	Z2B
		220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
Consumo Nominal	kW		135,56	i		143,14			150,72			166,89			185,80			200,96			211,74			222,52	
Corrente Nominal	Α	392	225	196	412	237	206	432	249	216	486	282	243	536	308	268	576	332	288	612	354	306	648	376	324
Corrente de Partida	Α	521	317	263	531	325	269	546	335	276	546	335	276	657	398	332	695	421	351	695	421	351	695	421	351
Fator de Potência	%		90,8			91,2			91,5			90,0			91,0			91,5			90,0			90,0	
Máxima Corrente de Operação	A	655	379	328	704	407	353	753	435	378	753	435	378	906	524	454	1004	580	504	1004	580	504	1004	580	504
Número de Ciclos por Equipamento							- ;	3											-	1					

R-407 C	

D/1000 EEE // (1000 00/1E	_																								
		RCU	1055WS	Z4B	RCL	1065WS	Z4B	RCL	1072WS	Z4B	RCL	1110WS	Z4B	RCL	J120WS	Z4B	RCL	J130WS	Z4B	RCL	J145WS	Z4B	RCL	J165WS	SZ4B
		220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
Consumo Nominal	kW		42,19			50,68			56,17			84,38			92,87			101,36			112,34			126,57	
Corrente Nominal	Α	123	71	61	146	84	73	164	95	82	246	142	122	269	155	134	292	168	146	328	190	164	368	213	183
Corrente de Partida	Α	293	169	147	357	206	179	357	206	179	364	210	182	428	263	217	438	271	222	438	271	222	457	265	230
Fator de Potência	%		90,2			91,2			90,0			90,5			90,7			91,5			90,0			90,5	
Máxima Corrente de Operação	Α	202	117	101	251	145	126	251	145	126	404	234	202	453	262	227	502	290	252	502	290	252	606	351	303
Número de Ciclos por Equipamento						1										2	2							3	

		RCL	J175WS	SZ4B	RCL	J185WS	Z4B	RCL	J195WS	Z4B	RCL	1220WS	Z4B	RCL	J240WS	Z4B	RCL	J260WS	Z4B	RCL	J275WS	Z4B	RCL	J290WS	Z4B
		220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
Consumo Nominal	kW		135,07			143,55			152,04			168,51			185,74			202,72			213,70			224,68	
Corrente Nominal	Α	392	226	195	415	239	207	438	252	219	492	285	246	538	310	268	584	336	292	620	358	310	656	380	328
Corrente de Partida	Α	521	317	263	531	325	269	546	335	276	546	335	276	657	398	332	695	421	351	695	421	351	695	421	351
Fator de Potência	%		90,5			90,9			91,5			90,0			90,7			91,5			90,0			90,0	
Máxima Corrente de Operação	A	655	379	328	704	407	353	753	435	378	753	435	378	906	524	454	1004	580	504	1004	580	504	1004	580	504
Número de Ciclos por Equipamento								3											-	4					

R-22	

DADOS LLL INICOS JUIZ																	
		RCU05	WSZ2B	RCU065	WSZ2B	RCU072	WSZ2B	RCU11	OWSZ2B	RCU120	WSZ2B	RCU130	WSZ2B	RCU14	WSZ2B	RCU165	SWSZ2B
		220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Consumo Nominal	kW	35	,71	41	,20	46	,14	71	,42	76	,91	82	,40	92	,28	107	7,13
Corrente Nominal	Α	104	60	118	68	135	78	208	120	222	128	236	136	270	156	312	180
Corrente de Partida	Α	254	147	351	203	351	203	357	206	412	237,9	420	242,5	420	242,5	438	253
Fator de Potência	%	90),5	91	,5	90	0,0	90),5	91	,0	91	1,5	90	0,0	90),5
Máxima Corrente de Operação	Α	202	117	251	145	251	145	404	234	453	262	502	290	502	290	606	351
Número de Ciclos por Equipamento					1						2	2					3

		RCU17	WSZ2B	RCU185	5WSZ2B	RCU19	WSZ2B	RCU220	WSZ2B	RCU240	WSZ2B	RCU260	WSZ2B	RCU27	WSZ2B	RCU290	WSZ2B
		220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Consumo Nominal	kW	112	2,62	118	3,11	123	,60	138	3,42	153	,82	164	1,80	174	,68	184	1,56
Corrente Nominal	Α	326	188	340	196	354	204	405	234	444	256	472	272	506	292	540	312
Corrente de Partida	Α	491	283	500	289	513	296	513	296	607	350,5	639	368,9	639	368,9	639	369
Fator de Potência	%	90),8	91	1,2	91	,5	91	,0	91	,0	91	1,5	90	0,0	90	0,0
Máxima Corrente de Operação	Α	655	379	704	407	753	435	753	435	906	524	1004	580	1004	580	1004	580
Número de Ciclos por Equipamento					- ;	3							4	1			

R-407 C

		RCU05	WSZ4B	RCU065	WSZ4B	RCU072	WSZ4B	RCU110	WSZ4B	RCU120	WSZ4B	RCU130	0WSZ4B	RCU14	WSZ4B	RCU165	WSZ4B
		220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Consumo Nominal	kW	35	,10	42	,17	46	,63	70	,20	77	,27	84	,34	93	,26	105	,30
Corrente Nominal	Α	102	59	121	70	136	78	204	118	223	129	242	140	272	156	306	177
Corrente de Partida	Α	254	147	351	203	351	203	357	206	412	237,9	420	242,5	420	242,5	438	253
Fator de Potência	%	90),2	91	,2	90	0,0	90),5	90),7	91	1,5	90	0,0	90	,5
Máxima Corrente de Operação	Α	202	117	251	145	251	145	404	234	453	262	502	290	502	290	606	351
Número de Ciclos por Equipamento					1						2	2				3	Œ
Número de Ciclos por Equipamento					1						2	2				:	3

		RCU17	5WSZ4B	RCU18	5WSZ4B	RCU19	SWSZ4B	RCU220	WSZ4B	RCU24	WSZ4B	RCU26	0WSZ4B	RCU27	5WSZ4B	RCU290	WSZ4B
		220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Consumo Nominal	kW	112	2,37	119	9,44	126	3,51	139	9,89	154	1,54	168	3,68	177	7,60	186	5,52
Corrente Nominal	Α	325	188	344	199	363	210	408	234	446	258	484	280	514	296	544	312
Corrente de Partida	Α	491	283	500	289	513	296	513	296	607	350,5	639	368,9	639	368,9	639	369
Fator de Potência	%	90),5	90),9	91	1,5	90),0	90),7	9	1,5	90	0,0	90	,0
Máxima Corrente de Operação	Α	655	379	704	407	753	435	753	435	906	524	1004	580	1004	580	1004	580
Número de Ciclos por Equipamento					- :	3							-	4			

> Características elétricas são baseadas nas condições abaixo, exceto a máxima corrente de operação: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12,2°C. .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6,7°C. .Temperatura da água na entrada do Condensador: 29,5°C. .Temperatura da água na saída do Condensador: 35°C.

7.2. PROCEDIMENTO PARA CONEXÃO ENTRE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA E O CHILLER.

OBJETIVO:

- 1- Estabelecer o procedimento para conexão entre a tubulação do sistema e o Chiller;
- Estabelecer o procedimento para limpeza dos circuitos de água gelada e água de condensação antes do start up e entrada do Chiller em operação.
- Manutenção dos resfriador e condensadores.

Estes procedimentos evitarão que as impurezas contidas no sistema durante sua fabricação migrem para dentro dos resfriador e condensadores provocando seu entupimento total ou parcial causando perda de eficiência.

A Hitachi não estabelece critérios especiais para o projeto e instalações do sistema de água gelada e água de condensação e suas instalações, mas sim o mínimo necessário para a interligação desta ao Chiller.

DESCRIÇÃO:

As partículas contidas na tubulação como poeira são consideradas no fator de incrustação, porém partículas sólidas como areia e carepas de solda em grande quantidade pode passar pelos filtros e se depositar no interior do resfriador e condensadores provocando seu entupimento.

Pequenas quantidades dessas partículas que passam pelos filtros podem circular normalmente pelo resfriador sem causar entupimento.

Os Resfriadores possuem um fluxo interno bastante turbulento evitando que, durante o funcionamento normal, ocorra perda de rendimento do mesmo, em curto espaço de tempo.



CUIDADO

7.2.1. TUBULAÇÃO DE ÁGUA

- Quando executar a tubulação de água:
- 1. As tubulações de água adquiridas oleadas deverão ser desengraxadas antes da montagem do circuito de água gelada.
- 2. Conectar todos os tubos o mais próximos possível do Chiller, de forma que a desconexão possa ser executada facilmente quando exigida.
 - 3. É recomendável o uso de juntas flexíveis na entrada e saída geral de água gelada e água de condensação para evitar que vibrações sejam transmitidas.
- 4. Deverão ser instalados registros gaveta na entrada e saída e válvula globo na saída geral de água gelada e água de condensação, não fornecidos. Estas deverão ser tomadas como mínimo para o bom funcionamento do Chiller.

Também deverão ser instaladas conexões roscadas na entrada de água (parte superior do tubo) para purga do ar e na saída de água (parte inferior do tubo) para dreno de água além de manômetros na entrada e saída de água.

- 5. A tubulação de água entre o filtro "Y", das bombas e entrada de água do resfriador e condensadores deverá ser limpa internamente antes de ser conectada aos trocadores para evitar que partículas adentrem aos
- 6. Executar a isolação das tubulações de água gelada para evitar que ocorra troca de calor com o ambiente, isso reduz a performance do Chiller além de provocar a condensação do ar nas tubulações.
- 7. As tubulações de entrada e saída de água gelada e de condensação não são fornecidas com o Chiller ficando aos cuidados do instalador a fabricação e instalação das mesmas.


7.3. INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO RESFRIADOR E DO CONDENSADOR



IMPORTANTE

Nota: Instalar corretamente as conexões de retorno e saída da solução gelada e condensação, pois a instalação invertida poderá causar danos ao equipamento.

No condensador o padrão, é a conexão de entrada e saída de água de condensação realizada pelo lado **esquerdo** do mesmo (visto pelo ponto de referencia da figura abaixo). Caso seja necessário a inversão destas conexões para a **direita**, basta retirar as tampas do condensador e mudá-las de posição, atentando-se à seta estampada na tampa indicando a posição vertical superior.



■ Cuidados para Conexão entre a Tubulação de Água e o Resfriador do Chiller





Figura 1

A execução destes procedimentos evitará que, tanto as impurezas quanto os gases e outros oriundos do processo de fabricação das tubulações do circuito de água gelada e/ou fluido a ser resfriado migrem para dentro do resfriador provocando a sua degradação seja por um entupimento ou por uma reação química interna provocando a sua corrosão (ver figura abaixo).





ADVERTÊNCIA


A fixação dos carretéis 03 às conexões 02 de entrada e saída do resfriador só poderá ser feita após a soldagem dos tubos, nenhum gás oriundo do processo de soldagem dos flanges aos tubos poderá migrar ao interior do resfriador, caso esta situação ocorra o risco de reações juntamente com a água se dará no interior do resfriador favorecendo o início do processo de corrosão dos tubos.

A boa resistência à corrosão inerente ao cobre e ligas de cobre dos tubos do trocador é devida à sua habilidade em formar uma camada protetora natural durante a operação do resfriador. Assim sendo, tubos novos sem uma camada protetora jamais devem operar com água contaminada e/ou fora dos parâmetros, da mesma forma que excesso de depósitos de "sujeiras" e/ou outros componentes poderão impedir a formação desta camada protetora. Por esta razão é sempre utilizada água limpa para o teste hidrostático do circuito de água gelada e/ou solução a ser resfriada. A utilização de água contaminada, água agressiva ou água pobre em oxigênio é rigorosamente desaconselhada.

Para pequenas paradas, é aconselhável a drenagem da água do interior do trocador, se não drenada é preferível que seja mantido um fluxo ainda que em baixa velocidade ao que deixar a água estagnada no seu interior.


Para paradas por longos períodos é recomendado:

- 1) Desconectar os tubos que interligam a entrada e saída de água e/ou solução a ser resfriada do resfriador;
- 2) Tampar os bocais de entrada e saída do resfriador com flanges cegos de aço carbono e gaxetas. Em um dos flanges cegos instalar um manômetro com escala de 0 a 5 kgf/cm² no outro instalar uma válvula do tipo globo com diâmetro nominal de ½" BSP;
- 3) Pressurizar o resfriador com gás inerte (de preferência Nitrogênio) á uma pressão de 2kgf/cm². Esta pressão deverá ser verificada semanalmente, durante a fase de inoperação do resfriador de líquido.



Ν°	ltem
1	RESFRIADOR
2	CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO RESFRIADOR
3	FLANGE CEGO
4	MANOMETRO
5	PONTO PARA NITROGÊNIO

Recomendação de Fechamento Típico para Tubulação de Água Gelada



Ν°	ltem
1	RESFRIADOR
2	CARRETEL DE INTERLIGAÇÃO
3	CHAVE DE FLUXO
4	MANÔMETRO
5	VÁLVULA BORBOLETA DO "BY-PASS"
6	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA
7	FILTRO Y
8	VÁLVULA GLOBO
9	VÁLVULA GAVETA

Notas:

- 1. A utilização do filtro "Y" na entrada do resfriador é aconselhada porém facultativa. Ela garantirá uma maior segurança à integridade da limpeza do resfriador. Caso não seja instalado conforme proposto é de suma importância que ao menos na sucção das bombas os mesmos sejam instalados.
- 2. A tubulação de água gelada deverá ser isolada.

7.3.1. Teste de Vazamento e "Primeira" Circulação de Água no Sistema (Resfriador)

A rede hidráulica deve ser testada em 2 fases:

1º Teste com Pressão Pneumática:

A rede hidráulica deve ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e, com o auxílio de manômetros, devem-se checar as condições de pressão, após algumas horas.


2º Teste com Pressão Hidráulica:

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertas. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificadas com a bomba d'água em funcionamento. É recomendado que na realização deste teste o resfriador seja by-passado, ver figura abaixo.



ADVERTÊNCIA

No momento da realização da "Primeira Circulação de Água no Sistema" é recomendado que esta água não circule pelo resfriador, ou seja, o fluxo deverá ocorrer através do "by-pass" proposto ilustrado na Figura ao lado, somente após a limpeza do sistema bem como a remoção dos residuais sólidos oriundos da fabricação das tubulações e outros é que o fluxo d'água através do resfriador poderá ser liberado.



4 VÁLVULA BORBOLETA


NOTA: ILUSTRAÇÃO SUGESTIVA DE LIGAÇÃO DE TUBO DE

BY-PASS ENTRE A TUBULAÇÃO DE ENTRADA E

SÁÍDA DO RESFRIADOR.

Obs.: As ilustrações são apenas sugestivas deixando a cargo do instalador e/ou mantenedor total liberdade em alterar estas configurações desde que mantido as recomendações quanto ao processo.

■ Detalhe da tubulação da Chave de Fluxo



Nº	Item
	Chave de Fluxo (Water Flow Switch)
2	Luva de Alta Pressão (soldada na tubulação)
3	Sensor de Fluxo

Nota: Instalar a chave de fluxo o mais próximo possível da conexão de saída de água gelada (resfriador), sempre respeitando as dimensões indicadas no desenho esquemático.

7.4. TESTE CONTRA VAZAMENTOS

A rede hidráulica deverá ser testada em 2 fases:

1º Teste com pressão pneumática:

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e, com o auxílio de manômetros, deve-se checar as condições de pressão, após algumas horas.

2º Teste com pressão hidráulica:

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertas. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificadas com a bomba d'água em funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES PARA SISTEMA DE ÁGUA

Modelo	Volume Interno Total do Resfriador (I)	Vazão Máxima (m3/h)	Vazão Mínima (m3/h)	
RCU055WSZ B	63,5	44,5	11,2	
RCU065WSZ B	77,1	47,5	19,4	
RCU072WSZ B	77,1	47,5	23,1	
RCU110WSZ_B	118,7	95	35	
RCU120WSZ_B	141,1	95	39,4	
RCU130WSZ B	141,1	95	42	
RCU145WSZ_B	141,1	95	46,2	
RCU165WSZ B	196,8	142,5	52,7	
RCU175WSZ B	232,4	142,5	58	
RCU185WSZ B	232,4	142,5	56,3	
RCU195WSZ B	232,4	190	60,4	
RCU220WSZ B	232,4	190	60,4	
RCU240WSZ B	312,9	190	83,8	
RCU260WSZ B	312,9	190	92,5	
RCU275WSZ B	312,9	190	83,8	
RCU290WSZ_B	312,9	190	92,5	

■ Pressão de Trabalho

A pressão de trabalho não deverá ultrapassar a 10,5kgf/cm²G

7.5. CONTROLE DA ÁGUA



CUIDADO

Quando água industrial é aplicada para água de resfriamento, esta água raramente possui materiais sólidos depositados ou outras substâncias estranhas. Porém, quando a fonte geradora desta é de rio normalmente esta possui partículas sólidas e/ou materiais orgânicos em grandes quantidades.

Por isso é necessário que a água proveniente deste tipo de fonte seja tratada quimicamente antes de sua aplicação no Chiller.

Também é necessário a análise da qualidade da água pela checagem do pH, condutividade elétrica, conteúdo de íons de amônia, conteúdo de enxofre, e outros, utilizar água industrial somente se a análise da água apresentar valores especificados conforme tabela a seguir:

QUALIDADE PADRÃO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO

		Sistema d	Sistema de Água		
	ltem	Água de Circulação (20 ^º C ou menos)	Água de reposição	Corrosão	Depósito de partículas
	рН (25 ⁰ С)	6,8 ~ 8,0	6,8 ~ 8,0	0	©
9	Condutividade Elétrica (mS/m) (25 ^Ω C) {μS/cm} (25 ^Ω C)	40 ou menos {400 ou menos}	30 ou menos {300 ou menos}	©	©
\ <u>\</u>	Ion de Cloro (mg CL ⁻ /ℓ)	50 ou menos	50 ou menos	0	
PADRÃO	lon de Sulfato (mg SO₄ ²-/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos	0	
TENS P	Consumo de Ácido (pH4.8) (mg CaCO₃/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		©
	Dureza total (mg CaCO₃/ℓ)	70 ou menos	70 ou menos		0
	Dureza de Cálcio (mg CaCO ₃ /ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		0
	Sílica L (mg SIO₂/ℓ)	30 ou menos	30 ou menos		©
	Total Ferro (mg Fe/ℓ)	1,0 ou menos	0,3 ou menos	©	0
⋖	Total Cobre (mg Cu/ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	©	
	Ion Sufuroso (mg S ²⁻ /ℓ)	Não pode ser detectado		0	
	Ion de Amônia (mg NH ₄ [†] /{)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	0	
ENS ERÊ	Cloro Residual (mg Cl/l)	0,3 ou menos	0,3 ou menos	0	
	Dióxido de Carbono em suspensão (mg CO ₂ / <i>l</i>)	4,0 ou menos	4,0 ou menos	©	
	Índice de Estabilidade	-	-	0	©

QUALIDADE PADRÃO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

		Sistema	de Água	Tendência (1)	
	Item	Água de Circulação	Água de reposição	Corrosão	Depósito de partículas
	pH (25 ⁰ C)	6,5 ~ 8,2	6,0 ~ 8,0	0	0
9	Condutividade Elétrica (mS/m) (25 ^Ω C) {μS/cm} (25 ^Ω C)	80 ou menos {800 ou menos}	30 ou menos {300 ou menos}	©	©
<u> </u>	Ion de Cloro (mg CL ⁻ /ℓ)	200 ou menos	50 ou menos	0	
A A	Ion de Sulfato (mg SO ₄ ²⁻ /ℓ)	200 ou menos	50 ou menos	0	
TENS PADRÃO	Consumo de Ácido (pH4.8) (mg CaCO ₃ /ℓ)	100 ou menos	50 ou menos		0
	Dureza total (mg CaCO₃/ℓ)	200 ou menos	70 ou menos		0
	Dureza de Cálcio (mg CaCO ₃ /ℓ)	150 ou menos	50 ou menos		©
	Sílica L (mg SIO ₂ /ℓ)	50 ou menos	30 ou menos		©
	Total Ferro (mg Fe/ℓ)	1,0 ou menos	0,3 ou menos	0	©
≤	Total Cobre (mg Cu/ℓ)	0,3 ou menos	0,1 ou menos	0	
비	Ion Sufuroso (mg S ² -/{})	Não pode ser detectado		0	
S (Ion de Amônia (mg NH ₄ [†] /ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	0	
	Cloro Residual (mg Cl/ℓ)	0,3 ou menos	0,3 ou menos	0	
ITENS DE REFERÊNCI	Dióxido de Carbono em suspensão (mg CO₂/ℓ)	4,0 ou menos	4,0 ou menos	0	
	Índice de Estabilidade	6,0 ~7,0	-	0	©


Notas:

- 1. A indicação em "@" na tabela refere-se a tendência de corrosão ou depósito de partículas.
- 2. Valores mostrados em { } são valores convencionais para referência.
- 3. Quando a temperatura for alta (acima de 40ºC), a corrosão geralmente aumenta. Especialmente, quando a superfície do ferro/ aço não possui película protetora e mantém contato diretamente com a água, é desejável tomar medidas adequadas contra a corrosão, tal como aplicação de inibidor de corrosão e tratamento de desaeração.
- 4. Água urbana, água industrial e água originária de fontes subterrâneas devem ser utilizadas como fonte de água do sistema, desde que recebam o adequado tratamento químico e sejam seguidos os parâmetros recomendados, enquanto que a água desmineralizada, água reciclada e água abrandada devem ser evitadas, caso não haja um adequado controle sobre estes processos.
- 5. Os 15 itens listados nas tabelas expõem os fatores típicos de corrosão e grau de problemas.

7.6. CONEXÃO COM BMS

A conexão com sistemas de supervisão predial ou a instalação de sistemas inteligentes de comando remoto são abordados em manuais específicos que devem ser adquiridos junto a Hitachi. A seguir segue as possibilidades de comunicação e controles remotos:

7.6.1. CONTROLE REMOTO + TIMER (CSC-5S + PSC-5T) (opcional)



Para controlar de 1 até o máximo de 8 Chillers por controlador pode ser fornecido um controlador que agrega todas as funções dos Chillers em um único painel que pode ser instalado em uma sala de controle central. O controle e monitoração se tornam fáceis e rápidos e sem os elevados custos de um gerenciador central do tipo supervisório quando este não se fizer necessário.

Este controlador possui as seguintes características:

- Display de cristal líquido;
- Controle de até 8 chillers de diferentes capacidades com possibilidade de expansão para até 8 controles e 64 chillers em uma mesma rede;
- Funções de controle (individualizado ou por grupo de chillers):

- Run / Stop;
- Ajuste de set point de temperatura;
- On / Off diferencial de temperatura de entrada e saída de água;
- Auto check control.
- Funções de monitoração (individualizado ou por grupo de chillers):
 - o Run / Stop;
 - Modo de operação;
 - Temperatura de set point ajustada;
 - o Alarme;
 - o Código de alarme;
 - Histórico de alarmes.
- Timer para programação horária:
 - Programação semanal com 3 programações por dia;

- Função holiday (permite cancelar o funcionamento em feriados);
- Habilita total ou parcialmente o chiller ou grupo de chillers.
- Conexão com cabo de sinal com comprimento máximo entre a central station e o último chiller de 1000m;
- Opção de controle local / remoto ou timer.


7.6.2. COMUNICAÇÃO COM SUPERVISÓRIOS

No caso de comunicação a um gerenciador central (central predial, ou sistema de automação predial), este poderá efetuar as seguintes intervenções no Chiller (item opcional):

- Para controle:
 - Ligar/Desligar;
 - Controle de demanda via rede ou sinal externo (4 a 20 mA);
 - Ajustar set-point da água gelada via rede ou sinal externo (temperatura de saída) (4 a 20mA).
- Monitoração:
 - Temperatura de entrada de água gelada no barrilete;
 - Temperatura de saída de água gelada no barrilete;


- Pressão de alta no compressor;
- Pressão de baixa no compressor;
- Demanda equivalente (valor aproximado);
- Horas de funcionamento do compressor;
- Indicação de alarme geral por ciclo;
- Status de operação do compressor.
- Sistema de comunicação com supervisórios:
 - Protocolo de comunicação:
 Modbus RTU, padrão.
 Outros sob consulta.

Sistema de Automação Predial (configuração tipo)



7.6.3. SUPERVISÓRIO HITACHI

Há possibilidade de fornecimento de um sistema supervisório, somente para Chillers, onde um programa de monitoração é instalado direto em um PC com a mesma configuração de leitura e controle indicada anteriormente. Estas informações também podem ser compartilhadas com um gerenciador central.




7.6.4. LONWORKS

Este sistema é aplicado nas instalações já definidas para trabalhar em Lonworks como um todo devido à impossibilidade de interface com outros sistemas. Quando o BMS também utilizar o Lonworks a Hitachi pode fornecer opcionalmente uma Gateway que fará a comunicação do Chiller de forma direta.

Nota: As variáveis são baseadas no perfil da LonMark® para Chiller, Código 8040, entretanto, algumas funções e ajustes têm limitações. Os itens de controle e monitoração são conforme a seguir:


Controle e	ON/OFF Chiller
Operação	Ajuste set point de saída de água
	ON/OFF Chiller
	Valor ajustado set point de saída de
	água
NA - mit - m ~ -	Controle de Capacidade
Monitoração	Temp. de saída de água gelada
	Temp. de entrada de água a resfriar
	Código de Alarmes
	Status de Operação




7.7. SOFT-STARTER

Soft Starter é um dispositivo eletrônico opcional no Chiller, utilizado para controlar a corrente de partida do compressor.

O soft-stater controla a tensão sobre o bornes de alimentação do compressor variando a tensão eficaz aplicada ao mesmo. Assim, pode-se controlar a corrente de partida, proporcionando uma "partida suave", de forma a não provocar quedas de tensão elétrica bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas.






Partida "Estrela triângulo"

Partida por "Soft Starter"

Pode-se observar no gráfico de partida direta que a brusca variação da corrente de partida (~5In). No gráfico partida por Soft Starter a corrente ID1 pode ser controlada.

No Chiller é utilizada a tecnologia by-pass, que utiliza-se de um contator para transpassar o Soft Starter após o compressor atingir sua velocidade nominal, fazendo com que o compressor seja alimentado diretamente pela rede.

A configuração de partida dos Chillers com Soft Starter utiliza a tecnologia dentro do rolamento estrela, aumentando assim, a eficiência do controle.




O Soft Starter é uma solução econômica, que permite reduzir os custos de operação das máquinas, diminuindo os esforços mecânicos e melhorando suas disponibilidades.

No Chiller a corrente de partida por Soft Starter pode alcançar 10 a 13% a menos que em partidas Estrela Triângulo.

Abaixo segue a tabela de configuração dos principais parâmetros do Soft Starter.

			Compressores(TR)					
Descrição	Menu	Parâmetros		50			60 e 60E	
regulagens	gens							
Corrente Nominal 15%	SEt	In(A)	80	46	40	90	55	46
Corrente de Limitação		ILt(%)	300	350	350	300	350	350
proteções								
Prot. Termica do Motor	Q	tHP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temp. Partida Excessiva	مَ ا	tLS	25	25	25	25	25	25
Prot. Invesão de Fase		PHr	123	123	123	123	123	123
regulagens avançadas								
Tensão da rede (V)	<u> </u>	ULn	220	380	440	220	380	440
Frequência da rede (Hz)		FrC	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT

Acessando Menu de Configurações:



- (1) A gestão do valor "XXX" visualizado e dada na tabela a seguir:
- (2) O menu St2 só e visível se a função "segundo parâmetros do motor" estiver configurada ver manual do Ssoft Starter.

Principais códigos de alarmes:

Valor visualizado	Condição
Código de falha	Conversor em falha
nLP	Conversor sem ordem de partida e:
rdY	potência não alimentada;
	potência alimentada.
tbS	Retardo na partida não transcorrido
HEA	Aquecimento do motor em execução
Parâmetro de supervisão escolhido pelo usuário (menu SUP). Na regulagem de fábrica: corrente do motor.	Conversor com ordem de partida
brL	Conversor em frenagem
Stb	Esperando um comando (RUN ou STOP) no modo cascata.

Falha Mostrada	Causa Provável	Solução
	Falha interna	Cortar e restabelecer a alimentação do controle.
InF		Se a falha persistir, enviar o conversor à Schneider
		Electric para reparos.
	Sobrecorrente:	Desenergizar o conversor.
	• curto-circuito "impedante" na	Verificar os cabos de ligação e o isolamento do
0 E F	saída do conversor; • curto-circuito interno;	motor. • Verificar os tiristores.
0.0.	• contator de by-pass colado;	Verificar os tiristores. Verificar o contator de by-pass (contato colado).
	• subdimensionamento do conversor.	Verificar o valor do parâmetro bSt no menu drC,
	dabamienoionamente de convercen.	página 57.
	Inversão de fases	Inverter duas fases da rede ou selecionar PHr = no.
PIF	A seqüência de fases da rede está em	
• ••	desacordo com a seleção feita em PHr	
	no menu Proteção.	
	Falha de memória interna	Cortar e restabelecer a alimentação do controle.
EEF		Se a falha persistir, enviar o conversor à Schneider
	Perda de uma fase da rede	Electric para reparos. • Verificar a rede, a ligação do conversor e os
	reida de uma lase da lede	dispositivos de isolamento eventualmente situados
		entre a rede e o conversor (contator, fusíveis,
		disjuntor, etc).
0	Perda de uma fase do motor	Verificar a ligação do motor e os dispositivos de
PHF	Se a corrente do motor se tornar inferior a	isolamento eventualmente situados entre o conversor
	um nível regulável PHL em uma fase	e o motor (contatores, disjuntores, etc).
	durante 0,5 s ou nas três fases durante	Verificar o estado do motor.
	0,2 s.	 Verificar se a configuração do parâmetro PHL é
	Esta falha é configurável no menu Proteção	compatível com o motor utilizado.
	PrO, parâmetro PHL.	Marie and a
	Frequência da rede fora de tolerância	• Verificar a rede.
FrF	Esta falha é configurável no menu Regulagens avançadas drC, parâmetro	Verificar se a configuração do parâmetro FrC é compatível com a rede utilizada (grupo gerador, por
	FrC.	exemplo).
SLF	Falha na ligação serial	Verificar a ligação do conector RS485.
EEF	Falha externa	Verificar a falha considerada.
	Partida excessivamente longa	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica,
SEF		lubrificação, bloqueio, etc).
		 Verificar o valor da regulagem tLS no menu PrO,
		página 53.
		Verificar o dimensionamento conversor-motor em
	I	relação à necessidade mecânica.
	Cobrocerdo do comento	
	Sobrecarga de corrente	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica,
OLE	Sobrecarga de corrente	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc).
OLE	Sobrecarga de corrente	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu
OLE	Sobrecarga de corrente Falha térmica do motor	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54.
OLC		 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu
OLE		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica,
		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica.
0LE 0LF		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO,
		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página
		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro ln no menu Set, página 48.
		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor.
	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aguardar o resfriamento do motor antes de religar.
		Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica,
	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc).
	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em
	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica.
OLF	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o funcionamento do ventilador, se o ATS 48
	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro ln no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o funcionamento do ventilador, se o ATS 48 utilizado o possuir, assim como a livre passagem do ar
OLF	Falha térmica do motor	Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO, página 54. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, página 53, e o do parâmetro In no menu Set, página 48. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aquardar o resfriamento do motor antes de religar. Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o funcionamento do ventilador, se o ATS 48

7.8. INSPEÇÃO FINAL DA INSTALAÇÃO

Inspecionar o trabalho de instalação de acordo com	4. O sistema de instalação elétrica está adequado?
todos os documentos e desenhos. A tabela a seguir	Dimensionamento dos cabos
touco de decumentos e december, tidade a degun	Dimensionamento dos fusíveis e disjuntores
mostra os itens mínimos para inspeção.	Dispositivos de proteção
7.8.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO TRABALHO DE	Dispositivos de operação e controle
INSTALAÇÃO	Interlock da bomba e chave de fluxo
	Reaperto geral
1. O Chiller está corretamente montado e nivelado?	Tensão e freqüência de alimentação
2. O local de instalação é adequado?	5. As fases R,S,T da rede estão corretamente
Espaço para Limpeza do Condensador	conectadas aos bornes R, S, T?
Espaço para o Trabalho de Manutenção	6. As válvulas de esfera da linha de líquido foram
Ruído e Vibração	totalmente abertas?
Sol e Chuva (partes elétricas fechadas)	7. O BMS, quando conectado, foi devidamente
Aparência	instalado e funciona como especificado?
3. O Sistema de tubulação de água está adequado?	
Diâmetro dos tubos	
Comprimento	
Juntas flexíveis	
Isolação	
Filtro "Y"	
Interligação entre os condensadores (barrilete de 2 a 4 ciclos)	
Dreno de água	
Controle da água	
Purgador de Ar	
Teste vazamento	

8. PARTIDA DO CHILLER (START UP)

<u>IMPORTANTE</u>: É de inteira responsabilidade da HITACHI ou representante por ela determinado a realização do START UP do Chiller ficando a cargo do cliente ou instalador a preparação prévia para que o mesmo possa ser executado de maneira satisfatória.



CUIDADO

O Chiller sai de fábrica com uma configuração padrão, ou seja em aplicação onde o mesmo operará em termoacumulação uma nova configuração deverá ser feita em campo (responsabilidade Hitachi), de forma a adequar todos os componentes de segurança ao novo Set Point. A não-configuração implicará em uma operação vulnerável, colocando em risco a segurança do operdor e a danos irreversíveis no equipamento.

8.1. PREPARAÇÃO



CUIDADO

- É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores.
- Certificar-se de que todos os itens que compõem o sistema, elétrico, e hidráulicos foram checados para que o Chiller possa entrar em operação.
- Após soldada a tubulação de água e conectada ao resfriadore colocar os sensores THMof_nos poços e adicionar pasta térmica junto aos mesmos, para modelos com 02 resfriadores.
- Certificar-se que as válvulas da linha de líquido estão abertas corretamente. Se as mesmas não estiverem poderá ocorrer sérios danos ao compressor devido à alta pressão de descarga

8.2. TIPOS DE APLICAÇÃO

8.2.1 Condição Padrão

- Temperaturas de saída da água gelada: 5 ~ 15°C;
- Temperatura de entrada da água no condensador: 29,5°C.

8.2.2 Etileno Glicol

1- Ambientes com baixa temperatura

- Em regiões muito frias pode haver o congelamento da água nas tubulações durante o período em que o equipamento estiver parado.

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, pode-se configurar o mesmo para que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2°C a fim de se evitar o congelamento.

- A tabela abaixo mostra os itens necessários para manutenção da operação do equipamento: (multiplicar os fatores de correção pelos dados fornecidos na seleção do equipamento)

Temperatura Ambiente Mínima	ōС	-5	-8
Percentual de Etileno Glicol	% (kg)	20	30

2- Baixa temperatura da solução

Quando for necessária a utilização do Chiller com temperaturas de saída da solução inferiores a 5°C deve ser adicionado à água Etileno Glicol.

Esta aplicação está subdividida em 2 categorias:

Fator correção da capacidade de resfriamento	%	99
Fator correção consumo elétrico	%	100
Fator correção da vazão da solução	%	100
Fator de correção da perda de carga no resfriador	%	104

Não adicionar à água quantidades inferiores às informadas pois o set point de segurança para anticongelamento não pode ser alterado.

8.3. INÍCIO DE OPERAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA

8.3.1 Limpeza da rede hidráulica



CUIDADO

Em sistemas novos, antes da operação inicial, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Drenar e limpar mecanicamente as partes acessíveis, retirando todos os resíduos que podem estar depositados no sistema, (varetas de solda, pedra, areia, etc.).
- Repor a água no sistema eliminando todo ar existente no sistema.
- Consultar empresas químicas para tratamento da água do sistema.

8.3.2 Ajuste da vazão de água gelada

Vazão de água por modelo

MODELO (60Hz)	VOLUME TOTAL	VAZÃO NOMINAL	VAZÃO NOMINAL	PERDA DE CARGA	VAZÃO MÁXIMA	VAZÃO MÍNIMA
, ,	(LITROS)	R22 (m ³ /h)	R407-C (m ³ /h)	R22 / R407-C (mca)	(m³/h)	(m³/h)
RCU055WSZ B	63,50	30,0	27,1	3,7 / 3,1	44,5	11,2
RCU065WSZ B	77,10	35,4	32,5	5,1 / 4,3	47,5	19,4
RCU072WSZ B	77,10	39,4	36,0	6,6 / 5,4	47,5	23,1
RCU110WSZ B	118,70	60,0	54,1	3,3 / 2,7	95,0	35,0
RCU120WSZ B	141,17	65,4	59,5	3,8 / 3,2	95,0	39,4
RCU130WSZ B	141,17	70,7	65,0	4,5 / 3,8	95,0	42,0
RCU145WSZ B	141,17	78,8	72,5	5,7 / 4,7	95,0	46,2
RCU165WSZ B	196,80	90,1	81,2	5,3 / 4,7	142,5	52,7
RCU175WSZ B	232,40	95,4	86,6	5,1 / 4,6	142,5	58,0
RCU185WSZ B	232,40	100,7	92,0	5,5 / 4,9	142,5	56,3
RCU195WSZ B	232,40	106,1	97,5	5,8 / 5,3	190,0	60,4
RCU220WSZ B	232,40	120,1	110,0	6,4 / 5,9	190,0	60,4
RCU240WSZ B	312,90	130,7	119,1	7,3 / 6,4	190,0	83,8
RCU260WSZ B	312,90	141,4	130,0	8,0 / 7,2	190,0	92,5
RCU275WSZ B	312,90	149,5	137,5	8,6 / 7,7	190,0	83,8
RCU290WSZ B	312,90	157,7	145,0	9,3 / 8,3	190,0	92,5

MODELO (50Hz)	VOLUME TOTAL (LITROS)	VAZÃO NOMINAL R22 (m³/h)	VAZÃO NOMINAL R407-C (m³/h)	PERDA DE CARGA R22 / R407-C (mca)	VAZÃO MÁXIMA (m³/h)	VAZÃO MÍNIMA (m³/h)
RCU055WSZ B	63,50	26,8	24,2	3,0 / 2,6	44,5	11,2
RCU065WSZ B	77,10	31,6	29,0	4,1/3,5	47,5	19,4
RCU072WSZ B	77,10	35,6	32,7	5,2 / 4,4	47,5	23,1
RCU110WSZ B	118,70	53,6	48,3	2,7 / 2,3	95,0	35,0
RCU120WSZ B	141,17	58,4	53,2	3,1 / 2,7	95,0	39,4
RCU130WSZ B	141,17	63,1	58,0	3,6 / 3,1	95,0	42,0
RCU145WSZ B	141,17	71,3	65,5	4,6 / 3,8	95,0	46,2
RCU165WSZ B	196,80	80,4	72,5	4,7 / 4,1	142,5	52,7
RCU175WSZ B	232,40	85,2	77,3	4,5 / 3,9	142,5	58,0
RCU185WSZ B	232,40	89,9	82,2	4,8 / 4,3	142,5	56,3
RCU195WSZ B	232,40	94,7	87,0	5,1 / 4,6	190,0	60,4
RCU220WSZ B	232,40	106,2	101,8	5,8 / 5,3	190,0	60,4
RCU240WSZ B	312,90	116,7	106,3	6,2 / 5,4	190,0	83,8
RCU260WSZ B	312,90	126,3	116,1	6,9 / 6,2	190,0	92,5
RCU275WSZ B	312,90	142,6	123,5	7,5 / 6,7	190,0	83,8
RCU290WSZ B	312,90	142,6	130,9	8,1 / 7,3	190,0	92,5



CUIDADO

CONTROLE DE TENSÃO NOS COMPRESSORES

- 1- A queda de tensão admissível, causada pelo efeito do comprimento dos cabos de alimentação, não deverá ser superior a 2%. Caso a queda de tensão ultrapasse este valor, deverão ser utilizados cabos de maior secção.
- 2- A tensão durante a partida deverá ser maior que 85% da tensão nominal. Caso o valor seja inferior o compressor não entrará em operação tendendo a ser desligado por sobrecarga de corrente ou o disjuntor de alimentação será desarmado. É necessário rever a capacidade do transformador de alimentação do Sistema.
- 3- Para múltiplos compressores o suprimento de energia, transformador, deve fornecer potência suficiente para que os compressores que partirem por último não o façam com tensão abaixo dos 15% da nominal pois nesse caso pode acontecer:
 - Alta corrente na transição de Estrela para Triângulo com conseqüente desligamento por sobrecarga.
 - Desgaste prematuro dos contatos das contatoras de potência.
- 4- O desbalanceamento entre as fases n\u00e3o pode ser superior a 3% da tens\u00e3o nominal.
- 5- A tensão de trabalho pode variar em ±10% da tensão nominal.

Tensões fora da faixa podem causar os mesmos danos citados no item 3 porém não sendo perceptível ao longo do tempo além de provocar a atuação das proteções prematuramente devido a:

- Aumento da corrente de operação;
- Aquecimento da bobina do estator;
- Aumento nas pressões de operação.

6- Os compressores possuem um sentido de rotação e este está protegido por um sistema que verifica a seqüência das fases sempre que o mesmo entra em operação. Entretanto é aconselhável que no start up seja feita uma verificação prévia da seqüência de fases com um Fasímetro nas réguas de força de cada compressor e, se detectada uma reversão desligar a chave geral e efetuar a inversão em 2 das 3 fases do ciclo correspondente (Cabos do cliente).

O Start up deve ser executado a seguir:

IMPORTANTE

Antes de ser iniciada a operação do Chiller todas as verificações prévias deverão estar asseguradas para evitar mau funcionamento ou danos ao sistema.

- 1. Ligar a bomba de água gelada e os fan coils e verificar suas condições de operação.
- 2. Verificar se há fluxo de água suficiente no sistema.
- 3. Ajustar a vazão de água às condições do projeto.
- 4. Ajustar o valor de temperatura de saída de água gelada desejada.
- 5. Abrir as válvulas de esfera na linha de líquido de cada ciclo.
- Ligar o Chiller no modo local, após alguns minutos o compressor entrará em operação e os próximos, se houver, entrarão em operação com defasagem de 1 minuto entre eles e analisar as suas condições de operação.
- Após o sistema se estabilizar verificar as pressões e temperaturas de trabalho no painel de controle do Chiller.
- 8. Verificar se os dispositivos de controle e proteção estão operando corretamente.

Notas:

- O Chiller entra em operação 3 minutos depois de pressionado o botão Liga.
- O tempo de partida estrela triângulo do compressor é de 5 segundos, o mesmo permanece descarregado até a entrada em operação do último compressor acrescido de 30 segundos, quando se inicia o carregamento dos mesmos.
- Quando o compressor é desligado pode ser ouvido um ruído alto, que não é indício de anormalidade no mesmo, parando em alguns segundos. Isso acontece devido à reversão no sentido de rotação que resulta da diferença de pressão entre a descarga e a sucção. Uma válvula de retenção instalada na descarga do compressor impede o retorno do gás refrigerante já liberado para o sistema.

8.5. INSTRUÇÕES PARA O CLIENTE APÓS O START UP

Quando o Start Up estiver terminado instruir o Cliente sobre operação e manutenção periódica do Chiller indicando o uso do Manual que acompanha o mesmo.

Deve ser dada atenção especial aos seguintes avisos:



CUIDADO

- É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação, se os mesmos estiverem parados por um longo período. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de gás refrigerante no estado líquido no interior dos compressores.
- Toda vez que o Chiller for ligado, o mesmo deverá permanecer nesta condição por, no mínimo 5 minutos. Este é o tempo mínimo necessário para promover o retorno do óleo que circula junto com o gás ao compressor. Caso o funcionamento seja interrompido antes de 5 minutos o nível de óleo do carter não será mantido e a lubrificação dos componentes ficará comprometida.
- Toda falha deve ser verificada e corrigida antes da retomada da operação do Chiller.


- Manter sempre as portas do Quadro Elétrico bem fechadas para evitar entrada de água nos mesmos.
- Nunca exceder a 6 partidas por hora dos compressores. Excesso de partidas pode provocar, além dos problemas anteriormente citados, desgastes mecânicos que reduzem a vida útil dos compressores.

9. AJUSTE DO CONTROLADOR

	ITEM	DESCRIÇÃO	PADRÃO
	SW1	Botão ON (Liga)	
	SW2	Botão OFF (Desliga)	
>	SW3 e SW4	Botões Check	
s SV	SW5	Ajuste Positivo/Negativo para Temperatura de saída de água gelada	Conforme aplicação
Chaves SW_	SW6	Chave Comutação Local/Remoto	Conforme aplicação
ပ်	SW7	Operação forçada da Bomba (Se instalado conforme esquema elétrico)	Sempre OFF (p/ baixo)
	SW8	Chave Comutação Resfria/Aquece.	Sempre ON (p/ cima)
	SW9 ~ SW12	Não aplicável	Não alterar
	RSW1 e RSW2	Ajuste da Temperatura de Saída de Água Gelada	RSW1=7 RSW2=0: +7 ^o C
≥ ¹	RSW3 e RSW4	Não aplicável	Não alterar
Chaves RSW_	RSW5 e RSW6	Não aplicável	Posição 0
aves	RSW7	Não aplicável	Posição 0
cĥ	RSW8	Ajuste da Temperatura em que o CPR permanece na Zona Neutra	Posição 3: 2ºC
	RSW9	Não aplicável	Não alterar
	DSW1	Modo de operação e Controle / Controle Remoto com sinal externo	Conforme aplicação
	DSW2	Temporização de partida do 1 ^º compressor	3 minutos
SW	DSW3	Configuração de Compressores e Modo BMS	Conforme modelo
Chaves DSW_	DSW4	Configurações Gerais	Conforme modelo
have	DSW5	Ajustes do Sistema de Controle de Capacidade Linear	Conforme aplicação
Ö	DSW6	Operação intermitente da bomba	Conforme aplicação
	DSW7	Ajuste de temperatura p/ controle de baixa pressão em termo-acumulação e controle parcial de capacidade	Conforme aplicação

Os itens indicados como "Não Aplicável" não podem ser alterados sob o risco de operação incorreta ou impossibilidade de operação do Chiller.

■ Lay out do Painel de Controle



9.1. AJUSTES DO CONTROLADOR

Chillers equipados com Soft Starters não devem ter os parâmetros de ajuste desses componentes alterados. A alteração desses ajustes pode resultar em avarias nos compressores devido à falta de lubrificação dos mancais durante a partida.


Instrumentos para comutação das Chaves:

Chaves SW: Chave seletora comum, comutação manual;

OFF

Chaves RSW: Comutação com chave de fenda pequena:

Chaves DSW: Comutação manual ou com chave de fenda pequena





CUIDADO

As chaves do Controlador são sensíveis portanto devem ser manuseadas com cuidado.

Ao ajustar o Controlador não deixar as chaves em posições intermediárias, isso pode acarretar falhas na operação.

Algumas das Chaves **DSW** tem múltiplas funções portanto antes de operar as mesmas, consultar o assunto específico nesse manual.

Outros ajustes das chaves não descritos neste manual não podem ser executados sob risco de operação incorreta ou impossibilidade de operação do Chiller.

O ajuste do CONTROLADOR é feito conforme segue:

OBS: Os valores dentro dos contornos em negrito são valores padrão.

9.1.1. Operação LOCAL/REMOTA da Bomba de Água Gelada, SW7

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, esta chave permite que se faça a operação forçada da bomba para um eventual teste, sem que haja necessidade de se ligar o Chiller.

SW7 Posição ON > Liga bomba de água gelada.



Nota: Após o uso esta chave deve ser retornada para posição OFF (para baixo).

9.1.2. Operação intermitente da Bomba, DSW6-2 Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, esta chave permite que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2ºC a fim de se evitar o congelamento da água quando o Chiller estiver fora de operação.


Habilita funcionamento intermitente da bomba

DSW6	2
Posição	OFF

Cancela funcionamento intermitente da bomba

DSW6	2
Posição	ON

Gráfico de operação intermitente da bomba



0: Operação continua

△: Operação intermitente

 $\boldsymbol{X}: \boldsymbol{Equipamento}\;\boldsymbol{parado}$

9.1.3. Ajuste do Modo de Operação LOCAL/ REMOTO, SW6

O ajuste padrão é operação LOCAL (para cima), se o Chiller for operar no modo REMOTO alterar a posição da chave (para baixo).



9.1.4. Controle Local/Remoto (sem sinal com baixa tensão), CONTROLE PADRÃO para 2 contatos tipo botoeira à impulsão sem retenção:

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Opcionais)

9.1.5. Controle remoto ON/OFF

Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

obs: O conector utilizado para comando remoto a um contato seco ou sinal de pulso é o mesmo, CN15 localizado na cpu.

Para configurar Controle remoto ON/OFF a um contato SECO proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO



3- Colocar a chave DSW1-4 na posição ON

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

- 4- Conectar os cabos conforme desenho (os n° do bornes estão no esquema elétrico) no controlador externo.
- 5- O Liga / Desliga é conforme segue: OFF > Desligado e ON > Ligado
- 6- Ligar o sistema.
- 7- informações para teste:
- O sistema deve estar sempre com alimentação de força e comando energizados.
- Nesta condição o botão Liga da IHM não funciona
- Nesta condição o botão desliga continua funcionando (segurança).
- Para operação Local retornar as chaves SW6 e DSW1-4 na posição original.
- 8- Contato adicional
- Os bornes 3 e 4 do Conector CN15 são contatos para indicação remota de operação / alarme com sinal de 24 VDC sendo:
- 0 VDC > operação e 24 VDC > alarme. Pode ou não ser utilizado.

Interligações elétricas ver:


Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 1)

■ Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso 1º pulso ON / 2º pulso OFF com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

Para configurar o Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO



3- Colocar as chaves DSW1-4 e DSW1-5 na posição ON

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	ON	ON

- 4- Conectar os cabos conforme desenho (os n° do bornes estão no esquema elétrico) no controlador externo.
- 5- O Liga / Desliga é conforme segue: 1º pulso ON / 2º pulso OFF.
- 6- Ligar o sistema
- 7- Informações para teste:
- O sistema deve esta sempre com alimentação de força e comando energizados.
- Nesta condição o botão Liga da IHM não funciona
- Nesta condição o botão desliga continua funcionando (segurança).
- O tempo de Pulso mínimo é de 100ms
- O intervalo mínimo entre os pulsos é de 100ms
- Para operação Local retornar as chaves SW6 e DSW1-4 e DSW1-5 na posição original
- 7- Contato adicional
- Os bornes 3 e 4 do Conector CN15 são contatos para indicação remota de operação / alarme com sinal de 24 VDC sendo:

0 VDC > operação e 24 VDC > alarme. Pode ou não ser utilizado.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

9.1.6. Controle remoto com termostato externo.

Aplicação: É aplicado em instalações que a operação ON/OFF do Chiller não pode depender de operadores. Este controle ON/OFF pode ser feito por um termostato instalado na tubulação de saída de água do Chiller.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

Para configurar o Liga / Desliga remoto como Termostato Externo proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando.
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO.



3- Colocar as chaves DSW1-3 e DSW1-4 na posição ON

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	ON	ON	OFF

- 4- O termostato de controle da máquina não é ativado neste modo, porém a parada devido à redução de temperatura da água de saída é ativada. Também o retorno automático pelo termostato de entrada de água é ativado.
- (O termostato do equipamento e o termostato externo devem estar ajustados com o mesmo valor).
- 5- O sinal ON/OFF é definido como:

ON > Ligado / OFF Desligado.

6- Durante este controle, o sinal de carregamento é enviado continuamente aos compressores.

- 7- Se houver um sinal externo para carregar, descarregar ou de thermo-off, estes tem prioridade para este controle. (ver controle externo independente do compressor).
- 8- O controle remoto padrão está disponível neste modo somente quando o sinal externo de thermo-off for ativado.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

A "Chave seletora" controla a entrada do termostato externo e a entrada do sinal do controle remoto para que os sinais não sejam enviados no mesmo tempo.

Obs.: Se ligar por "Remoto", controlar e desligar por remoto, se ligar por "Termostato externo", controlar e desligar por termostato externo.

9.1.7. Controle externo independente do compressor.

É possível emitir sinais (contato seco) individualmente por compressor visando **Controle de Demanda** para as funções de:

□ Carregamento (LOAD UP);

- Descarregamento (LOAD DOWN);
- □ Zona neutra (estabilização) (HOLD) ou
- Parado por controle de capacidade (THERMO-OFF).

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

9.1.8. Ajuste de Temperatura de Saída de Água ou solução gelada

Tabela de ajuste da Condição de Operação.

	R-22				
Condição de operação >	NORMAL BAIXA TEMPERATURA				
DSW4-3		OFF			
DSW4-7		OFF			
DSW4-4	OFF ON				
DSW7-1	-	ON	OFF		
DSW7-2	-	OFF	ON		
Temperatura Saída Solução >	-	5 ~ -5°C -5 ~ -10°C			
Set point Desligamento temperatura do gás na entrada do resfriador	1	1	-		
Set point anti congelamento	2ºC	-8ºC	-13ºC		
Concentração Monoetileno glicol	-	20%	30%		

	R-407C				
Condição de operação >	NORMAL BAIXA TEMPERATURA				
DSW4-3		OFF			
DSW4-7		ON			
DSW4-4	OFF	OFF ON			
DSW7-1	-	ON	OFF		
DSW7-2	-	OFF	ON		
Temperatura Saída Solução >	-	5 ~ -5°C -5 ~ -10°			
Set point Desligamento temperatura do gás na entrada do resfriador	-3ºC	-15ºC	-20ºC		
Set point anti congelamento	2ºC	-8ºC	-13ºC		
Concentração Monoetileno glicol	-	20%	30%		




CUIDADO

Quando o Chiller for operar com temperaturas de saída de água gelada com valores entre 0 e 4ºC ou Termoacumulação de Gelo certificar-se que a CONCENTRAÇÃO da SOLUÇÃO está devidamente dentro da faixa de anticongelamento, Ver capítulo 15.5 Tabelas, para Densidade de Monoetileno Glicol aplicada à temperatura que se deseja atingir

Nunca utilizar valores inferiores à 5ºC sem que haja a adição de anti-congelantes na água de resfriamento, pois, nesse caso, é necessário alterar a configuração da placa de controle e, conseqüentemente os valores dos sets points de controle contra congelamento também serão alterados.


O ajuste é feito pelas chaves SW5, RSW1, RSW2 e DSW4-4:

A figura a seguir indica como os valores ajustados são apresentados no display:




9.1.9. Ajuste de Temperaturas para operação NORMAL e Termo-acumulação de Água:

Exemplo de ajuste para saída de água gelada a $7^{\circ}\mathrm{C}$



Exemplo de ajuste para saída de água gelada a 15°C




DSW4	4
Posição	OFF

Podem ser ajustados valores entre **5 e 15°C** valores inferiores o controlador subentende 5°C e valores superiores o controlador subentende 15°C.

9.1.10. Ajuste de Temperatura para operação com valores entre 0 e +4ºC:

Nota: A alteração de Condição Normal de operação para Baixa temperatura só é efetivada se realizada com o comando desenergizado.

Exemplo de ajuste para saída de solução gelada a +4°C



DSW4	4	
Posição	ON	


9.1.11. Ajuste de Temperatura para operação em Termo-acumulação de Gelo:

Set Point único:

Para que os compressores trabalhem sempre em regime de carregamento constante é necessária à associação desse controle ao Controle remoto com termostato externo; ver configuração.

Nota: A alteração de Condição Normal de operação para Baixa temperatura só é efetivada se realizada com o comando desenergizado.

Exemplo de ajuste para saída de solução gelada a -5°C



DSW4	4
Posição	ON

Podem ser ajustados valores entre -10 e -1 C valores inferiores o controlador subentende -10 C.

9.2. Controle de operação com DUPLO Set Point:

Além dos controles citados anteriormente é possível fazer até 3 tipos de controle com Duplo Set Point, conforme indicado na tabela a seguir:

(Os códigos PCN6 e CN8 indicam os pontos de interligação na CPU, PCBc, porém para interligação deve ser observado no esquema elétrico o Nº dos terminais disponibilizados nas réguas de interligação localizadas no quadro elétrico).

Modo de Operação		Tipo de Controle de Temperatura da Água	Ajuste do DSW1 (Operação com Termostato Exte n o)	PCN6 – 1 e 3 (Ar Condicionado Ice Chiller)	Onde Ajustar a Temperatura de Saída de Água Gelada	Tipo de Sinal de Operação (Liga/Desliga)
1	Condição Normal	Controle capacidade linear	-	Open	Local (PCBb)	Local ou Remoto
ľ	Condição Normal	Controle capacidade linear	-	Close	Potenciômetro (CN8)	Local ou Remoto
2	Condição Normal	Controle capacidade linear	DSW1 – 3 e 4 > ON	Open	Local (PCBb)	Local ou Remoto
	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Close	Potenciômetro (CN8)	Termostato Externo
3	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Open	Local (PCBb)	Termostato Externo
3	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Close	Potenciômetro (CN8)	Termostato Externo


Para operação com Duplo Set Point é necessária à instalação de um potenciômetro para se ajustar o 2º valor de temperatura de saída de água gelada. Este ajuste é feito conforme indicado a seguir:

AJUSTE PARA BAIXA TEMPERATURA.

CONTROLE DE SAÍDA.

AJUSTAR SOMENTE VALORES DENTRO DA FAIXA DE TRABALHO DO CHILLER INDICADOS NO MANUAL.

POSIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEMP. °C. -15 -7 0 7 15 23 32 44 60



temperatura ajustada em função da posição do potenciômetro.

Girar o potenciômetro até o display apresentar a temperatura desejada respeitando-se os limites de operação do equipamento. Usar a tabela de temperatura na etiqueta do potenciômetro como referência.

Modo de Operação 1:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, ar condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles PCBb.

2ª operação, ar condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

■ Modo de Operação 2:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, Ar Condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles PCBb

2ª operação, Termoacumulação, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

Modo de Operação 3:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, Ar Condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles

PCBb. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo.

2ª operação, Termoacumulação, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto Capítulo 7)

9.3. Como funciona o Ajuste do Controle de Capacidade Linear:




Gráfico demonstrativo do Controle de Capacidade

Descrição do Funcionamento

- O microprocessador monitora a temperatura de saída de água gelada no resfriador (TSAG) a intervalos de tempos preestabelecidos. Ao ligarmos o Chiller a temperatura estará na faixa U1 com TEAG=TSAG (condição inicial) e o compressor com capacidade mínima. Para se levar a TSAG para Tset point, o compressor é "carregado" rapidamente.
- 2. Ao se atingir a faixa U2, ele diminui a velocidade, passando para o carregamento lento.
- 3. Estando na faixa N1 a válvula deslizante permanece parada.
- 4. Quando TSAG chega na faixa D1, o compressor começa a ser "descarregado" lentamente. Se o TSAG chegar ao limite mínimo da faixa D1, o compressor é desligado e o microprocessador passa a monitorar TEAG, armazenando o valor da TEAG, no momento do desligamento (TEAG set).
- Quando a TEAG sofre um acréscimo de DT2 (padrão = 2ºC) em relação ao TEAG set, o compressor é religado e carregado lentamente, reiniciando-se novamente o ciclo na zona U2.

Notas:

- 1. A temperatura de saída considerada para controle é a média das temperaturas de saída de cada resfriador, sempre que o Chiller possuir mais de um compressor.
- 2. O sensor de temperatura de retorno está instalado na entrada de água do resfriador no. 1 para qualquer modelo.
- 3. O microprocessador poderá a qualquer momento, mudar de faixa de operação para cima ou para baixo, dependendo da variação da carga térmica.

O ajuste dos parâmetros do **Controle de Capacidade** é feito pela combinação das chaves **RSW8 e DSW5** conforme segue:

1- Ajuste da Zona Neutra, chave RSW8

O ajuste padrão é 2°C, RSW8 posição 3 Novos valores conforme tabela:

RSW8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faixa ^º C	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5

- 2- Ajustes para Carregamento Rápido, Carregamento Lento e Descarregamento, chave DSW5
- Diferencial de temperatura para desligamento pelo Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 1°C, DSW5 -1 ON e DSW5-2 OFF.

Novos valores conforme tabela:

DSW5	1	2	1	2	1	2	1	2
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Faixa ^⁰ C	0.	.5		1.0	1.	.5	2	2.0

 Diferencial de Temperatura p/ Religar depois de parada por Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 2°C, DSW5 -3 ON e DSW5-4 OFF.

Novos valores conforme tabela:

DSW5	3	4	3	4	3	4	3	4
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Faixa ^º C	a ^o C 1.5 2.0		3.	.0	4	1.0		

 Diferencial de Temperatura para Carregamento Lento do Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 1°C, DSW5 –5 ON. Novo valor conforme tabela:

DSW5	5	5
Posição	ON	OFF
Faixa ^º C	1.0	3.0

Tempo de pulso para Carregamento Rápido do Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 12s, DSW5 -6 ON.

Novo valor conforme tabela:

DSW5	6	6
Posição	ON	OFF
Tempo s	12	24

 Tempo de pulso para Carregamento Lento e Descarregamento do Controle de Capacidade:
 O ajuste padrão é 2s, DSW5 –7 ON e DSW5-8 ON.
 Novos valores conforme tabela:

DSW5	7	8	7	8	7	8	7	8
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Tempo s	2	2		4	(3	8	3

 Ciclo de pulso para Carregamento Rápido, Lento e Descarregamento do Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 60s, DSW5 -9 ON e DSW5-10 ON.


Novos valores conforme tabela:

DSW5	9	10	9	10	9	10	9	10
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Tempo s			9	90	12	20	3	0

9.4. Ajuste do Controle Parcial dos Compressores

- Este Sistema é aconselhável para as situações de pouca carga térmica, permitindo que o Chiller opere por mais tempo antes do seu desligamento pelo controle de saída de água
- Este controle permite o funcionamento do Chiller em cargas parciais com o desligamento de parte dos compressores em função da queda de temperatura da água na saída dos resfriadores.
- O controle é feito nos Chillers com 2 a 4 ciclos e é acionado pela chave DSW7 - 3 conforme mostrado na figura a seguir:

Controle padrão (DSW7-3: OFF)



Para o correto funcionamento do Chiller em cargas parciais este sistema separa os compressores em 2 categorias:

- ① Compressores desligados pelo controle em cargas parciais. Nº 1 e 3
- ② Compressores desligados com T.S.A.G mínima. Nº 2 e 4


Portanto o acionamento dos compressores ocorre conforme tabela a seguir:

Nº de CICLOS	CICLO CONTROLADO
2	Nº 1
3	№ 1 e 3
4	№ 1 e 3

cargas parciais com o desligamento de parte dos compressores em função da queda de temperatura da água na saída dos resfriadores.

O controle é feito nos Chillers com 2 a 4 ciclos e é acionado pela chave DSW7 - 3 conforme mostrado na figura a seguir:

Controle Parcial (DSW7-3: ON)



Os valores de temperatura mostrados no gráfico são conforme os ajustes padrão de fábrica podendo ser modificados conforme indicado no Manual de Operação. Porém o ajuste da ZONA de DESCARREGAMENTO Chave DSW5 – 1 e 2 deve ser alterado conforme a tabela a seguir:

IMPORTANTE: Para temperatura de saída mínima, 4ºC, o valor máximo de ajuste da Zona de Descarregamento é de 1,0ºC.

DS	W5	PADRÃO	Min. LOAD
1	2	Dsw7 - 3: OFF	Dsw7 - 3: ON
ON	ON	0,5	1,0
ON	OFF	1,0	1,5
OFF	ON	1,5	2,0
OFF	OFF	2,0	2,0

O "DF" também atua na mesma proporção da DSW7-3 para possibilitar o religamento somente dos compressores ímpares após "thermo off".

Valores mínimos de capacidade atingidos com o Controle Parcial:

Modelo	N° de	Nom.	Min.
iviodelo	Cprs	LOAD	LOAD
RCU110WSZ			7,5%
RCU120WSZ	2		7,5%
RCU130WSZ	_		7,5%
RCU145WSZ		%	6,7%
RCU165WSZ		%00	5,0%
RCU175WSZ		-	5,0%
RCU185WSZ	3		5,0%
RCU195WSZ		ď	5,0%
RCU220WSZ		2	4,4%
RCU240WSZ		1,5	7,5%
RCU260WSZ	4		7,5%
RCU275WSZ	7		7,1%
RCU290WSZ			6,7%

OBS:

1- Como esse sistema trabalha com compressores pré-determinados para serem desligados primeiro, os compressores que continuarem em operação quando o Controle Parcial for acionado atingirão o prazo de overhaul primeiro. Atentar para esse item na programação do overhaul dos compressores.

Se qualquer dos compressores for colocado em manutenção pela chave **DSW3 1a 6** o Controle Parcial não funciona.

9.4.1. Ajuste do tempo de partida do 1ºcompressor

O ajuste padrão é 3 min., DSW2 -1 OFF e DSW2-2 OFF.

Novos valores conforme tabela:

Tempo	DSW2			
min.	1	2	3	4
3	OFF	OFF	ON	ON
4	ON	ON	OFF	ON
5	OFF	ON	OFF	ON
6	ON	OFF	OFF	ON
7	OFF	OFF	OFF	ON
8	ON	ON	ON	OFF
9	OFF	ON	ON	OFF
10	ON	OFF	ON	OFF

Para equipamentos que possuem Soft Starter para a partida dos compressores o tempo mínimo de ajuste é de 6 minutos

9.4.2. Ajustes da chave DSW3

- Habilitação/ Desabilitação dos Compressores, DSW3-1 a DSW3-6
- Os compressores podem ser habilitados ou desabilitados para operação dependendo da necessidade da instalação.

Através da configuração da chave DSW3-1 a DSW3-6, cujo n^{Ω} da chave indica o n^{Ω} do compressor do ciclo correspondente, conforme o n^{Ω} de Ciclos que o Chiller possuir.

O ajuste padrão é conforme tabelas a seguir:

DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modelo	RCU0	55WS	Z(4A) a	a RCU	072WS	Z(4A)
DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Modelo	RCU1	10WS	Z(4A) a	a RCU	145WS	Z(4A)
DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
Modelo		RCU165WSZ(4A) a RCU220WSZ(4A)				
DSW3-	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Modelo		RCU240WSZ(4A) a RCU290WSZ(4A)				

Nota: As chaves indicadas como OFF nas tabelas acima devem ser mantidas sempre nessa posição, Isso indica que o Chiller não possui o compressor correspondente.

Colocar o Compressor em manutenção

Para colocar o compressor em manutenção basta posicionar a Chave correspondente na posição OFF

Rearme do Compressor após falha

Quando um compressor entrar em falha, e somente depois de detectada a causa desta, comutar a chave DSW3-1 a 6 correspondente para OFF e em seguida para ON novamente. O compressor entrará em operação respeitando o intervalo de tempo de partida.

Caso ocorra uma falha que impossibilite o rearme do compressor de imediato é aconselhável a colocação do mesmo em manutenção afim de evitar que o alarme do mesmo fique no Display da IHM. Caso isso ocorra a monitoração de outros ciclos ficará inibida.

Nos casos em que houver necessidade de colocação de um ou mais compressores em manutenção os outros poderão continuar em funcionamento desde que os seus limites de operação sejam mantidos.



PERIGO

O Compressor em falha somente deve ser rearmado depois de detectada a causa da falha sob pena de, se não verificada corretamente, causar graves avarias ao mesmo ou sua queima.

Em hipótese alguma promova o religamento repetidas vezes sem antes avaliar as causas da falha.

O limite do nº de partidas do compressor é de 6 partidas por hora.

Conexão com BMS, DSW3-7 a DSW3-10 (p/ LON WORKS)

Ajuste da habilitação do BMS:

DSW3	7
Posição	ON

Configuração do N^{ϱ} que o Chiller ocupa no sistema:

Como já foi mencionado no capítulo 7.6 (Conexão com BMS) a Gateway fornecida pela HITACHI, opcional, pode conectar até 4 Chillers e estes precisam ser configurados de maneira que o controle reconheça a posição em ele se encontra no sistema.

Esta configuração é feita com a chave DSW3-7 a DSW3-10 conforme segue:

Chiller Nº 1

DSW3	7	8	9	10
Posição	OFF	OFF	OFF	OFF

Chiller Nº 2

DSW3	7	8	9	10
Posição	OFF	OFF	OFF	ON

Chiller Nº 3

DSW3	7	8	9	10
Posição	OFF	OFF	ON	OFF

Chiller № 4

DSW3	7	8	9	10
Posição	OFF	OFF	ON	ON

OBS:

Para operação com BMS a chave DSW3-7 tem que estar sempre na posição ON

Outras configuração das chaves DSW3-8 a DSW3-10 não são permitidas.

9.4.3. Ajustes da chave DSW4

 Tipo de Controle da Temperatura de Saída da Água, DSW4-4


DSW4	4	NORMAL
Posição	OFF	INORIVIAL

DSW4	4	TERMOACUMULAÇÃO
Posição	ON	TENWOACOWOLAÇÃO

- Tipo de compressor, DSW4-9 e DSW4-10.
- Outras chaves da DSW4 não podem ser alteradas.

9.5. GRAVAÇÃO DOS AJUSTES DE FÁBRICA / CLIENTE

■ Ajuste de Fábrica




Ajustado por:	
Ass:	Data:

Nota:

Os ajustes já gravados nas figuras não podem ser alterados.

■ Novo ajuste (cliente)



Ajustado por:	<u>'</u>
Ass:	Data:

10. OPERAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

10.1. INDICAÇÃO DE ALARMES

Se o Chiller estiver operando sob condições anormais, um alarme é indicado, conforme tabela a seguir, e a lâmpada de alarme no painel de controle irá acender indicando o motivo da falha. O alarme pode ser parcial, para um ciclo específico parando somente o ciclo em questão ou total, parando o Chiller como por exemplo falta de fluxo de água.

INDICAÇÃO DE ALARMES


CÓE	IGO	,	
88	88	CONTEÚDO	COMPONENTE
C1~C4	H1~H4	ALTA PRESSÃO DE DESCARGA	PSH1~4
C1~C4	L1∼L4	BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1~4
C1~C4	P6	PARADA MOMENTÂNEA POR CONTROLE DE BAIXA PRESSÃO/TEMP. GÁS	C1~C4
C1~C4	05	INVERSÃO OU FALTA DE FASE	BR1
C1~C4	6E	ATUAÇÃO DO FLOW SWITCH	
11	11	FALHA NO SENSOR DE TEMP. DE ENTRADA DE ÁGUA DO RESFRIADOR	THMi
C1~C4	12	FALHA NO SENSOR DE TEMP. DE SAÍDA DE ÁGUA RESFR.(CONTROLE)	THMc1~4
C1~C4	23	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA	THMd1~4
C1~C4	25	FALHA NO SENSOR DE TEMP. SAIDA AGUA RESFRIADOR(SEGURANÇA)	THMo1~4
C1~C4	26	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1~4
C1~C4	27	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE DESCARGA	DPS1~4
C1~C4	28	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1~4
40	40	OPERAÇÃO INCORRETA NA PLACA PCBB	PCBB
C1~C4	51~54	SOBRECARGA DE CORRENTE NO COMPRESSOR	OR1~4
C1~C4	61~64	ALTA TEMPERATURA NA DESCARGA DO COMPRESSOR	THMd1∼4
C1~C4	71~74	TERMOSTATO INTERNO DO COMPRESSOR	IT1∼4
13	13	BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA NA ENTRADA DO BARRILETE	THMi
C1~C4	13	BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA NA SAÍDA DO RESFRIADOR	THMo1∼4
C1~C4	t1∼t4	BAIXA TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1~4
SP	SP	FALHA NO INTERTRAVAMENTO COM BOMBA DE ÁGUA	CMP
C1~C4	C.o	TESTE DE CORTE PELA PRESSÃO DE DESCARGA	C1~C4
C1~C4	88	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E COMANDO OK	TB1 1-2/BR1
C1~C4	PU	AGUARDANDO INTERTRAVAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA	C1~C4
C1~C4	oF	EQUIPAMENTO PARADO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE	C1~C4
C1~C4	Со	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO	C1~C4

Alarmes Opcionais:

Caso haja necessidade de instalação de outros componentes de segurança, Flow Switch independente por ciclo por exemplo podem ser utilizados os bornes PCN205 e PCN206 da placa de controle do compressor.

** Os códigos 61 ~ 66 são os mesmos registrados para a alta temperatura de descarga, THMd1 ~ 6, portanto se utilizar o opcional deve-se investigar os dois itens para identificar a causa do alarme.

C1~C4 4	1~44	OPCIONAL	PCN206
C1~C4 6	51~64	OPCIONAL **	PCN205




10.2 INDICAÇÃO NORMAL

Se o Chiller estiver operando sob condições normais de funcionamento então a indicação é conforme tabela a seguir:


C1~C4	88	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E COMANDO OK	TB1/BR1
C1~C4	PU	AGUARDANDO INTERTRAVAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA	C1~C4
C1~C4	oF	EQUIPAMENTO PARADO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE	C1~C4
C1~C4	Со	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO	C1~C4

10.3 COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

MODO DE OPERAÇÃO DA INTERFACE HOMEM MÁQUINA



Início de Operação



Indicação do Controle de Capacidade


Este modo indica em como o controlador está atuando sobre o Chiller conforme segue:




Registro de ocorrência de Alarmes

Os alarmes ocorridos são registrados na memória do controlador e podem ser verificados a qualquer tempo e são apresentados conforme exemplo a seguir:

Máximo de 10 alarmes registrados sendo que o 10º alarme elimina o 1º alarme registrado



Nota: Se durante a verificação do registro de alarme ocorrer qualquer alarme este modo e alterado para o alarme ocorrido no instante em que o mesmo ocorrer.



11.SISTEMA DE CONTROLE

Operação standard para RCU055WSZ a RCU072WSZ

Controle de estágio Controle de aparelho			ONTRO	DLE DE	PART	IDA	CONTROLE DE CAPACIDADE											DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			DESLIGAMENTO			
Chave de força principal		OFF	ON	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	ON	ON	ON	OFF	
Chave de operação	RESF/DESL			ON			-			-	-		-	-	-	-		-	OFF	ON	OFF	-		
Load l	JP			-			☆	☆			-		-		☆			-						
Controlador Zona Neutra		-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	*	-	-	-	
Load Do		-		-			-	-		☆	☆	立	-		-	-		-	-		-	-		
Dispositivo de segurança	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	
Indicador de Fornecimento de força	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	
Indicador de operação LED VER		OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Aquecedor de óleo	OH	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
Motor do compressor	мс	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	DLT (ULD) 25~85%	DLT (ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	
Sistema Economizer	PSE	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Somente RCU072WSZ	SVCE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCB	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Válvula solenóide	SVCA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCC	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Temporização do prograr			3min.	5se	g. 30	Oseg.														10s	ieg.			

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta

DL 1: Ueita
ULD: Unload
FLD: Full Load

☆: Alterando carga do compressor

★: Mantendo carga do compressor

Operação standard para RCU110WSZ a RCU145WSZ

Controle de estágio Controle de aparelho		CONTROLE DE PARTIDA							CONTROLE DE CAPACIDADE										DISPOSITIVO DE SEGURANÇA				DESLIGAMENTO			
Chave de força principal		OFF	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_ ·	-	-	-		-	-	-	ON	ON	ON	OFF
Chave de operação	RESF/DESL	-	-	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OFF	ON	OFF	-	-
Load UP			-	-	-	-	-	-	常	☆		-		-	-	-	×			☆	-	-		-	-	-
Controlador Zona Neutra			-	-	-	-	-	-			*		-	-	-	-		*	*	-	-	-	*	-	-	-
Load Down			-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	☆		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Dispositivo de segurança	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN CLS	OPN OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
B 1 1 1: 1: 1	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	-
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de oleo	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Motor do compressor	MC1	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85-99%	DLT (ULD) 25-85%	DLT (ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25-99%	OFF	OFF	OFF
iniotor do compressor	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (FLD)	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	DLT (ULD) 25-85%	DLT (ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU145WSZ	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
valvula solerioide	SVCB2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização do programa			3min.		iseg. 60seg.		∮ seg. 30s	eg:										neçar por últi lete os interva		la			10:	seg.		

CLS: Close
OPN: Open
STA: Star
DLT: Delta
ULD: Unload
FLD: Full Load
* : Alterando carga do compressor
: Mantendo carga do compressor

Operação standard para RCU165WSZ a RCU220WSZ

	le de estágio			CO	NTRO	LE DI	E PAF	RTIDA					С	ONTRO	LE DE (CAPA	CIDAI	DE		
Controle de aparelho															أخلفا					
Chave de força principal		OFF	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chave de operação	RESF/DESL	-	-	ON	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
Load UP		-	-	-	-	-	-		-	-	☆	☆		-	-	-	-	-	☆	
Controlador Zona Neutra		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	*	-	-	<u> </u>	-	-	-	*
Load Down		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	☆	☆	☆	-	-	-	
L	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
5	No. 3	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	OH3	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
					STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
		_			25%	25%	25% STA	25% DLT	25% DLT	25% DLT	25~99% DLT	100% DLT	100% DLT	85~99% DLT	25~85% DLT	25% DLT		25% STA	25~99% DLT	25~99% DLT
Motor do compressor	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
iviolor do compressor	IVIOE	011	011	011	011	011	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%	J 01 1	25%	25~99%	25~99%
							2070	2070	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	мсз	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
									25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU220WSZ	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
\/	SVCB2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF ON	OFF	OFF	ON	ON OFF	ON	OFF	OFF OFF	OFF	OFF
	SVCC2 SVCB3	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF	OFF OFF
	SVCB3 SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Temporização do programa			3min.		iseg. 60seg		5seg. 60seg	V	5seg.	30seg.				-			CC s re	compress meçar poi erá o prim iniciar, rep rvalos de	or que último eiro a ete os	

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload

FLD: Full Load

A : Alterando carga do compressor

Mantendo carga do compressor

1* ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU165WSZ a RCU220WSZ (Continuação)

Control Controle de aparelho	e de estágio	DISPO	OSITIVO	DE SEGU	IRANÇ	ÇA	DES	SLIGA	MENT	0
Chave de força principal	l	-	-	-	-	-	ON	ON	ON	OFF
Chave de operação	RESF/DESL	-	-	_	-	OFF	ON	OFF	-	-
Load UP		_	☆	☆	-	-	-	-	-	-
Controlador Zona Neutra		*	-	-	-	-		-	-	-
Load Down		_	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2000 20111	No. 1	CLS	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 2	CLS	CLS	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
. ,	No. 3	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de	LED VERDE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
fornecimento de forca	LED VERM	ON	011	ON	OFF	OFF	ON	OFF	055	OFF
Indicador de operação	LED VERM		ON	ON	OFF	OFF		OFF	OFF	
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
A supposdor do áloo	OH1	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de óleo	OH2 OH3	OFF OFF	OFF OFF	ON	ON ON	ON ON	OFF OFF	ON ON	ON ON	OFF OFF
	OH3	DLT	OFF	OFF	ON	ON	DLT	ON	ON	OFF
	MC1	(ULD)	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	OFF	OFF	OFF
Motor do compressor	MC2	25~99% DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	25~99% DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
	мс3	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
	PSE1	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE3	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU220WSZ	SVCE1	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
l	SVCE2	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE3	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização do programa								10s	seg.	

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload FLD: Full Load

FLD: Full Load

A: Alterando carga do compressor

B: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU240WSZ a RCU290WSZ

Controle de estágio			CONTROLE DE PARTIDA										CONTROLE DE CAPACIDADE									
Chave de forca principal		OFF	ON												T .		T .	П.	T .		Ι .	T .
Chave de operação	RESF/DESL	011	OIV	ON			H				Ė	÷								H		
Load UP	ILSI/DESE	÷	<u> </u>	OIV	<u> </u>		H-		-	Ė	Ė		☆	☆				H			☆	
		Ė	-	Ė	-	-	-	i i	·	H-	_	_	_^	_^	*	<u> </u>	-	l i	<u> </u>	H-	_ ~	*
Controlador Zona Neutra		Ŀ	-	Ŀ	-	-	_	-	<u> </u>	-	-	-	-	<u> </u>				-	-	_	-	
Load Down		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☆	☆	☆	-	-	-	-
	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
p,	No. 3	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
A	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH3	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	OH4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
					STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
							STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
Matau da assessa							25%	25%	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
Motor do compressor									STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
									25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
											STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
											25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE4	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU275WSZ e	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
RCU290WSZ	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
11002001102	SVCE2 SVCE3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE3 SVCE4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE4 SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB2	OFF		OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB2 SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA2 SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCB3	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB4	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC4	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Temporização do programa	37004	JI F	OLL	Ji r	/\ I	//\	//\	/N	/\ T	//\	//\ 1	/\ T	/N	OIN	OLF	OH	OI I	OLF	OLF		O compres	
remponzação do programa				3min.		seg. 60seg.		5seg. 60seg.		5seg. 60seg		Seg.	30seg.							co s n	omeçar poi será o prim einiciar, rej ervalos de	r último leiro a pete os

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload FLD: Full Load

FLD: Full Load

: Alterando carga do compressor
: Mantendo carga do compressor
1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU240WSZ a RCU290WSZ (Continuação)

Controle de a		le de estágio	D	ISPOSITI	VO DE SI	EGURAN	ÇA		DES	LIGAM	ENTO)
Chave de ford			_	_					ON	ON	ON	OFF
Chave de lore		RESF/DESL	-					OFF	ON	OFF	-	-
Chave de ope	Load UP	NESI/DESE		☆	\$	☆	-	011	ON	OH		-
Controlador	Zona Neutra		*	- W	-	-	-	-	*	-	-	-
Controlador			^	-	-	-	-	\vdash		-	-	
	Load Down	No. 1	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
		No. 2	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de	e segurança	No. 3	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
		No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de res de água	sfriamento	CPUE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de	do force	LED VERDE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
fornecimento Indicador de		LED VERM	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Indicador de a		LED VERIVI	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
mulcador de a	aidiiie	OH1	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		OH1 OH2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de	e óleo	OH2 OH3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		OH4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		MC1	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
Motor do com	nnressor	MC2	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
INIOIOI GO COIT	iviolor do compressor		DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
		MC4	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
		PSE1	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
		PSE2	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
		PSE3	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Ecor	nomizer	PSE4	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCI		SVCE1	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	U290WSZ	SVCE2	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
110	02001102	SVCE3	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE3 SVCE4	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE4	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válonda a al	áida	SVCC2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solen	oide	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC4	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização	o do programa									10se	eg.	

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload FLD: Full Load

FLD: Full Load

A: Alterando carga do compressor

B: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

12. CONTROLES INTERNOS

A seguir os principais controles que podem atuar sobre o funcionamento do Chiller sem que haja interferência do operador ou fontes externas a fim de proteger o mesmo contra possíveis anomalias.

Alta Temperatura da Água

Caso a temperatura da água ultrapasse 65ºC por aquecimento causado pelo funcionamento da bomba d'água e o Chiller estar parado é mostrado um alarme "PU" intermitente na IHM. É necessário desligar a bomba ou ligar o Chiller a fim de baixar a temperatura.

Se a temperatura baixar de 60ºC o alarme é cancelado.

■ Início de Carregamento dos Compressores

O intervalo de partida entre compressores é de 1 minuto tanto para início de operação quanto para retorno pelo controle de capacidade.

O carregamento dos compressores é iniciado após a entrada do último compressor em operação triângulo acrescido de 30 segundos.

Sequência de Partida dos Compressores

O controlador faz a reversão na ordem de partida dos compressores automaticamente. Este controle funciona somente se o compressor operar por 2 horas consecutivas que é o tempo mínimo para registro no controlador para efeito de reversão da ordem de partida.

■ Falta de Tensão Momentânea

Se ocorrer uma falta de tensão de até 2 segundos o Chiller continua a operar normalmente.

Caso a falta de tensão seja superior a 2 segundos o Chiller é parado por segurança, porém não há indicação de alarmes.

Reação do controlador:

- Sob condição normal de funcionamento:
 Reinicia a operação automaticamente após 3 minutos.
- 2. Com um dos ciclos em alarme:

Mesmo que o item 1., porém com a indicação do alarme ocorrido no ciclo parado.

3. Com alarme geral:

Reinicia somente a operação da bomba, se esta estiver ligada conforme o esquema elétrico, e indica o último alarme que foi mostrado antes da parada.

4. Com o Chiller parado:

Nada ocorre.

■ Controle Contra Baixa Pressão de Sucção

Durante o funcionamento do compressor a pressão de sucção é constantemente monitorada para se evitar o congelamento da água dentro do resfriador. Caso a pressão de sucção atinja um valor inferior a 2,9kgf/cm2 o controlador atua conforme segue:

Emite um pulso de descarregamento de 10 segundos e mantém o compressor na zona

neutra por 30 minutos

2. Se, durante estes 30 minutos, a pressão baixar daquele valor novamente é dado mais um pulso de descarregamento de 10 segundos e o tempo

Caso a pressão de sucção atinja um valor de 2,5kgf/cm² durante 1.5 minutos o compressor é parado indicando alarme P6.

de 30 minutos em zona neutra é renovado.


Se a pressão de sucção aumentar desse valor por mais de 1.5 minutos ocorre o reset do alarme e o compressor volta a operar após 3 minutos.

Isso só pode acontecer mais uma vez nos próximos 30minutos após o reset do primeiro alarme, se ocorrer mais de uma vez o compressor é parado e o alarme é alterado para C1~C4 = L1~L4.

Condição d	le operação >		NORMAL	BAIX TEMPERA	
DSW4-3				OFF	
DSW4-7				OFF	
DSW4-4			OFF	ON	
DSW7-1			-	ON	OFF
DSW7-2			1	OFF	ON
Controle	descarrega-	ON	2,9kgf/cm ²	0,9kgf/	cm ²
Bx Pres-	mento	OFF	3,4kgf/cm ²	1,2kgf/	cm ²
são	Retorno autom	ático	2,5kgf/cm ²	N/D)
Controle B	k Temp. na sucç	ão			
Temperatur	a Saída Solução) >	5 ~ 15°C	5 ~ -5°C	-5 ∼ -10°C
Descarrega saída soluç	amento por Bx Te ão	emp.	2,5°C	-8°C	-13°C
Set point a	nti congelamento)	2°C	-8,5°C	-13,5°C
Concentraç	ão Monoetileno	glicol	-	20%	30%

Este tempo vai interferir no funcionamento do Chiller como um todo, ou seja, se um compressor apresentar a sua pressão nos valores indicados acima, todos os compressores serão descarregados e mantidos nesta condição pelo tempo de regulagem da chave RSW7.

Normalmente isso ocorre por falta de gás refrigerante no ciclo ou resfriador parcialmente entupido, ver Capítulo 14 Troubleshooting.



Operação Residual da Bomba

Se a instalação da bomba for feita conforme o esquema elétrico o controlador opera a mesma automaticamente por 10 segundos após a parado do Chiller a fim de proteger os resfriadores contra congelamento da água dentro dos resfriadores.



CUIDADO

Caso o comando da bomba de água gelada seja instalado independente do Chiller, não conforme o esquema elétrico, é importante notar que o seu sistema de controle faça com que a mesma continue ligada por pelo menos 10 seg. após a parada do Chiller para se evitar que haja congelamento da água no interior dos resfriadores.

Controle de capacidade parcial

Se durante a operação do Chiller um ou mais compressores forem colocados em manutenção pela chave DSW3- 1 ~ 4 e forem colocados novamente em operação após a manutenção os compressores serão religados e carregados de maneira a ficarem com cargas similares às daqueles que já tiverem em operação. Portanto, para esta condição podemos ter compressores com diferentes status de carregamento no mesmo instante.

Ex de um Chiller com 3 compressores:

C1 NU (Zona Neutra)

C2 UP (Carregamento)

C3 UP (Carregamento)

Controle Contra Alta Temperatura na Descarga do Compressor


Se a temperatura na descarga do compressor atingir 130°C, e permanecer neste valor por mais de 1 minuto, o compressor é desligado e religado novamente.

Se a temperatura de descarga do compressor atingir 140°C o compressor é desligado e religado novamente. Caso essa condição ocorra por três vezes dentro de 90 minutos o compressor é desligado e é mostrado o alarme C1~C4 > 61~64.

■ Controle de Partida dos Compressores

O código "PU PU" também pode se apresentar nas situações em que se tentar partir o compressor e este estiver com tensão do alimentador do circuito de força < 15% da tensão nominal com carga, caso haja desligamento do Chiller durante o funcionamento à plena carga.

Se o mesmo não se mantiver em operação este código é apresentado por 3 segundos porém a reentrada do compressor é acionada e o tempo de partida ajustado é renovado para aumentar o tempo de acionamento da válvula solenóide SVCB responsável pelo recolhimento do cilindro de controle de capacidade à condição de 15%, assim o compressor retorna a operação automaticamente. O Controle procede como seque:



13. MANUTENÇÃO

O Chiller deve ser inspecionado periodicamente de acordo com os avisos indicados no **Capítulo 8 Partida do Chiller** para assegurar um bom desempenho e a manutenção da confiabilidade do mesmo. Os avisos adicionais a seguir devem receber atenção especial



ADVERTÊNCIA

Se um incêndio acontecer acidentalmente, desligar o disjuntor principal e usar extintor específico para a extinção do tipo de incêndio ocorrido.

Não operar o Chiller próximo a produtos inflamáveis como gases, vernizes, óleo de pintura, etc. a fim de se evitar incêndio ou uma explosão.

Sempre desligar o disjuntor geral quando for efetuar serviços de manutenção no Chiller.

■ Equipamento elétrico

Verificar sempre as tensões de comando e alimentação do circuito de força, amperagens e balanceamento entre as fases. Verificar também se há oxidação nos contatos, contatos soltos, materiais estranhos entre outros que possam prejudicar o funcionamento ou danificar os componentes ou Chiller.

O Chiller possui partes quentes como o lado da descarga dos compressores, tubos de descarga e condensadores, portanto não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.



CUIDADO

Execute manutenção periódica de acordo com as "INSTRUÇÕES" para manter o Chiller em boas condições de operação.

Não utilizar estes Chillers parar resfriar ou aquecer água potável. Obedecer a códigos e regulamentos locais.

Desligar todos os disjuntores principais se houver vazamento de gás refrigerante ou vazamento de água.

13.1. TABELA DE PRAZOS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA

ITEM	SERVIÇOS	Mensal	Trimest.	Semest.	Anual
	Limpeza dos painéis	•			
Chiller	Verificação de danos à pintura	•			
	Verificação de ruídos/vibrações	•			
	Verificar vazamento/reaperto		•		
	Verificar obstrução filtro secundário			•	
Circuito de gás	Verificar válvula de expansão			•	
refrigerante	Verificação do plug fusível		•		
	Verificação do superaquecimento		•		
	Verificação do sub-resfriamento		•		
	Verificar pressão de sucção	•			
	Verificar pressão de descarga	•			
	Verificar aquecedor do óleo do cárter	•			
	Verificar bornes e conexões		•		
Compressor	Verificar horas de operação	•			
	Verificar correntes de operação	•			
	Verificar tensões	•			
	Verificar isolamento elétrico				•
	Verificar temperatura do cárter	•			
	Verificar pressão entrada/saída água	•			
	Verificar temp. entrada/saída água	•			
Resfriador	Atuação da Chave de Fluxo		•		
	Verificar vazamento nas conexões e	_			
	juntas hidráulicas				
	Verificar nível e a coloração do óleo,				
Sistema de	se a coloração estiver escura ou muita escura, há necessidade de				
Lubrificação	troca do óleo mesmo antes do prazo	•			
	de overhaul dos Compressores				
	Verificar contatos dos contatores de				
	força		•		
	Inspeção geral e reaperto		•		
Quadro Elétrico	Verificar ponto de atuação dos				_
Quadro Lietrico	transmissores de pressão				
	Verificar intertravamentos				•
	Verificar operação dos transmissores				•
	de controle				
Rede Hidráulica	Verificar as válvulas/purgadores			•	
de Água do	Limpar os filtros de água	•			
Resfriador	Refazer danos à pintura / isolamento			•	
	Limpar inspecionar bombas de água			•	
	Analisar qualidade da água				•
	Verificar temp. entre entrada e	•			
Condensador	saída de água				
	Verificar diferencial de pressão	•			
	Limpar condensador (internamente)			•	
	lado água				

OBS: O diâmetro interno do condensador HITACHI é 17,64mm da crista da ranhura e 18,44mm da base da ranhura. Para o "varetamento" recomenda-se a utilização de escovas com cerdas de nylon macias devido à existência de ranhuras também na superfície interna dos tubos

13.2. LUBRIFICAÇÃO

■ Compressor

Os compressores saem de fábrica com carga completa de óleo não sendo necessário, portanto, adicionar óleo ao mesmo desde que o ciclo de refrigeração permaneça selado.

Por este óleo ser altamente higroscópico, absorve umidade, sempre que o compressor for aberto devese também efetuar a troca do óleo pois mesmo com a execução de vácuo por um longo período, não é possível a retirada da umidade do mesmo.

Tipo de CPR	Gás Refrigerante	Tipo de Óleo	Carga de Óleo Total (I)
50ASC-Z	R-22		
00, 100 2	R-407C	SW220HT	6
60ASC-Z	R-22	30022011	U
00A3C-Z	R-407C		

O compressor pode trabalhar até 40000 horas, sem a necessidade de manutenção. Este tempo pode ser controlado através de horímetros instalados junto ao painel de controle. Após este período o mesmo deverá ser parado para ser efetuado o overhaul. Consultar a HITACHI para que este serviço possa ser executado.

A coloração do óleo do compressor deverá ser verificada regularmente para o melhor funcionamento do mesmo, se a coloração estiver escura ou muito escura, há necessidade de troca de óleo mesmo antes do prazo para overhaul do compressor. Este serviço deve ser executado por pessoal especializado.

Retirada do óleo


A retirada deve ser feita com a alimentação do comando desligada preferencialmente com o óleo ainda quente para facilitar a sua remoção.

Não há necessidade de inclinação do compressor para retirada total do óleo.

Não utilizar produtos químicos ou panos que soltem fibras para limpeza do carter.

Dentro do cárter há um ímã para retenção de partículas metálicas, portanto antes de recolocar o flange do carter deve-se limpar o ímã e também o filtro de óleo.

Ao recolocar o flange do cárter atentar para sua posição pois, se colocado fora desta, o sistema de lubrificação não irá funcionar e consequentemente o compressor pode ser avariado.



Carga de óleo

- Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.
- Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada na tabela ou igual à retirada do compressor para os casos de manutenção exclusiva neste, com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.
- Recolocar o flange cego no compressor

Notas:


- 1. Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.
- 2. Usar somente o óleo especificado pela HITACHI. O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

Quando for necessária a troca do óleo é aconselhável também a troca do gás refrigerante pois o óleo nele contido pode ter perdido suas propriedades e também pode provocar o escurecimento precoce da nova carga de óleo.

Em nenhum outro ponto do compressor é permitido se fazer a carga de óleo.

Esta é a única manutenção permitida no interior do compressor feita por técnico especializado que não seja da Hitachi ou por ela indicado por escrito.

O descarte do óleo retirado do compressor deve ser executado conforme legislação local.



CUIDADO

O óleo utilizado no Compressor Parafuso Hitachi foi especialmente desenvolvido para ele, não adicione qualquer outro tipo de óleo que não tenha a aprovação Hitachi.


A não observância destes itens coloca em grave risco o funcionamento do Chiller.

REMOÇÃO DO COMPRESSOR

■ Ao Remover o Compressor

Para remover o compressor orientar-se pelos seguintes procedimentos.

- Se o Chiller estiver sendo operado remotamente mudar a chave Local/Remoto no painel de controle para o modo Local.
- 2. Se o Chiller possuir mais de um compressor colocar aqueles que não sofrerão manutenção em manutenção no painel de controle.
- 3. Ligar a bomba de água gelada e o Chiller por 10 minutos e verificar se o óleo está estável.
- 4. Desligar o Chiller e fechar a válvula de esfera na linha de líquido.
- Ligar o Chiller e acompanhar a queda da pressão de sucção no painel de controle. O controle irá desligar o compressor por falha de baixa pressão com 0,05Mpa.
- Esperar que as pressões de sucção e descarga se estabilizem. Se o valor da pressão de sucção atingir 0.05Mpa, repetir a operação 5 por mais 4 ou 5 vezes.
- 7. Colocar o compressor em manutenção no painel de controle e desligar o disjuntor do ciclo correspondente.
- 8. Após este procedimento quase todo o gás refrigerante estará recolhido no condensador.
- Remover os parafusos dos tubos de Sucção e Descarga.
- 10. Remover os cabos elétricos dos compressores.
- 11. Remover as porcas de fixação dos compressores.
- 12. Remover os compressores.



No	Item
1	Compressor Parafuso
2	Tubo de Sucção
3	Flange de Sucção (Compressor/Tubo de Sucção)
4	Flange de Descarga 1 (Compressor/Válvula de Retenção)
5	Válvula de Retenção
6	Flange de Descarga 2 (Válvula de Retenção/Tubo de Descarga)
7	Tubo de Descarga



CUIDADO


Os cabos dos compressores estão corretamente identificados por COR e Anilhas de identificação e amarrados de maneira a serem conectados cada um à sua FASE, portanto não soltar a amarração e sempre que for reconectar verificar se as fases estão corretamente ligadas.

O relê contra inversão de fase atua somente na alimentação externa do Chiller portanto uma inversão acidental nos terminais dos contatores ou na caixa de bornes do compressor pode causar a queima do compressor.

<u>NOTA:</u> A remoção do compressor com ou sem recolhimento do fluído refrigerante (no condensador) deverá ser feita através da retirada dos parafusos "allen" existentes no ítem 4 (flange de descarga) de modo a manter a válvula de retenção anexada à tubulação de descarga. Este procedimento garantirá a estanquidade do circuito mantido sob pressão.

13.3. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

A substituição de peças deve ser feita com consulta a lista de sobressalentes.



Não substitua peças do Chiller por peças que não sejam equivalentes.

13.4. CICLO DE REFRIGERAÇÃO

■ Filtro da Linha de Líquido e Sucção do Compressor

Verificar, sempre que o ciclo de refrigeração for aberto se há partículas no filtro da linha de líquido e de sucção do compressor.

Os Chillers tem como opcional o uso de filtro secador. Toda manutenção que requerer a abertura do ciclo de refrigeração deverá ter seus elementos filtrantes substituídos. Seguir o procedimento abaixo:

Sempre que for necessário realizar reparos em um ciclo de refrigeração (abertura do ciclo) os elementos filtrantes da carcaça do filtro secador do ciclo deverão ser trocados.

Os elementos filtrantes devem ser montados conforme procedimento abaixo obedecendo a sequencia de operações descritas entre os itens 1 a 10 a seguir:


- 1. Certifique-se que o conjunto do filtro esteja completamente sem pressão e retire o bujão;
- 2. Remova o flange do conjunto;
- 3. Solte os parafusos de fixação do conjunto;
- 4. Retire os porta suportes dos elementos filtrantes;
- 5. Limpe toda a parte interna;
- 6. Abra o recipiente lacrado e retire o elemento filtrante;
- 7. Não reponha a gaxeta do flange, a menos que ela esteja defeituosa. Havendo a reposição da gaxeta esta deverá ser lubrificada com uma fina camada de óleo antes do uso;
- 8. O prato com tela é o primeiro a ser montado, a tela deverá estar para dentro do furo do elemento filtrante.

O último a ser montado é o prato com retentor, a posição correta deste deverá ser com a aba para fora afim de centralizar a mola no flange;

IMPORTANTE:

A gaxeta com diâmetro maior deverá ser colocada no lado externo do prato com tela, entre o prato e a carcaça, para evitar que o líquido passe pela carcaça sem passar pelo elemento filtrante.

- 9. Colocar os parafusos de fixação e firmar as partes:
- 10. Recolocar a montagem na carcaça, apertar os parafusos do flange e testar contra vazamento.



OBS.: O filtro secador é um opcional a máquina padrão não sai com filtro secador.

Notas:

- As operações compreendidas entre 6 e 10 deverão ser feitas o mais rápido possível afim de evitar que o elemento filtrante absorva umidade ambiente.
- 2. Na substituição das pedras não descartar este "feltro", pois na compra dos elementos filtrantes somente os feltros que serão montados entre às pedras é que acompanham os refis.

Sempre que o ciclo sofrer manutenções em que o mesmo fique exposto à umidade, ciclo aberto, o óleo do compressor deverá ser trocado pois o mesmo pode absorver umidade perdendo suas características e prejudicando os componentes do compressor.

- Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.
- Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.
- Recolocar o flange cego no compressor

Notas:

- Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.
- 2. Usar somente o óleo especificado pela HITACHI. O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

■ Carga de refrigerante

Sempre que o ciclo sofrer manutenções em que o mesmo fique exposto à umidade, ciclo aberto, o óleo do compressor deverá ser trocado pois o mesmo pode absorver umidade perdendo suas características e prejudicando os componentes do compressor.

Inspecionar a carga de refrigerante do sistema conferindo as pressões de descarga e sucção. Executar um teste de vazamento, sempre que algum componente do ciclo de refrigeração for substituído. Quando a carga de gás refrigerante for exigida, seguir as instruções dadas para três casos (para efetuar corretamente os trabalhos ver Capítulo 13.5 Procedimentos e Serviços):

1. Quando o gás refrigerante vazar completamente.

Antes de carregar o ciclo com o gás refrigerante o mesmo deve ser completamente evacuado e desidratado. Um manifold e uma bomba de vácuo devem ser providenciados para a execução dos trabalhos.

 Abrir completamente a válvula de esfera na linha de líquido.

- Efetuar a carga de óleo
- Conectar as juntas de inspeção na linha de líquido e na sucção do compressor do ciclo a ser recuperado.
- Conectar a bomba de vácuo e executar o vácuo.
- Efetuar a carga de refrigerante no ciclo de refrigeração pelo lado de baixa pressão utilizando uma balança para uma carga correta. A carga de gás para cada Chiller consta na etiqueta de identificação do mesmo.

Caso a temperatura ambiente esteja muito baixa impedindo a transferência do gás refrigerante do cilindro para o ciclo será necessário ligar o Chiller para que a carga de gás refrigerante possa ser completada.

Nota: Para se evitar uma mudança na composição do gás refrigerante R-407C não utilizar os mesmos equipamentos como cilindros de carga de gás, manifold, etc.

2. Quando for necessária carga de gás refrigerante adicional para R-22.

Neste caso deve-se tomar especial cuidado para que o complemento de gás refrigerante não fique muito inferior nem muito superior ao nominal que é indicado na etiqueta de identificação do Chiller.

Conseqüências:

- Carga excessiva: Aumento no consumo elétrico e pressões de trabalho além da redução na vida útil de alguns componentes.
- Carga insuficiente: Perda de rendimento, baixa pressão de sucção (vários desligamento por baixa pressão), perigo de congelamento no resfriador, e falta de lubrificação nos compressores.
- Operar a bomba de água gelada e o Chiller.
- Efetuar a carga de gás refrigerante no ciclo de refrigeração pelo lado de baixa pressão aos poucos.
- Conferir as pressões depois que ciclo de refrigeração se estabilizar.



CUIDADO

Se o Chiller possuir mais de um ciclo de refrigeração colocar todos os que não estiverem sendo verificados em manutenção desligando inclusive o disjuntor de alimentação daqueles ciclos.

3. Quando for necessária carga de gás refrigerante adicional para R-407C.

Notas:

1. Para o gás refrigerante R-407C a carga de refrigerante sempre deve ser executada na fase líquida.

2. Quando necessária a execução da carga de fluído refrigerante nos chillers que dispõe de economizers, se faz oportuno a abertura da válvula solenóide (através de sua energização) instalada no início do ramal do economizer de modo a permitir o procedimento das tubulação do circuito com o fluído refrigerante.

Como este gás é uma composição de 3 gases, quando ocorrer vazamentos no ciclo de refrigeração esta composição pode ser alterada dependendo da proporção em que a mesma for liberada para a atmosfera. Em testes realizados pelos fabricantes desses gases pode ser constatado que há uma redução em até 10% da capacidade para uma recarga de até 50% em peso portanto quando for necessária a adição de fluído refrigerante levar em conta estes valores.

Para carga de gás refrigerante repetir os procedimentos do item 2.

13.5. PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS

■ Teste de vazamento

Para realizar o teste de vazamento podem ser usados vários procedimentos como o uso de detectores, lamparinas ou água e sabão.

Para o gás refrigerante R-22 qualquer destes procedimentos podem detectar facilmente o vazamento porém para o gás refrigerante R-407C alguns processos podem ser demorados ou mesmo não eficazes recomendando-se então para esses casos o uso de equipamento específico.

1. Teste sem gás refrigerante no ciclo

- Pressurizar o ciclo com 1kg de gás refrigerante (somente usar detector ou lamparina).
- Completar a pressurização com nitrogênio seco até atingir 13kgf/cm2.
- Procurar por vazamentos em pontos suspeitos como soldas ou conexões.
- Depois de encontrado e eliminado o vazamento repetir a operação para confirmar a eficácia do trabalho executado.

Notas:

- 1- Caso seja utilizado um detector eletrônico não há necessidade de pressurizar o ciclo com nitrogênio.
- 2- Quando suspeitar que o vazamento é no resfriador:
- Fechar as válvulas de entrada e saída de água
- Drenar a água contida no resfriador
- Efetuar o teste no resfriador

PERIGO

Jamais introduzir oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis no ciclo de refrigeração. Eles são extremamente perigosos e podem causar explosão

2. Teste com gás refrigerante no ciclo

- Nesse caso o uso de equipamentos básicos além da verificação das pressões de trabalho podem identificar se há vazamentos no ciclo de refrigeração
- Se for detectada a presença de vazamentos o gás refrigerante deverá ser recolhido e, se necessário disposto apropriadamente.
- Executar os procedimentos do item 1.

■ Vácuo

Deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da carga de gás refrigerante, sendo para isso necessário uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro, preferencialmente eletrônico.

Bomba de Vácuo

Trata-se de uma rotativa com capacidade de atingir até 500μ. Não adianta utilizar uma bomba de pistão pois sua capacidade de vácuo, cerca de 700μ, não é compatível com o nível de vácuo exigido.

Antes de se iniciar o vácuo a bomba deve ser testada, devendo atingir no mínimo 200µ. Caso contrário, deve-se trocar o óleo da mesma pois este deve estar contaminado. Se o problema persistir deve-se previamente fazer uma manutenção na bomba de vácuo.

Vacuômetro

Instrumento utilizado para leitura do nível de vácuo que estiver sendo executado.

Deve-se dar preferência a vacuômetros eletrônicos por serem mais precisos nas leituras dos baixos níveis de vácuo exigidos.

Método de Vácuo

Existem diversos métodos de execução de vácuo, a seguir um dos procedimentos é recomendado:

- Realizar o 1º vácuo até atingir 500μ no vacuômetro.
- Quebrar o vácuo, introduzindo gás refrigerante, até atingir uma pressão levemente acima de zero.
- 3. Realizar um novo vácuo de 500µ.

13.6 TORQUES DE APERTO


13.6.1. Torque de Aperto para Parafusos Sextavados


	TORQUE (N.m)							
DIMENSÃO	SEM CLAS	SIFICAÇÃO	CLASSI	FICADO				
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo				
M5	4,0	5,5	5,0	7,5				
M6	6,0	9,0	8,4	12,0				
M8	14,0	20,0	18,0	26,0				
M10	29,0	42,0	38,5	55,0				
M12	42,0	60,0	53,5	76,5				
M16	87,5	125,0	116,5	166,5				
M20	186,5	266,5	249,0	356,0				
M24	317,0	453,5	423,5	605,0				
M30	630,0	900,0	840,0	1200,0				
M36	1100,0	1580,0	1470,0	2100,0				

13.6.2. Torque de Aperto em Porcas Curtas

DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO	CHAVE DE BOCA	TORQUE
mm - (pol)	mm	N.m - (kgf.cm)
6,35 (1/4")	16	15 (150)
9,52 (3/8")	21	40 (400)
12,70 (1/2")	24	55 (550)
15,88 (5/8")	27	70 (700)
19,05 (3/4")	34	100 (1000)

13.7. DIAGRAMA DE CICLO DE REFRIGERAÇÃO Modelos 55, 65 (1 ciclo), 110, 120, 130 (2 ciclos), 165, 175, 185, 195 (3 ciclos), 240, 260, (4 ciclos) (SEM ECONOMIZER)





13.8. AJUSTES DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO

				MODELO - RCU_WSZ_B																		
			RCU055	RCU065	RCU072	RCII110	RCU120	RCU130					RCII195	RCI1220	RCII240	RCU260	RCI1275	RCU290				
	Pressão de Alta (Pressostat	to	1100000	1100000	ROOUTE	ROOTIO	1100120							ROOLLO	1100240	ROOLOO	ROOLIO	NOOLOG				
	Eletromecânico)							Rea	rme Autor	nático, un	n para cad	da Compre	essor									
	Desliga	kgf/cm²								-	21											
	Liga	kgf/cm²		17																		
	Pressão de Alta (Sensor)	Kgi/Cili		Descarregamento do Compressor																		
	` '	1		·																		
	Liga	kgf/cm²		21																		
	Pressão de Baixa (Sensor)			Rearme Automático, um para cada Compressor Controle 2,9																		
	Controle ou Desliga	kgf/cm²																				
	Desliga Segurança	kgf/cm ²									2,5											
	Termostato Interno							Rea	rme Autor		n para cad	da Compre	essor									
	Desliga	°C								1	15											
	Liga	°C								ę	93											
	Relé de Sobrecarga							Re	earme Ma	nual, um į	para cada	Compres	sor									
	220V/60Hz	Α	122	150	150	122	122 150	150	150	122	122 150	122 150	150	150	122 150	150	150	150				
essor	380V/60Hz	Α	72	89	89	72	72 89	89	89	72	72 89	72 89	89	89	72 89	89	89	89				
Do Compressor	440V/60Hz	Α	63	77	77	63	63 77	77	77	63	63 77	63 77	77	77	63 77	77	77	77				
<u></u> 6	220V/50Hz	Α	101	125	125	101	101 125	125	125	101	101 125	101 125	125	125	101 125	125	125	125				
	380V/50Hz	Α	60	74	74	60	60	74	74	60	60	60 74	74	74	60	74	74	74				
	Aquecedor de Óleo			Um para cada Compressor																		
	-	W		150																		
	Termostato Descarga								Um	para cad	a Compre	ssor										
	Desliga (Controle)	°C								1	30											
	Desliga (Segurança)	°C								1-	40											
	Liga	°C								1	10											
	Fusíveis									Base ti	po NH1											
	220V/60 e 50Hz	Α	200	250	250	200	200 250	250	250	200	200 250	200 250	250	250	200 250	250	250	250				
	380V/60 e 50Hz	Α	125	160	160	125	125 160	160	160	125	125 160	125 160	160	160	125 160	160	160	160				
	440V/60Hz	Α	100	125	125	100	100 125	125	125	100	100 125	100 125	125	125	100 125	125	125	125				
0										Um para	cada Fase	9										
Comando	Fusível (Alimentação)	Α								1	10											
Do C	Fusível (Sequencia Fase)	Α								1	10											
	Plug Fusível								L	lm para c	ada Circui	to										
	Temperatura Fusão	°C								70	~77											
응	Proteção Anti-Congelament Desliga	to °C							L		ada Circui 2	to										
o Ci				2																		
Do Ciclo		°C									6				6 Fechamento Automático (SE ACIONADA DEVE SER SUBSTITUÍDA)							
Do Ci	Liga	.0					Fecha	imento Ai	ıtomático			FVF SER	SUBSTI	ΤΙΙΊΠΔ)								
Do Cie		_					Fecha	ımento Au	ıtomático	(SE ACIO		EVE SER	SUBSTI	TUÍDA)								





ADVERTÊNCIA


Não altere os ajuste dos dispositivos de segurança no campo, a menos que os mesmos estejam com os valores diferentes dos discriminados na tabela acima.

13.9. LIMITES DE OPERAÇÃO

Após pelo menos 20 minutos de operação verificar se o Chiller está trabalhando dentro dos limites de operação mostrados nos gráficos a seguir.









CUIDADO

Manutenção Periódica

É necessária uma manutenção periódica de acordo com as **instruções deste manual** para que o Chiller funcione em boas condições de operação.

Fogo

Se ocorrer incêndio desligar totalmente a rede elétrica e usar extintores sempre observando a finalidade do mesmo, o uso incorreto ou uso de extintores inadequados podem não obter eficácia na extinção do incêndio ou provocar sua propagação.

Gases Inflamáveis

Não operar o Chiller perto de gases inflamáveis como laca, pintura, óleo, etc. A fim de se evitar incêndio ou explosão.

Ativação de Dispositivo de Segurança

No caso ser ativados qualquer dos dispositivos de segurança e o Chiller for parado, remova a causa da obstrução e reinicie a operação do Chiller. Os dispositivos de proteção são utilizados para proteger o Chiller de uma operação anormal.

Então, se um dos dispositivos de segurança é ativado, remova a causa usando como referência a lista de "Troubleshooting" no Capítulo 14 deste manual

Portas do Quadro Elétrico

Não operar o Chiller com as portas do quadro elétrico abertas, elas são a única proteção contra choque elétrico. Para executar serviços de manutenção sempre desligar o disjuntor geral.

Partes Quentes

O Chiller possui partes quentes como o lado da descarga dos compressores, tubos de descarga e condensadores, portanto não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.

Finalidade

Não utilizar estes Chillers parar resfriar ou aquecer água potável. Obedeça a códigos e regulamentos locais.

Falha

Desligar todos os disjuntores principais se houver vazamento de refrigerante ou vazamento de água.

Fusível

Utilizar fusíveis e disjuntores de proteção adequados. Não usar arames de aço ou arames de cobre em vez de fusíveis. Se for utilizado, acidentes sérios como incêndio podem acontecer.

Dispositivos de Segurança

Não provocar curto circuito nos dispositivos de segurança, eles são a garantia de proteção do Chiller em situações anormais.

 Ajustes dos dispositivos de segurança
 Não alterar os ajustes dos dispositivos de segurança, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller. Não tocar nos componentes elétricos durante o funcionamento do Chiller.

Não fazer acionamento mecânico nas bobinas dos contatores, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller ou provocar curto circuito no mesmo ou na instalação.

13.10. REGISTRO DE TESTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MODELO: RCU	MFG.N°	
COMPRESSOR	MFG.N°	
NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	DATA	
	DATA:	
Há fluxo de água adequado para o resfriador?		
A tubulação de água foi checada contra vazamento?		
O equipamento foi operado por pelo menos 20 minuto	os?	
Checar temperatura ambiente:		
°C		
Checar temperatura da água gelada:		
Entrada °C Saída	°C	
Checar vazão de água		
m ³ /h		
Checar temperatura da linha de sucção e superaqueo Temperatura da linha de sucção °C		C °C
Superaquecimento deg	deg de	g deg
Checar pressão Pressão de descarga Mpa	Mpa Mp	a Mpa
Pressão de sucção Mpa	Mpa Mp	
Checar corrente de operação	[mpu	<u>a</u> [
A	A	A A
Checar voltagem para o sistema R-S, S-T, T-R=	V	\overline{V}
,		_
O equipamento foi checado contra vazamento de refri	gerante?	
O equipamento está limpo dentro e fora?		
Todos os painéis do gabinete estão livres de batidas?		

13.11. REGISTROS DIÁRIOS

Modelo:					
Data:					
Clima:					
Tempo de Operação: Iní	cio		Para	ada ()
	Tempo de amostra				
	Número do Compres	sor			
Temperatura Ambiente/	T do ar	<u>o</u> C			
Entrada Água Condensação	T da água	ºC			
-	Pressão	MPa			
	Alta				
Compressor	Pressão	MPa			
•	Baixa				
	Voltagem	V			
	Corrente				
Temperatura de	Entrada	С			
resfriamento da água	Saída	A C C			
Corrente de operação da					
1 3	9	Α			
NOTAS:					

13.12. PARADAS POR LONGOS PERÍODOS

Quando o Chiller for parado por longos períodos deve-se fazer a limpeza dos painéis, condensadores, etc. Deve —se também recolher o gás refrigerante dentro dos condensadores e fechar as válvulas de esfera na linha de líquido. O Chiller deve ser coberto a fim de se evitar que os condensadores sejam sujos.

Em caso de regiões muito frias é aconselhável que a água do sistema seja drenada ou se acrescente uma solução anti-congelante.

13.13. RETORNO DE OPERAÇÃO DEPOIS DE PARADAS LONGAS

Depois de paradas longas o procedimento para colocar o Chiller novamente em operação é conforme segue:

- 1. Inspecionar e limpar completamente o Chiller.
- 2. Limpar as tubulações de água e o filtro "Y". Inspecionar a bomba e os acessórios da tubulação de água.
- 3. Reapertar todas as conexões da instalação elétrica e painéis.



CUIDADO

É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores.

14. TROUBLESHOOTING

- A tabela a seguir visa facilitar a detecção e solução de possíveis problemas que possam ocorrer.
- As falhas são identificadas no painel de controle através de códigos que podem ser verificados na etiqueta de controle e operação fixada no Chiller ou no Capítulo 10.1. deste manual



CUIDADO

Para todos os casos antes que o compressor ou Chiller atingido pela falha seja colocado novamente em operação é necessário antes ser analisada a causa da ocorrência da falha para que não haja repetição da mesma.

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva
	Interlock da bomba d'água está aberto	Verificar contator da bomba
		Houve desarme por sobrecarga? resetar
	Acionada alguma proteção elétrica	Analisar as causas e resetar com chave
		DSW3 1 a 4 (ver as causas seguintes)
	Fusível do trifásico queimado ou com mau	Trocar o fusível danificado
	contato (Display da IHM apaga contínuo	
	quando o fusível está queimado ou	
Compressor não	apaga em intervalos quando é mau	
funciona	contato)	
	Conexão das fases na régua de força	Inverter 2 das 3 fases R,S e T na régua de
	incorreta	força do Chiller
	Conectores dos trafos de comando soltos	Verificar e recolocar os conectores
	Trafo de comando com defeito ou	Trocar o componente
	queimado	
	Bobina do contator de força ou auxiliar	Trocar o componente
	queimada (nesse caso somente os	
	ventiladores entram em operação)	Varificar on a Chiller acté anaronda dontre
	Pressão de descarga excessiva	Verificar se o Chiller está operando dentro dos limites de operação.
Compressor parado		Condensador sujo ou com obstrução,
por alta pressão		limpar
por ana procedo	Pressostato de alta desregulado ou com	Reajustar ou substituir, se necessário.
	defeito	
	Pressões de descarga e sucção	Verificar se o Chiller está operando dentro
	excessivas	dos limites de operação.
	Tensão de alimentação fora dos limites	Verificar Tensões de alimentação.
Compressor parado	falta de fase ou desbalanceadas	
por sobrecorrente	Terminais soltos	Verificar fixação dos terminais dos
		contatores réguas de força e disjuntores.
	Motor do compressor queimado	Reparar ou substituir, se necessário
	Relê de sobrecarga atuado	Resetar o relê de sobrecarga
Compressor não	Fusível do trifásico queimado ou com mau	Trocar fusível danificado
aparece no display	contato	
como habilitado	Cabos RST na pica do CPR soltos	Verificar os cabos e reconectar
	Chave DSW3 1 ~ 4 acionada por	Verificar se há manutenção no CPR
	operados	desligado
	Chave DSW3 1 ~ 4 em posição intermediária	Verificar e corrigir posicionamento da chave
	Intermedialia	Glave

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva			
	Temperatura de saída de água muito baixa	Verificar ajuste na placa de controle			
Compressor parado por	Termistor com defeito	Verificar se a mau funcionamento e substituir, se necessário			
termostato anticongelamento	Baixa vazão de água	Verificar rotação da bomba d'água			
	Ar na tubulação de água	Purgar o ar da tubulação de água			
	Tensão de alimentação for dos limites, falta de fase ou desbalanceadas	Verificar Tensões de alimentação.			
Compressor parado por termostato interno ou de descarga	Superaquecimento excessivo	Verificar se há vazamentos. Válvula solenóide by pass travada aberta, destravar com leves batidas e substituir, se necessário.			
-	Componente com defeito	Verificar a atuação e substituir, se necessário.			
	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos limites de operação.			
	Ajuste do termostato	Reajustar o termostato			
Capacidade insuficiente	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos limites de operação.			
	Válvulas solenóides do compressor com defeito	Verificar atuação das válvulas de carregamento e descarregamento e substituir, se necessário.			
	Peças internas desgastadas	Para o compressor para manutenção			
Compressor com ruído	Retorno de líquido para o compressor	Verificar o superaquecimento do compressor e funcionamento da válvula de expansão.			
Ruídos incomuns	Parafusos soltos	Reaperto geral			
Decearragements note	Ajuste da temperatura de saída da água	Verificar valor ajustado e corrigir			
Descarregamento pelo controle de capacidade não	Termistor de saída com defeito	Testar e substituir, se necessário			
funciona	Válvulas solenóides do compressor com defeito	Verificar atuação das válvulas de descarregamento e substituir, se necessário.			
	Filtro da linha de líquido entupido	Limpar o filtro			
	Condensador sujo ou com obstrução	Condensador sujo ou com obstrução, limpar			
Alta pressão de descarga	Válvula de retenção travada ou esfera	Verificar as válvulas, no caso da válvula de			
p	parcialmente fechada	retenção dar leves batidas para destravar			
	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos limites de operação.			
	Carga de gás refrigerante insuficiente	Adicionar gás refrigerante			
Baixa pressão de descarga	Vazamento de gás refrigerante	Recuperar ou substituir o componente avariado			
	Pressão de sucção muito baixa	Verificar se o Chiller está operando dentro dos limites de operação.			
Alta pressão de sucção	Alta temperatura da água na entrada do resfriador	Verificar a isolação das tubulações de água Verificar as especificações das instalações			
•	Alteração no ajuste da válvula de expansão	Consultar a fábrica para efetuar o ajuste padrão			
Baixa pressão de sucção	Baixa temperatura da água na entrada do resfriador	Verificar as especificações das instalações			
	Alteração no ajuste da válvula de expansão	Consultar a fábrica para efetuar o ajuste padrão			
	Carga de gás refrigerante insuficiente	Adicionar gás refrigerante			
	Excesso de óleo dentro do resfriador	Purgar o óleo			
	Alta incrustação ou partículas no resfriador	Efetuar a limpeza do resfriador			
Sem leitura nos sensores de pressão e temperatura e sem sinal de alarme	Conectores dos trafos de comando soltos Trafo de comando com defeito ou queimado	Verificar e recolocar os conectores Trocar o componente			

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva
Todos os ciclos não	CPU nova e não configurada	Programar CPU (Assistência Técnica)
funcionam	Interligações externas não executadas	Verificar esquema elétrico e rever interligações
Tarreteria.	Falta alimentação de força e ou comando	Verificar causas e estabelecer alimentação
	Conectores dos trafo de comando solto	Verificar e recolocar os conectores
	Trafo de comando com defeito ou queimado	Trocar o componente
Válvulas de	Bobina da válvula queimada	Trocar componente
carregamento não	Terminal do sensor de corrente solto	Recolocar (não há alarme para este caso)
funcionam	Sensor com defeito	Trocar componente (não há alarme para este
Tarioloriam	Consor com deletto	caso)
	Pressão de Sucção atingiu o valor mínimo	Ver capítulo 11 Controles internos. Pode haver
	Trobbab de Gabção alingia e valor minimo	falta de gás refrigerante.
Pressões e temperaturas	Trafo de comando com baixa isolação ou	Trocar o componente
altas com o ciclo parado	queimado	Trocal o componente
Alarme 51 ~ 56 ao ligar o	CPU ou Placa do CPR com defeito	Verificar causas e substituir componente
Chiller / CPR (*Ver nota2)	Falha não identificada em um dos ciclos	Religar o Chiller e monitorar no display
Chiller desliga e display	Falta de tensão por mais de 3 segundos	Verificar suprimento de energia e regularizar
mostra C1 ~ C6 88	IHM ou contator auxiliar de partida c/ defeito	Verificar atuação e substituir componentes
Variações constantes	Falta de aterramento	Verificar aterramento do Chiller
nos sinais analógicos de	I alla de alerramento	Dever ser menor que 5 ohms
Pressão e temperatura		Dever ser menor que 5 orims
Variação na operação	Chiller instalado próvimo a garadarea do foras	Ver item 6.1 Instalações elétricas, uso de
sem causa local aparente	Chiller instalado próximo a geradores de força	geradores
Alarmes que não	Canastaras soltas nos places ou ligação	Verificar causas e corrigir, se neces sário. Os
·	Conectores soltos nas placas ou ligação	
constam na lista	especial efetuada no campo	alarmes que não constam na lista também não
	PCBc > PCN211 ~ PCN213	estão nos esquemas elétricos dos Chillers.
Compressor pão corrego	PCBd > PCN205 e PCN206	Limporo do todos os transdoros, os bá suisiro
Compressor não carrega	Um dos ciclos com entupimento no trocador de	Limpeza de todos os trocadores, se há sujeira
mesmo com temperatura	placas. Ex:	em um, os outros também podem apresentar
de saída de água alta	- Ciclo 1 entupido > delta T alto e saída já perto	problemas.
(Ver também item	do set point: os outros param de carregar e	Dependendo do grau de entupimento podem
Válvulas de	ficam em zona neutra, somente se a PS atingir	ser feitos 2 tipos de intervenção:
carregamento)	o valor de descarregamento Se a temp. de saída continuar abaixando o	a) Retrolavagem
	Chiller inteiro é desligado e indica Thermo Of	b) Limpeza química (Alfa Laval)
	DSW4- 6 na posição OFF (um sensor de saída	DSW4-6 na posição ON (um sensor para cada
Chiller and utilize	geral)	Trocador de placas)
Chiller que utiliza	Operação simultânea ou combinada entre o	Se ligar por "Remoto", controlar e desligar por
Termostato Externo,	controle liga/desliga por Remoto ou por THEX.	remoto, se ligar por "Termostato externo",
THEX, não liga	Na IHM aparece C1 ~ C6 of porém os CPRs	controlar e desligar por termostato externo.
	não ligam.	Em alguns casos é necessário retirar a
Madula O para Chiller	Free de ligge de pe etent un	alimentação do comando para o reset. Verificar ligações e efetuar a correção
Modulo 2 para Chiller	Erro de ligação no start up	
dividido não funciona	CPU módulo 2 com defeito	Trocar o componente
Alarmes ñ identificados:	lumper CPLL colte	Verificar capacter BCNC
Alarme AP AP	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN9
Alarme 6C 6C	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN11
Alarme 14 14	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN12
Alarme 13 13	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN13
Chiller não parte e cicla	- Partida com compressor carregado	O compressor será religado após 3 minutos.
o display	- Alta corrente na partida	Verificar condições da instalação (disjuntor,
PuPu>C1~C4 OFF	- Baixa potência do transformador de	cabos, etc).
	alimentação	Verificar condições da instalação (aumentar
	- Baixa tensão no circuito de força de partida	"taps" do transformador).
	(-15% nominal)	Verificar fontes de alimentação e corrigir tensão
	- Baixa tensão do comando na partida	mínima.
	(-15% nominal)	Corrigir tensão do comando.
	<u> </u>	Se a origem for a mesma do circuito de força,
		deve-se buscar outra origem e isolar o circuito
		de comando do circuito de força.
		and the same and t

NOTAS:

Rearme do Compressor após falha

1- Quando um compressor entrar em falha, e somente depois de detectada a causa desta, comutar a chave DSW3-1 a 4 correspondentes para OFF e em seguida para ON novamente. O compressor entrará em operação respeitando o intervalo de tempo de partida.

Caso ocorra uma falha que impossibilite o rearme do compressor de imediato é aconselhável a colocação do mesmo em manutenção a fim de se evitar que o alarme do mesmo fique no Display da IHM. Caso isso ocorra a monitoração de outros ciclos ficará inibida.

2- Todo alarme não identificado ocorrido no Chiller será apresentado como 51 ~ 54, dependendo do ciclo em alarme. O processador é programado para monitorar e controlar algumas falhas antes que elas se efetivem e, quando o alarme ocorre de outra forma e o processador não o identifica o alarme mostrado no display é o citado anteriormente.

15.1. LISTA DE VARIÁVEIS

DADOS PRINCIPAIS PROTOCOLO: MODBUS - RTU
HARDWARE: RS485
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 38400 bps
DATA BITS: 8
STOP BITS: 1

NDEREÇO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	E VARIÁ FATOR		UNIDADE
400038		Tag do Controlador	FATOR	FAIAA	UNIDADE
400053	Leitura	Versão	x 0.01		
			•	-1	Desabilitado
				0	Desligado
				2	Descarregamento Estabilização
				3	Carregamento Lento
400055	Leitura	Status do Chiller		4	Carregamento Rápido
				5	Inicializando
				6	Termoacumulação
				7	Desabilitado para Termoacumulação
				8	Habilitado para Modo Normal
				9	Termoacumulação + Descarregament Desabilitado
400059	Leitura/escrita	Habilitação		1	Habilitado
400064	Leitura	Temperatura TSR	x 0.1		°C
400067	Leitura/escrita		x 0.1		°C
400071	Leitura	Status Sensor TSR	•	0	Normal
				11	Falha
400088	Leitura	Temperatura TER	x 0.1		°C
400091	Leitura/escrita	Offset Temp TER	x 0.1	•	°C
400095	Leitura	Status Sensor TER		0	Normal
	-	Set Point	1	11	Falha
400112	Leitura	Temperatura Remoto	x 0.1	5~15	°C
400445		Set Point			20
400115	Leitura/escrita	Temperatura Remoto Offset	x 0.1		°C
400440	Loitura	Set Point Temperatura		0	Normal
400119	Leitura	Remoto Status		11	Falha
400185	Leitura	Set Point Demanda	x 0.1		kW/h
700100		Remoto	A U. I		
400188	Leitura/escrita	Set Point Demanda	x 0.1		kW/h
	Zontarar Goonta	Remoto Offset	X 0		
400192	Leitura	Set Point Demanda		0	Normal
400206		Status	y 0 1	11	Falha kW/h
400206	Leitura	Consumo Total	x 0.1	0	Desligado
400208	Leitura	Compressor 01 Status			Ligado
				0	Desligado
400209	Leitura	Compressor 02 Status		-1 (FFFF Hex)	
400040	1 - 14	0		0	Desligado
400210	Leitura	Compressor 03 Status		-1 (FFFF Hex)	
400211	Leitura	Compressor 04 Status		0	Desligado
700211	Leitara	Compressor of Claras		-1 (FFFF Hex)	
400212	Leitura	Compressor 05 Status		0	Desligado
				-1 (FFFF Hex)	
400213	Leitura	Compressor 06 Status		0 -1 (FFFF Hex)	Desligado Ligado
				0	Desligado
400215	Leitura	Saída Digital 01 Status		-1 (FFFF Hex)	
100010		0 (1 8: 11 100 0) (0	Desligado
400216	Leitura	Saída Digital 02 Status		-1 (FFFF Hex)	
400217	Leitura	Salda Digital 02 Status		0	Desligado
400217	Leitura	Saída Digital 03 Status		-1 (FFFF Hex)	Ligado
400218	Leitura	Saída Digital 04 Status			Desligado
100210	Leitara		1	-1 (FFFF Hex)	Ligado
400221	Leitura/escrita	Horímetro CP 01	x 0.1	XXXX000,0~	Horas
	-	Parte Baixa Horímetro CP 01	1	XXXX999,9	
400222	Leitura/escrita	Parte Alta		0000XXX,X~ 9999XXX,X	Horas
		Horímetro CP 02	1	XXXX000,0~	
400232	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400000	1 -34 /	Horímetro CP 02	-1	0000XXX,X~	11
400233	Leitura/escrita	Parte Alta		9999XXX,X	Horas
400242	Laitura/agarita	Horímetro CP 03	v 0 1	XXXX000,0~	Lleree
400243	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400244	Leitura/escrita	Horímetro CP 03		0000XXX,X~	Horas
		Parte Alta	_	9999XXX,X	-
400254	Leitura/escrita	Horímetro CP 04	x 0.1	XXXX000,0~	Horas
	1	Parte Baixa	1	XXXX999,9	
400255	Leitura/escrita	Horímetro CP 04		0000XXX,X~	Horas
	 	Parte Alta Horímetro CP 05	1	9999XXX,X XXXX000,0~	
400265	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
		Horímetro CP 05	1	0000XXX,X~	
400266	Leitura/escrita	Parte Alta		9999XXX,X	Horas
400070	Laitur-/- '	Horímetro CP 06		XXXX000,0~	Heree
400276	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400277	Loituro/coorit-	Horímetro CP 06	•	0000XXX,X~	Large
400277	Leitura/escrita	Parte Alta		9999XXX,X	Horas
400287	Leitura/escrita	Set Point de	x 0.1		°C
700201	Lonula/CSCIIId	Temperatura	A U. I		
·	Leitura/escrita	Set Point de	x 0.1		kW/h

400204	l situra/ssarita	Set Point de	w 0 1		IdM/h
400291	Leitura/escrita	Demanda	x 0.1	0	kW/h Temp + Demanda
400296	Leitura	Modo de Controle		1 2	Temperatura
400302	Leitura	Pressão de Alta	x 0.01		Demanda kgf/cm2
400305	Leitura/escrita	Ciclo 01 Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
		Ciclo 01 Offset Pressão de Alta Ciclo 01	X 0.01	0	Normal
400309	Leitura	Status Sensor Pressão de Baixa		11	Falha
400326	Leitura	Ciclo 01 Pressão de Baixa	x 0.01		kgf/cm2
400329	Leitura/escrita	Ciclo 01 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400333	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 01 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400350	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 02	x 0.01		kgf/cm2
400353	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 02 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400357	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 02 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400374	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 02	x 0.01		kgf/cm2
400377	Leitura/escrita	Pressão de Baixa	x 0.01		kgf/cm2
400381	Leitura	Ciclo 02 Offset Pressão de Baixa Ciclo 02		0	Normal
		Status Sensor Pressão de Alta	v 0 01	11	Falha Isatiom 2
400398	Leitura	Ciclo 03 Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
400401	Leitura/escrita	Ciclo 03 Offset Pressão de Alta Ciclo 03	x 0.01	0	kgf/cm2 Normal
400405	Leitura	Status Sensor		11	Falha
400422	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 03	x 0.01		kgf/cm2
400425	Leitura/escrita	Pressão de Baixa Ciclo 03 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400429	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 03 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400446	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 04	x 0.01		kgf/cm2
400449	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 04 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400453	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 04		0	Normal
400470	Leitura	Status Sensor Pressão de Baixa	x 0.01	11	Falha kgf/cm2
400473	Leitura/escrita	Ciclo 04 Pressão de Baixa	x 0.01		kgf/cm2
400477	Leitura	Ciclo 04 Offset Pressão de Baixa Ciclo 04		0	Normal
400494	Leitura	Status Sensor Pressão de Alta	x 0.01	11	Falha kgf/cm2
400497	Leitura/escrita	Ciclo 05 Pressão de Alta	x 0.01		
		Ciclo 05 Offset Pressão de Alta Ciclo 05	X 0.01	0	kgf/cm2 Normal
400501	Leitura	Status Sensor Pressão de Baixa		11	Falha
400518	Leitura	Ciclo 05	x 0.01		kgf/cm2
400521	Leitura/escrita	Pressão de Baixa Ciclo 05 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400525	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 05 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400542	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 06	x 0.01		kgf/cm2
400545	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 06 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400549	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 06 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400566	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 06	x 0.01		kgf/cm2
400569	Leitura/escrita	Pressão de Baixa	x 0.01		kgf/cm2
400573	Leitura	Ciclo 06 Offset Pressão de Baixa Ciclo 06		0	Normal
400588	Leitura	Status Sensor Alarme Geral		11 0	Falha Normal
400606		Set Point Ativo		11 0	Alarme Externo
		Tempo de Ciclo		11	Interno
400607	Leitura/escrita	para Descarregamento Pulso para		0	S
400608 400612	Leitura/escrita	Descarregamento		0	s %
400612	Leitura Leitura/escrita	Percentual do Consumo Total Máximo Consumo	x 0.1		kW
400674	Leitura/escrita	Tipo de Controle		0 1	Normal Com Termoacumulação
400675	Leitura/escrita	Comando para Termoacumulação		0 1	Normal Liga Termoacumulação

15.2. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-22

							TABELA D								
						MANO	MÉTRICA x TE	MPERAT	URA DO F	₹-22					
	Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura
Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Mpa	Kgf/cm2	psi	°C	Mpa	Kgf/cm2	psi	°C
0,29	3,0	42,6	-6,9	0,90	9,2	130,6	23,5	1,51	15,4	218,7	42.1	2,12	21,6	306,7	55,9
0,30	3,1	44,0	-6,2	0,91	9,3	132,1	23,9	1,52	15,5	220,1	42.3	2,13	21,7	308,1	56,1
0,31	3,2	45,4	-5,4	0,92	9,4	133,5	24,2	1,53	15,6	221,5	42.6	2,14	21,8	309,6	56,3
0,32	3,3	46,9 48,3	-4,8 -4,1	0,93 0,94	9,5 9,6	134,9 136,3	24,6 25,0	1,54	15,7	222,9 224,4	42.8 43.0	2,15 2,16	21,9 22,0	311,0 312,4	56,5 56,7
0,33	3,4	46,3	-4,1	0,94	9,6	137.7	25,0	1,55 1.56	15,8 15.9	225.8	43,0	2,16	22,0	313.8	56.9
0,34	3,6	51,1	-3,4	0,95	9,8	137,7	25,6	1,57	16,0	227,2	43.5	2,17	22,1	315,8	57,1
0,36	3,7	52.5	-2.1	0,97	9.9	140.6	26,0	1,58	16,1	228.6	43.8	2.19	22.3	316,7	57.3
0,37	3,8	54.0	-1.5	0.98	10,0	142.0	26,3	1,59	16,2	230,0	44.0	2.20	22.4	318.1	57,5
0,38	3,9	55,4	-0,9	0,99	10,1	143,4	26,6	1,60	16,3	231,5	44.2	2,21	22,5	319,5	57,7
0,39	4,0	56,8	-0,2	1,00	10,2	144,8	27,0	1,61	16,4	232,9	44.5	2,22	22,6	320,9	57,9
0,40	4,1	58,2	0,3	1,01	10,3	146,3	27,4	1,62	16,5	234,3	44.7	2,23	22,7	322,3	58,0
0,41	4,2	59,6	0,9	1,02	10,4	147,7	27,4	1,63	16,6	235,7	45,0	2,24	22,8	323,8	58,2
0,42	4,3	61,1	1,5	1,03	10,5	149,1	28,0	1,64	16,7	237,1	45,2	2,25	22,9	325,2	58,4
0,43	4,4	62,5	2,1	1,04	10,6	150,5	28,3	1,65	16,8	238,6	45,5	2,26	23,0	326,6	58,6
0,44	4,5	63,9	2,6	1,05	10,7	151,9	28,6	1,66	16,9	240,0 241.4	45,7	2,27	23,1	328,0 329.4	58,8
0,45 0.46	4,6	65,3	3,2 3,8	1,06	10,8 10.9	153,4 154,8	29,0 29,3	1,67 1,68	17,0 17,1	241,4	45,9 46,2	2,28	23,2	329,4	59,0 59,2
0,46	4,7	66,7 68.2	3,8 4.3	1,07	10,9	154,8 156.2	29,3	1,68	17,1	242,8	46,2 46,4	2,28	23,3	330,9	59,2 59,4
0,48	4,8	69,6	4,9	1,08	11,0	157,6	29,9	1,70	17,2	244,2	46,6	2,29	23,5	333,7	59,6
0,40	5,0	71.0	5,4	1.10	11.2	159.0	30.2	1,71	17,3	247.1	46.9	2,31	23,6	335,1	59.8
0,50	5,1	72,4	5,9	1,11	11,3	160,5	30,6	1,72	17,5	248,5	47,1	2,32	23,7	336,5	59,9
0,51	5,2	73,8	6,5	1,12	11,4	161,9	30,9	1,73	17,6	249,9	47,4	2,33	23,8	338,0	60,1
0,52	5,3	75,3	7,0	1,13	11,5	163,3	31,2	1,74	17,7	251,3	47,6	2,34	23,9	339,4	60,3
0,53	5,4	76,7	7,4	1,14	11,6	164,7	31,5	1,75	17,8	252,8	47,8	2,35	24,0	340,8	60,5
0,54	5,5	78,1	8,0	1,15	11,7	166,1	31,8	1,76	17,9	254,2	48,0	2,36	24,1	342,2	60,7
0,55	5,6	79,5	8,5	1,16	11,8	167,6	32,1	1,77	18,0	255,6	48,2	2,37	24,2	343,6	60,9
0,56	5,7	80,9	9,1	1,17	11,9	169,0	32,4	1,77	18,1	257,0	48,5	2,38	24,3	345,1	61,1
0,57	5,8	82,4	9,4	1,18	12,0	170,4	32,7	1,78	18,2	258,4	48,7	2,39	24,4	346,5	61,2
0,58 0,59	5,9 6,0	83,8 85.2	9,9 10.4	1,19 1,20	12,1 12,2	171,8 173,2	33,0 33,3	1,79 1,80	18,3 18,4	259,9 261.3	48,9 49.1	2,40 2.41	24,5 24.6	347,9 349,3	61,4 61.6
0,60	6,1	86.6	10,4	1,21	12,2	174.7	33,6	1,81	18,5	262,7	49,1	2,41	24,0	350,7	61,8
0,61	6,2	88,0	11,4	1,22	12,3	176,1	33,9	1,82	18,6	264,1	49,6	2,42	24,8	352,2	62,0
0.62	6,3	89.5	11.8	1.23	12.5	177.5	34.2	1.83	18.7	265.5	49.8	2.44	24.9	353.6	62.2
0,63	6,4	90.9	12,2	1,24	12,6	178,9	34,5	1,84	18,8	267,0	50,0	2,45	25,0	355,0	62,3
0,64	6,5	92,3	12,7	1,25	12,7	180,3	34,7	1,85	18,9	268,4	50,2	2,46	25,1	356,4	62,5
0,65	6,6	93,7	13,2	1,26	12,8	181,8	35,0	1,86	19,0	269,8	50,5	2,47	25,2	357,8	62,7
0,66	6,7	95,1	13,6	1,27	12,9	183,2	35,3	1,87	19,1	271,2	50,7	2,48	25,3	359,3	62,9
0,67	6,8	96,6	14,1	1,27	13,0	184,6	35,6	1,88	19,2	272,6	50,9	2,49	25,4	360,7	63,0
0,68	6,9	98,0	14,5	1,28	13,1	186,0	35,9	1,89	19,3	274,1	51,1	2,50	25,5	362,1	63,2
0,69	7,0	99,4	15,0	1,29	13,2	187,4	36,2	1,90	19,4	275,5	51,4	2,51	25,6	363,5	63,4
0,70	7,1	100,8	15,4	1,30	13,3	188,9	36,5	1,91	19,5	276,9	51,6	2,52	25,7	364,9	63,6
0,71 0.72	7,2 7.3	102,2 103.7	15,8 16.2	1,31	13,4	190,3 191.7	36,7 37.0	1,92 1,93	19,6 19.7	278,3 279.7	52,0 52,2	2,53 2.54	25,8 25.9	366,4 367.8	63,8 63,9
0,72	7,3	103,7	16,2	1,32	13,5 13.6	191,7	37,0	1,93	19,7	279,7	52,2 52,4	2,54	26,0	367,8	64,1
0,73	7,4	105,1	17.0	1,33	13,7	193,1	37,3	1,94	19,8	282.6	52,4	2,55	26,0	370.6	64,1
0.75	7,6	107.9	17,0	1,35	13,8	196.0	37.8	1,96	20.0	284.0	52.6	2,50	26.2	370,0	64.4
0,75	7.7	109.3	17.8	1,36	13,9	197.4	38,1	1.97	20,0	285,4	52,8	2,58	26.3	373,5	64.6
0,76	7,8	110,8	18,2	1,37	14,0	198,8	38,4	1,98	20,2	286,8	53,0	2,59	26,4	374,9	64,8
0,77	7,9	112,2	18,6	1,38	14,1	200,2	38,6	1,99	20,3	288,3	53,2	2,60	26,5	376,3	65,0
0,78	8,0	113,6	19,0	1,39	14,2	201,6	38,9	2,00	20,4	289,7	53,4	2,61	26,6	377,7	65,1
0,79	8,1	115,0	19,4	1,40	14,3	203,1	39,2	2,01	20,5	291,1	53,7	2,62	26,7	379,1	65,3
0,80	8,2	116,4	19,8	1,41	14,4	204,5	39,4	2,02	20,6	292,5	53,9	2,63	26,8	380,6	65,5
0,81	8,3	117,9	20,2	1,42	14,5	205,9	39.7	2,03	20,7	293,9	54,1	2,64	26,9	382,0	65,6
0,82	8,4	119,3	20,6	1,43	14,6	207,3	40.0	2,04	20,8	295,4	54,3	2,65	27,0	383,4	65,8
0,83	8,5	120,7	21,0	1,44	14,7	208,7	40.2	2,05	20,9	296,8	54,5	2,66	27,1	384,8	66,0
0,84	8,6	122,1	21,4	1,45	14,8	210,2	40.5	2,06	21,0	298,2	54,7	2,67	27,2	386,2	66,2
0,85	8,7	123,5	21,7	1,46	14,9	211,6	40.7	2,07	21,1	299,6	54,9	2,68	27,3 27,4	387,7	66,3
0,86 0,87	8,8 8,9	125,0 126,4	22,1 22,5	1,47	15,0 15,1	213,0 214,4	41 41.3	2,08	21,2 21,3	301,0 302,5	55,1 55,3	2,69 2,70	27,4	389,1 390,5	66,5 66,7
0,87	9.0	120,4	22,8	1,48	15,1	215,8	41.5	2,09	21,3	302,5	55,6	2,70	27,6	390,5	66,8
0,89	9,0	127,8	23,2	1,49	15,2	217,3	41.8	2,10	21,4	305,3	55,7	2,71	27,7	393,3	67,0
0,00	J U, I	120,2	20,2	1,50	1 10,0	211,0	71.0	۷,۱۱	21,0	000,0	55,1	2,12	1 41,1	000,0	1 01,0


15.3. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-407C (CONDENSAÇÃO)

						<u> </u>	TABELA DI								
	5					ETRICA	x TEMPERATU	RA DO R-		NDENSA					T
Man	Pressão		Temperatura	Man	Pressão	:	Temperatura	Maa	Pressão		*C	Man	Pressão		Temperatura
Mpa 0,10	Kgf/cm2 1,0	psi 14,2	°C	Mpa 0,88	Kgf/cm2 9,0	psi 127,8	°C 18,5	Mpa 1,67	Kgf/cm2 17,0	psi 241,4	40,9	Mpa 2,45	Kgf/cm2 25,0	psi 355,0	°C 56,8
0,11	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	18,8	1,68	17,1	242,8	41,1	2,46	25,1	356,4	57,0
0,12	1,2	17,0		0,90	9,2	130,6	19,2	1,69	17,2	244,2	41,4	2,47	25,2	357,8	57,2
0,13	1,3	18,5		0,91	9,3	132,1	19,5	1,70	17,3	245,7	41,6	2,48	25,3	359,3	57,3
0,14	1,4	19,9		0,92	9,4	133,5	19,9	1,71	17,4	247,1	41,8	2,49	25,4	360,7	57,5
0,15	1,5	21,3	-23,1	0,93	9,5	134,9	20,3	1,72	17,5	248,5	42,1	2,50	25,5	362,1	57,7
0,16 0,17	1,6 1,7	22,7 24,1	-22,1 -21,1	0,94 0,95	9,6 9,7	136,3 137,7	20,6 20,9	1,73 1,74	17,6 17,7	249,9 251,3	42,2 42,5	2,51 2,52	25,6 25,7	363,5 364,9	57,9 58,1
0,17	1,7	25,6	-21,1	0,95	9,8	137,7	21,3	1,74	17,7	252,8	42,7	2,52	25,8	366,4	58,2
0,19	1,9	27,0	-19,2	0,97	9,9	140,6	21,6	1,76	17,9	254,2	42,9	2,54	25,9	367,8	58,4
0,20	2,0	28,4	-18,4	0,98	10,0	142,0	21,9	1,77	18,0	255,6	43,1	2,55	26,0	369,2	58,6
0,21	2,1	29,8	-17,5	0,99	10,1	143,4	22,2	1,77	18,1	257,0	43,4	2,56	26,1	370,6	58,8
0,22	2,2	31,2	-16,6	1,00	10,2	144,8	22,5	1,78	18,2	258,4	43,6	2,57	26,2	372,0	58,9
0,23 0,24	2,3 2,4	32,7 34,1	-15,9 -15,1	1,01 1,02	10,3 10,4	146,3 147,7	22,8 23,2	1,79 1,80	18,3 18,4	259,9 261,3	43,9 44,1	2,58 2,59	26,3 26,4	373,5 374,9	59,1 58,3
0,24	2,4	35,5	14,3	1,02	10,4	149,1	23,5	1,81	18,5	262,7	44,1	2,60	26,5	374,9	59,5
0,25	2,6	36,9	-13,5	1,04	10,5	150,5	23,9	1,82	18,6	264,1	44,5	2,61	26,6	377,7	59,6
0,26	2,7	38,3	-12,8	1,05	10,7	151,9	24,2	1,83	18,7	265,5	44,7	2,62	26,7	379,1	59,8
0,27	2,8	39,8	-12,0	1,06	10,8	153,4	24,5	1,84	18,8	267,0	44,9	2,63	26,8	380,6	59,9
0,28	2,9	41,2	-11,2	1,07	10,9	154,8	24,8	1,85	18,9	268,4	45,1	2,64	26,9	382,0	60,1
0,29	3,0	42,6	-10,5	1,08	11,0	156,2	25,1	1,86	19,0	269,8	45,3	2,65	27,0	383,4	60,3
0,30	3,1	44,0	-9,8	1,09	11,1	157,6	25,3	1,87	19,1	271,2	45,5	2,66	27,1	384,8	60,4
0,31	3,2	45,4	-9,1	1,10	11,2	159,0	25,6	1,88	19,2	272,6	45,7	2,67	27,2	386,2	60,6
0,32	3,3 3,4	46,9 48,3	-8,5 -7,8	1,11 1,12	11,3 11,4	160,5 161,9	25,9 26,3	1,89 1,90	19,3 19,4	274,1 275,5	45,9 46,1	2,68 2,69	27,3 27,4	387,7 389,1	60,8 61,0
0,34	3,5	49,7	-7,0	1,13	11,4	163,3	26,6	1,90	19,4	276,9	46,4	2,70	27,5	390,5	61,1
0,35	3,6	51,1	-6,5	1,14	11,6	164,7	26,9	1,92	19,6	278,3	46,6	2,71	27,6	391,9	61,3
0,36	3,7	52,5	-5,9	1,15	11,7	166,1	27,2	1,93	19,7	279,7	46,8	2,72	27,7	393,3	61,5
0,37	3,8	54,0	-5,3	1,16	11,8	167,6	27,5	1,94	19,8	281,2	47,0	2,73	27,8	394,8	61,6
0,38	3,9	55,4	-4,7	1,17	11,9	169,0	27,8	1,95	19,9	282,6	47,2	2,74	27,9	396,2	61,8
0,39	4,0	56,8	-4,1	1,18	12,0	170,4	28,1	1,96	20,0	284,0	47,4	2,75	28,0	397,6	61,8
0,40	4,1 4,2	58,2 59,6	-3,5 -2,9	1,19 1,20	12,1 12,2	171,8 173,2	28,4 28,7	1,97 1,98	20,1 20,2	285,4 286,8	47,6 47,8	2,76 2,77	28,1 28,2	399,0 400,4	62,1 62,2
0,41	4,3	61,1	-2,3	1,21	12,3	174,7	29,0	1,99	20,2	288,3	48,0	2,78	28,3	401,9	62,4
0,43	4,4	62,5	-1,8	1,22	12,4	176,1	29,2	2,00	20,4	289,7	48,2	2,79	28,4	403,3	62,5
0,44	4,5	63,9	-1,2	1,23	12,5	177,5	29,5	2,01	20,5	291,1	48,4	2,79	28,5	404,7	62,7
0,45	4,6	65,3	-0,6	1,24	12,6	178,9	29,8	2,02	20,6	292,5	48,6	2,80	28,6	406,1	62,9
0,46	4,7	66,7	-0,1	1,25	12,7	180,3	30,1	2,03	20,7	293,9	48,8	2,81	28,7	407,5	63,0
0,47	4,8	68,2	0,4	1,26	12,8	181,8	30,3	2,04	20,8	295,4	49,0	2,82	28,8	409,0	63,2
0,48	4,9 5,0	69,6 71,0	1,0 1,5	1,27 1,27	12,9 13,0	183,2 184,6	30,6 30,9	2,05 2,06	20,9 21,0	296,8 298,2	49,2 49,4	2,83 2,84	28,9 29,0	410,4 411,8	63,3 63,5
0,49	5,0	71,0	2,0	1,28	13,1	186,0	31,2	2,00	21,0	299,6	49,4	2,85	29,0	413,2	63,6
0,51	5,2	73,8	2,5	1,29	13,1	187,4	31,4	2,08	21,1	301,0	49,8	2,86	29,2	414,6	63,8
0,52	5,3	75,3	3,0	1,30	13,3	188,9	31,7	2,09	21,3	302,5	50,0	2,87	29,3	416,1	64,0
0,53	5,4	76,7	3,6	1,31	13,4	190,3	32,0	2,10	21,4	303,9	50,2	2,88	29,4	417,5	64,1
0,54	5,5	78,1	4,1	1,32	13,5	191,7	32,3	2,11	21,5	305,3	50,4	2,89	29,5	418,9	64,3
0,55	5,6	79,5	4,6	1,33	13,6	193,1	32,5	2,12	21,6	306,7	50,6	2,90	29,6	420,3	64,4
0,56 0,57	5,7 5,8	80,9 82,4	5,0 5,5	1,34 1,35	13,7 13,8	194,5 196,0	32,8 33,1	2,13 2,14	21,7 21,8	308,1 309,6	50,7 50,9	2,91 2,92	29,7 29,8	421,7 423,2	64,6 64,7
0,57	5,8	83,8	6,0	1,36	13,0	197,4	33,3	2,14	21,0	311,0	51,1	2,92	29,0	424,6	64,9
0,58	6,0	85,2	6,5	1,30	14,0	198,8	33,6	2,15	22,0	312,4	51,3	2,93	30,0	424,0	65,1
0,60	6,1	86,6	6,9	1,38	14,1	200,2	33,8	2,17	22,1	313,8	51,5	2,95	30,1	427,4	65,2
0,61	6,2	88,0	7,4	1,39	14,2	201,6	34,1	2,18	22,2	315,2	51,7	2,96	30,2	428,8	65,4
0,62	6,3	89,5	7,8	1,40	14,3	203,1	34,4	2,19	22,3	316,7	51,9	2,97	30,3	430,3	65,5
0,63	6,4	90,9	8,2	1,41	14,4	204,5	34,6	2,20	22,4	318,1	52,1	2,98	30,4	431,7	65,7
0,64	6,5 6,6	92,3 93,7	8,6 9,1	1,42	14,5 14,6	205,9 207,3	34,9 35,1	2,21 2,22	22,5 22,6	319,5 320,9	52,3 52,5	2,99 3,00	30,5 30,6	433,1 434,5	65,8 66,0
0,66	6,7	95,7	9,1	1,43	14,6	207,3	35,4	2,22	22,6	320,9	52,5	3,00	30,6	434,5	66,2
0,667	6,8	96,6	10,5	1,44	14,7	210,2	35,6	2,23	22,7	323,8	52,7	3,02	30,8	437,4	66,3
0,68	6,9	98,0	10,4	1,46	14,9	211,6	35,9	2,25	22,9	325,2	53,1	3,03	30,9	438,8	66,5
0,69	7,0	99,4	10,8	1,47	15,0	213,0	36,1	2,26	23,0	326,6	53,3	3,04	31,0	440,2	66,6
0,70	7,1	100,8	11,2	1,48	15,1	214,4	36,4	2,27	23,1	328,0	53,5	3,05	31,1	441,6	66,8
0,71	7,2	102,2	11,6	1,49	15,2	215,8	36,7	2,28	23,2	329,4	53,6	3,06	31,2	443,0	66,9
0,72	7,3	103,7	12,0	1,50	15,3	217,3	36,9	2,28	23,3	330,9	53,8	3,07	31,3	444,5	67,0
0,73	7,4	105,1	12,4 12,8	1,51	15,4	218,7 220,1	37,1 37,4	2,29	23,4	332,3	54,0 54,2	3,08	31,4 31,5	445,9	67,2
0,74	7,5 7,6	106,5 107,9	12,8	1,52 1,53	15,5 15,6	220,1	37,4	2,30 2,31	23,5 23,6	333,7 335,1	54,2 54,3	3,09	31,5	447,3 448,7	67,3 67,5
0,76	7,7	107,3	13,6	1,54	15,7	222,9	37,8	2,32	23,7	336,5	54,5	3,11	31,7	450,1	67,6
0,76	7,8	110,8	14,0	1,55	15,8	224,4	38,1	2,33	23,8	338,0	54,7	3,12	31,8	451,6	67,8
0,77	7,9	112,2	14,4	1,56	15,9	225,8	38,3	2,34	23,9	339,4	54,9	3,13	31,9	453,0	68,0
0,78	8,0	113,6	14,8	1,57	16,0	227,2	38,5	2,35	24,0	340,8	55,1	3,14	32,0	454,4	68,1
0,79	8,1	115,0	15,2	1,58	16,1	228,6	38,8	2,36	24,1	342,2	55,2	3,15	32,1	455,8	68,3
0,80	8,2	116,4	15,6	1,59	16,2	230,0	39,0	2,37	24,2	343,6	55,4	3,16	32,2	457,2	68,4
0,81	8,3 8,4	117,9	15,9	1,60 1,61	16,3	231,5 232,9	39,3 39,5	2,38	24,3 24,4	345,1	55,6 55,8	3,17	32,3 32,4	458,7	68,5 68,7
0,82	8,4	119,3 120,7	16,3 16,7	1,61	16,4 16,5	232,9	39,5	2,39 2,40	24,4	346,5 347,9	55,8	3,18 3,19	32,4	460,1 461,5	68,8
0,83	8,6	120,7	17,0	1,62	16,6	235,7	40,0	2,40	24,5	347,9	56,1	3,19	32,5	462,9	68,9
0,85	8,7	123,5	17,4	1,64	16,7	237,1	40,2	2,42	24,7	350,7	56,3	0,20	, 02,0	.02,0	, 00,0
0,86	8,8	125,0	17,8	1,65	16,8	238,6	40,4	2,43	24,8	352,2	56,5				
		126,4	18,1	1,66	16,9	240,0	40,7	2,44	24,9	353,6	56,6				

15.4. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-407C (EVAPORAÇÃO)

							TABELA D				_				
						IÉTRICA	x TEMPERATU	JRA DO R		/APORA	, -,				_
Mpa	Pressão		Temperatura °C	Mpa	Pressão Kgf/cm 2		Temperatura °C	Man	Pressão Kgf/cm2	:	Temperatura °C	Mpa	Pressão Kgf/cm2	psi	Temperatura °C
0,10	1,0	psi 14,2	C	0,88	9,0	psi 127,8	24,3	Mpa 1,67	17,0	psi 241,4	45,9	2,45	25,0	355,0	60,9
0,11	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	24,6	1,68	17,1	242,8	46,1	2,46	25,1	356,4	61,1
0,12	1,2	17,0		0,90	9,2	130,6	25,0	1,69	17,2	244,2	46,3	2,47	25,2	357,8	61,2
0,13	1,3	18,5		0,91	9,3	132,1	25,3	1,70	17,3	245,7	46,5	2,48	25,3	359,3	61,4
0,14	1,4	19,9	40.0	0,92	9,4 9,5	133,5	25,6	1,71	17,4	247,1	46,7	2,49	25,4 25,5	360,7	61,5 61,7
0,15 0,16	1,5 1,6	21,3 22,7	-16,3 -15,3	0,93	9,5	134,9 136,3	26,0 26,3	1,72 1,73	17,5 17,6	248,5 249,9	46,9 47,2	2,50 2,51	25,5	362,1 363,5	61,7
0,10	1,7	24,1	-14,4	0,95	9,7	137,7	26,6	1,74	17,7	251,3	47,4	2,52	25,7	364,9	62,1
0,18	1,8	25,6	-13,5	0,96	9,8	139,2	27,0	1,75	17,8	252,8	47,6	2,53	25,8	366,4	62,2
0,19	1,9	27,0	-14,0	0,97	9,9	140,6	27,3	1,76	17,9	254,2	47,8	2,54	25,9	367,8	62,4
0,20	2,0	28,4	-11,7	0,98	10,0	142,0	27,6	1,77	18,0	255,6	48,0	2,55	26,0	369,2	62,6
0,21 0,22	2,1 2,2	29,8 31,2	-10,9 -10,1	0,99 1,00	10,1 10,2	143,4 144,8	27,9 28,2	1,77 1,78	18,1 18,2	257,0 258,4	48,2 48,4	2,56 2,57	26,1 26,2	370,6 372,0	62,7 62,9
0,22	2,2	32,7	-9,3	1,00	10,2	144,8	28,5	1,78	18,3	259,9	48,6	2,58	26,3	373,5	63,1
0,24	2,4	34,1	-8,5	1,02	10,4	147,7	28,8	1,80	18,4	261,3	48,8	2,59	26,4	374,9	63,2
0,25	2,5	35,5	-7,7	1,03	10,5	149,1	29,1	1,81	18,5	262,7	49,0	2,60	26,5	376,3	63,4
0,25	2,6	36,9	-6,9	1,04	10,6	150,5	29,5	1,82	18,6	264,1	49,2	2,61	26,6	377,7	63,5
0,26	2,7	38,3	-6,2	1,05	10,7	151,9	29,8	1,83	18,7	265,5	49,4	2,62	26,7	379,1	63,7
0,27	2,8	39,8 41,2	-5,4 -4,7	1,06 1,07	10,8 10,9	153,4 154,8	30,1 30,4	1,84 1,85	18,8 18,9	267,0 268,4	49,7 49,9	2,63 2,64	26,8 26,9	380,6 382,0	63,9 64,0
0,29	3,0	42,6	-4,0	1,08	11,0	156,2	30,7	1,86	19,0	269,8	50,1	2,65	27,0	383,4	64,2
0,30	3,1	44,0	-3,3	1,09	11,1	157,6	30,9	1,87	19,1	271,2	50,3	2,66	27,1	384,8	64,3
0,31	3,2	45,4	-2,7	1,10	11,2	159,0	31,2	1,88	19,2	272,6	50,4	2,67	27,2	386,2	64,4
0,32	3,3	46,9	-2,0	1,11	11,3	160,5	31,5	1,89	19,3	274,1	50,6	2,68	27,3	387,7	64,6
0,33	3,4 3,5	48,3 49,7	-1,4 -0,7	1,12 1,13	11,4 11,5	161,9 163,3	31,8 32,1	1,90 1,91	19,4 19,5	275,5 276,9	50,8 51,0	2,69 2,70	27,4 27,5	389,1 390,5	64,7 64,8
0,34	3,6	51,1	-0,1	1,13	11,6	164,7	32,1	1,91	19,6	278,3	51,0	2,70	27,6	391,9	65,0
0,36	3,7	52,5	0,6	1,15	11,7	166,1	32,7	1,93	19,7	279,7	51,4	2,72	27,7	393,3	65,1
0,37	3,8	54,0	1,1	1,16	11,8	167,6	33,0	1,94	19,8	281,2	51,6	2,73	27,8	394,8	65,3
0,38	3,9	55,4	1,7	1,17	11,9	169,0	33,3	1,95	19,9	282,6	51,8	2,74	27,9	396,2	65,5
0,39	4,0	56,8	2,3	1,18	12,0	170,4	33,6	1,96	20,0	284,0	52,0	2,75	28,0	397,6	65,6
0,40	4,1 4,2	58,2 59,6	2,9 3,5	1,19 1,20	12,1 12,2	171,8 173,2	33,8 34,1	1,97 1,98	20,1	285,4 286,8	52,2 52,4	2,76 2,77	28,1 28,2	399,0 400,4	65,8 65,9
0,41	4,3	61,1	4,0	1,21	12,3	174,7	34,4	1,99	20,2	288,3	52,6	2,77	28,3	401,9	66,1
0,43	4,4	62,5	4,6	1,22	12,4	176,1	34,6	2,00	20,4	289,7	52,8	2,79	28,4	403,3	66,3
0,44	4,5	63,9	5,1	1,23	12,5	177,5	34,9	2,01	20,5	291,1	53,0	2,79	28,5	404,7	66,4
0,45	4,6	65,3	5.7-	1,24	12,6	178,9	35,2	2,02	20,6	292,5	53,1	2,80	28,6	406,1	66,6
0,46	4,7	66,7	6,2	1,25	12,7	180,3	35,5	2,03	20,7	293,9	53,3	2,81	28,7	407,5	66,7
0,47	4,8 4,9	68,2 69,6	6,7 7,3	1,26 1,27	12,8 12,9	181,8 183,2	35,7 36,0	2,04 2,05	20,8 20,9	295,4 296,8	53,5 53,7	2,82 2,83	28,8 28,9	409,0 410,4	66,8 67,0
0,49	5,0	71,0	7,8	1,27	13,0	184,6	36,2	2,06	21,0	298,2	53,9	2,84	29,0	411,8	67,1
0,50	5,1	72,4	8,3	1,28	13,1	186,0	36,5	2,07	21,1	299,6	54,1	2,85	29,1	413,2	67,2
0,51	5,2	73,8	8,8	1,29	13,2	187,4	36,7	2,08	21,2	301,0	54,3	2,86	29,2	414,6	67,4
0,52	5,3	75,3	9,2	1,30	13,3	188,9	37,0	2,09	21,3	302,5	54,5	2,87	29,3	416,1	67,6
0,53	5,4 5,5	76,7 78,1	9,7 10,2	1,31	13,4 13,5	190,3 191,7	37,3 37,5	2,10	21,4 21,5	303,9 305,3	54,7 54,8	2,88	29,4 29,5	417,5 418,9	67,7 67,9
0,55	5,6	79,5	10,2	1,33	13,6	193,1	37,8	2,12	21,6	306,7	55,0	2,90	29,6	420,3	68,0
0,56	5,7	80,9	11,1	1,34	13,7	194,5	38,0	2,13	21,7	308,1	55,2	2,91	29,7	421,7	68,2
0,57	5,8	82,4	11,6	1,35	13,8	196,0	38,3	2,14	21,8	309,6	55,4	2,92	29,8	423,2	68,3
0,58	5,9	83,8	12,1	1,36	13,9	197,4	38,5	2,15	21,9	311,0	55,5	2,93	29,9	424,6	68,4
0,59	6,0	85,2	12,6	1,37	14,0	198,8	38,8	2,16	22,0	312,4	55,7	2,94	30,0	426,0	68,6
0,60	6,1 6,2	86,6 88,0	13,0 13,5	1,38 1,39	14,1 14,2	200,2 201,6	39,0 39,3	2,17 2,18	22,1 22,2	313,8 315,2	55,9 56,1	2,95 2,96	30,1 30,2	427,4 428,8	68,7 68,9
0,62	6,3	89,5	13,9	1,40	14,3	203,1	39,6	2,19	22,3	316,7	56,3	2,97	30,3	430,3	69,0
0,63	6,4	90,9	14,3	1,41	14,4	204,5	39,8	2,20	22,4	318,1	56,4	2,98	30,4	431,7	69,1
0,64	6,5	92,3	14,7	1,42	14,5	205,9	40,1	2,21	22,5	319,5	56,6	2,99	30,5	433,1	69,3
0,65	6,6	93,7	15,2	1,43	14,6	207,3	40,3	2,22	22,6	320,9	56,8	3,00	30,6	434,5	69,4
0,66 0,67	6,7 6,8	95,1 96,6	15,6 16,0	1,44 1,45	14,7 14,8	208,7 210,2	40,6 40,8	2,23 2,24	22,7 22,8	322,3 323,8	57,0 57,1	3,01 3,02	30,7 30,8	435,9 437,4	69,5 69,7
0,67	6,9	98,0	16,4	1,45	14,8	211,6	41,1	2,24	22,0	325,2	57,1	3,02	30,8	438,8	69,8
0,69	7,0	99,4	16,8	1,47	15,0	213,0	41,3	2,26	23,0	326,6	57,5	3,04	31,0	440,2	69,9
0,70	7,1	100,8	17,2	1,48	15,1	214,4	41,5	2,27	23,1	328,0	57,7	3,05	31,1	441,6	70,1
0,71	7,2	102,2	17,6	1,49	15,2	215,8	41,8	2,28	23,2	329,4	57,8	3,06	31,2	443,0	70,2
0,72	7,3 7,4	103,7 105,1	18,0 18,4	1,50 1,51	15,3 15,4	217,3 218,7	42,0 42,2	2,28	23,3	330,9 332,3	58,0 58,2	3,07	31,3 31,4	444,5 445,9	70,4 70,5
0,73	7,4	105,1	18,4	1,51	15,4	218,7	42,2 42,5	2,29	23,4 23,5	332,3	58,2 58,4	3,08	31,4	445,9	70,5
0,75	7,6	107,9	19,2	1,53	15,6	221,5	42,7	2,31	23,6	335,1	58,5	3,10	31,6	448,7	70,8
0,76	7,7	109,3	19,6	1,54	15,7	222,9	42,9	2,32	23,7	336,5	58,7	3,11	31,7	450,1	70,9
0,76	7,8	110,8	20,0	1,55	15,8	224,4	43,2	2,33	23,8	338,0	58,9	3,12	31,8	451,6	71,0
0,77	7,9	112,2	20,3	1,56	15,9	225,8	43,4	2,34	23,9	339,4	59,1	3,13	31,9	453,0	71,2
0,78	8,0	113,6	20,7	1,57	16,0	227,2	43,6	2,35	24,0	340,8	59,3	3,14	32,0	454,4	71,3
0,79	8,1 8,2	115,0 116,4	21,1 21,4	1,58 1,59	16,1 16,2	228,6 230,0	43,8 44,0	2,36 2,37	24,1	342,2 343,6	59,4 59,6	3,15 3,16	32,1 32,2	455,8 457,2	71,5 71,6
0,81	8,3	117,9	21,8	1,60	16,3	231,5	44,3	2,38	24,2	345,1	59,8	3,17	32,3	457,2	71,7
0,82	8,4	119,3	22,1	1,61	16,4	232,9	44,5	2,39	24,4	346,5	60,0	3,18	32,4	460,1	71,9
0,83	8,5	120,7	22,5	1,62	16,5	234,3	44,7	2,40	24,5	347,9	60,1	3,19	32,5	461,5	72,0
0,84	8,6	122,1	22,9	1,63	16,6	235,7	45,0	2,41	24,6	349,3	60,3	3,20	32,6	462,9	72,1
0,85	8,7	123,5 125,0	23,2 23,6	1,64	16,7	237,1	45,2	2,42	24,7	350,7	60,4				
0,86	8,8 8,9	125,0	23,6	1,65 1,66	16,8 16,9	238,6 240,0	45,4 45,7	2,43 2,44	24,8 24,9	352,2 353,6	60,6 60,8				
5,01	5,5	0,-	20,0	1,00	.0,0	0,0	.5,1		,-	. 550,0	55,0				

15.5. TABELA DE DENSIDADE DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE MONOETILENO GLICOL (% EM PESO)



15.6. TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Mindrage Poor Procession kigform³ Quilos por certimetro quadrado 0.989087 Mega Pascal MPa kigform³ Quilos por certimetro quadrado 14.223 Libras por polegada quadrada MPa kigform³ Quilos por certimetro quadrado 10 Meros coluna d'âgua ma kigform³ Quilos por certimetro quadrado 10.9897 Bar bar MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada pa MPa Mega Pascal 102 Meros coluna d'âgua mca MPa Mega Pascal 10 Bar bar MPa Mega Pascal 10 Bar bar MPa Libras por polegada quadrada 2.307 Pés coluna d'âgua mca psi Libras por polegada quadrada 2.307 Pés coluna d'âgua fl H _Q O psi Libras por polegada quadrada 2.307 Pés coluna d'âgua fl H _Q O psi Libras por polegada quadrada 2.08984 Bar bar psi <th< th=""><th>LINIDADE</th><th>MULTIPLIQUE</th><th>DOD</th><th>DADA ORTER</th><th>HAUDADE</th></th<>	LINIDADE	MULTIPLIQUE	DOD	DADA ORTER	HAUDADE	
kgffcm* Quibos por centimetro quadrado 14,223 Libras por polegada quadrada pai kgfcm* Quibos por centimetro quadrado 10 Métros coluna d'água mca kgfcm* Quibos por centimetro quadrado 32,809 Pés coluna d'água ft.H ₂ O Mgfcm* Quibos por centimetro quadrado 0,9807 Bar bar MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada pai MPa Mega Pascal 33.46 Pés coluna d'água mca MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,7331 Métros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 0,7331 Métros coluna d'água ft.H ₂ O gai Libras por polegada quadrada 0,08948 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,08948 Bar bar mea Métros coluna d'água 3,345 Pés coluna d'água ft.H ₂ O mea Bar Bar 33,450 Pés	UNIDADE	MULTIPLIQUE	POR PRESSÃO	PARA OBTER	UNIDADE	
kgffcm* Quibos por centimetro quadrado 14,223 Libras por polegada quadrada pai kgfcm* Quibos por centimetro quadrado 10 Métros coluna d'água mca kgfcm* Quibos por centimetro quadrado 32,809 Pés coluna d'água ft.H ₂ O Mgfcm* Quibos por centimetro quadrado 0,9807 Bar bar MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada pai MPa Mega Pascal 33.46 Pés coluna d'água mca MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,7331 Métros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 0,7331 Métros coluna d'água ft.H ₂ O gai Libras por polegada quadrada 0,08948 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,08948 Bar bar mea Métros coluna d'água 3,345 Pés coluna d'água ft.H ₂ O mea Bar Bar 33,450 Pés	kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado		Mega Pascal	MPa	
kgfcm² Quilos por centimetro quadrado 10 Metros coluna d'água mca kgfcm² Quilos por centimetro quadrado 32,899 Pès coluna d'água ft H _O Mpar Quilos por centimetro quadrado 0,9807 Bar bar MPa Mega Pascal 140 Libras per polegada quadrada mca MPa Mega Pascal 1334,6 Pés coluna d'água ft H _O MPa Mega Pascal 10 Bar bar MPa Mega Pascal 10 Bar bar MPa Libras por polegada quadrada 0.231 Metros coluna d'água ft H _O mca Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft H _O mca Metros coluna d'água 3.3456 Pés coluna d'água ft H _O mca Metros coluna d'água 3.3456 Pés coluna d'água ft H _O mc Metros coluna d'água 3.3456 Pés coluna d'água ft H _O mc Metros colucios d'agua 3.3456 Pés coluna d'agua ft H _O			14,223	-	psi	
kgflorn¹ Quilos por certimetro quadrado 32,809 Pes coluna d'água ft ⊬o MPa Oulos por certimetro quadrado 0,8807 Bar bar MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada pea MPa Mega Pascal 102 Metros coluna d'água ft H₂O MPa Mega Pascal 10 Bar bar MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,7031 Metros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 2,307 Pés coluna d'água ft H₂O mca Metros coluna d'água 0,88948 Bar bar mca Metros coluna d'água 0,98064 Bar bar psi Ju Micros 0,9677 mfor Tor m'or Torr 0,98077 mfor Tor m'or Torr 0,9677 mfor Tor m'b Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segu	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
kgfrom* Oulios por centimetro quadrado 0,9807 Bar bar MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada psi MPa Mega Pascal 102 Metros coluna d'água mca MPa Mega Pascal 10 Bar bar pai Libras por polegada quadrada 0.7031 Metros coluna d'água mca pai Libras por polegada quadrada 0.7031 Metros coluna d'água ft H ₂ O pai Libras por polegada quadrada 0.08848 Bar bar mca Metros coluna d'água 0.08848 Bar bar ma Metros coluna d'água 0.08964 Bar bar ma Metros coluna d'água 0.9877 mTorr Tor mor Metros coluna d'água 0.9877 mTorr Tor mor Metros coluna d'água 0.9877 mTorr Tor mor Metros coluna d'água 0.158 Pés coluna d'água ft H ₂ O mor Metros coluna d'agua <td>_</td> <td></td> <td>32,809</td> <td>-</td> <td></td>	_		32,809	-		
MPa Mega Pascal 145 Libras por polegada quadrada psi MPa Mega Pascal 102 Metros coluna d'água mca MPa Mega Pascal 334.6 Pés coluna d'água ft.H _O MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0.7031 Metros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 2.307 Pés coluna d'água ft.H _O O psi Libras por polegada quadrada 0.068948 Bar bar mca Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft.H _O O mca Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft.H _O O mca Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft.H _O O mr Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft.H _O O mr Metros coluna d'água 3.281 Pés coluna d'água ft.H _O O mr Metros coluicos por minuto 3.281 Metros coluna d'água ft.H _O O		<u> </u>				
MPa Mega Pascal 102 Metros coluna d'água mca MPa Mega Pascal 334,6 Pes coluna d'água ft H₂O MPa Mega Pascal 10 Bar bar psl Libras por polegada quadrada 0,7031 Metros coluna d'água mca psl Libras por polegada quadrada 2,307 Pés coluna d'água ft H₂O psl Libras por polegada quadrada 0,088848 Bar bar mca Metros coluna d'água 0,089064 Bar bar mca Metros coluna d'água 0,09807 mortor tr. mortor Torr 0,09677 mortor Torr Tor mortor Torr 0,09677 mortor Torr Tor 10,199 Polegadas merción lith mortor Torr 0,09677 mortor Torr Tor Tor mortor Torr 0,09677 mortor Torr Tor Tor mortor Torr 0,22778 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
MPa Mega Pascal 334.6 Pés coluna d'água ft ½ Obra MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,7031 Metros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 0,068948 Bar bar ma Metros coluna d'água 0,08804 Bar bar ma Metros coluna d'água 0,1679 mortor torr m'In Microns 0,9877 m'Torr Torr m'Torr 0,0199 Polegadas mercúno lintg m'Nh Metros cúbicos por hora 0,2738 Litros por segundo lis m'Nh Metros cúbicos por hora 264.2 Galdes por hora gph m'Nh Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por					·	
MPa Mega Pascal 10 Bar bar psi Libras por polegada quadrada 0,7031 Metros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 2,307 Pés coluna d'água ft.H₂O psi Libras por polegada quadrada 0,068948 Bar bar mca Metros coluna d'água 0,089064 Bar bar mea Metros coluna d'água 0,98977 mTorr Torr pi Microns 0,9677 mTorr Torr mTorr Torr 0,0199 Polegadas mercúrio inHg Macros m³/h Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segundo Is m³/h Metros cúbicos por hora 2,242 Galdes por minuto gph m³/h Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto dm m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gph b/s Litros por segundo 15,85 Galdes por hora <				-		
psi Libras por polegada quadrada 0.7031 Metros coluna d'água mca psi Libras por polegada quadrada 2.307 Pés coluna d'água ft H₂O psi Libras por polegada quadrada 0.068948 Bar bar mca Metros coluna d'água 0.068064 Bar bar Bar Bar 33.456 Pés coluna d'água ft H₂O m'a Métros coluna d'água 0.09807 m'orr ft H₂O m'orr Torr 0.0997 m'orr ft H₂O m'orr Torr 0.0199 Polegadas mercúrio in H₂O m'h Metros cúbicos por hora 0.2778 Litros por segundo l/s m'h Metros cúbicos por hora 2.2778 Litros por segundo l/s l/s Litros por segundo 15.85 Galões por hora gph m'h Metros cúbicos por minuto 35.315 Pés cúbicos por minuto gm l/s Litros por segundo 15.85 Galões por hora gph kW		-			_	
psi Libras por polegada quadrada 2,307 Pés coluna d'água ft H₂O psi Libras por polegada quadrada 0,068648 Bar bar mca Metros coluna d'água 3,281 Pés coluna d'água ft H₂O mca Metros coluna d'água 0,98904 Bar bar Bar Bar 33,456 Pés coluna d'água ft H₂O µ Microns 0,9877 mTorr Tor morr Torr 0,0199 Polegadas mercúrio inHg VAZÃO m³/h Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segundo I/s m³/h Metros cúbicos por hora 264,2 Galões por minuto gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gfm l/s Litros por segundo 15,85 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gfm l/s Litros por segundo 15,85 Galões por hora						
psi Libras por polegada quadrada 0,068948 Bar bar mca Metros coluna d'água 3,281 Pés coluna d'água ft H₂O mca Metros coluna d'água 0,098064 Bar bar Bar Bar 33,456 Pes coluna d'água ft H₂O μ Microns 0,9677 mTorr Tor Torr 0,0199 Polegadas mercúrio inHg Marion Metros cúbicos por hora 4,403 Galões por minuto gpm m³/m Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por minuto gpm Jurios por segundo 15,85 Galões por minuto gpm W Potência Jurios por segundo 15,85 Galões por minuto gpm W				-		
mca Metros coluna d'água 3,281 Pés coluna d'água ft H₂O mca Metros coluna d'água 0,098084 Bar bar Bar Bar 33,456 Pés coluna d'água ft H₂O μ Microns 0,9677 mTorr Torr TOTR 0,0199 Polegadas mercúrio inHg VAZÃO Warán Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segundo Us m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por hora gpm m³/h Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gpm l/s Litros por segundo 15,85 Galões por hora gph VEX. VIII Metros cúbicos por minuto gpm l/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm VEX. VIII Augan Valada Augan Augan Augan Augan Augan Augan <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
mca Metros coluna d'água 0,098064 Bar bar Bar Bar 33,456 Pés coluna d'água ft H₂O μ Microns 0,9677 mTorr Torr VAZÃO Torr 0,0199 Polegadas mercúrio inHg VAZÃO Marior VAZÃO Marior Litros por segundo l/s m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por minuto gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35.315 Pés cúbicos por minuto gph Justicos por segundo 15.85 Galões por minuto gph POTÊNCIA kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW						
Bar Bar 33,456 Pes coluna d'água ft h ₂ O μ Microns 0,9677 mTorr Torr mTorr Torr 0,0199 Polegadas mercúrio inHg VAZÃO m³/h Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segundo I/s m³/h Metros cúbicos por hora 264,2 Galões por minuto gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,86 Galões por minuto gpm POTÉNCIA kW Quilovatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilovatt 1,341						
Microns 0.9677 mTorr Torr mTorr Torr 0.0199 Polegadas mercúrio inHg						
mTorr 0.0199 Polegadas mercúrio inHg VAZÃO m³/h Metros cúbicos por hora 0.2778 Litros por segundo I/s m³/h Metros cúbicos por hora 4.403 Galões por minuto gph m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35.315 Pés cúbicos por minuto gpm l/s Litros por segundo 15.85 Galões por minuto gpm POTÊNCIA kW Quilowatt 1.380 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1.341 Horse Power HP kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h "C						
VAZÃO m³/h Metros cúbicos por hora 0,2778 Litros por segundo I/s m³/h Metros cúbicos por hora 4,403 Galões por minuto gph m³/h Metros cúbicos por hora 264,2 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto gpm I/s Litros por segundo 951 Galões por minuto gpm POTÊNCIA kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora TRNh kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TRNh kcal/h Quilocalorias por hora 1,2000 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 1,2000 British Thermal Unit por hora Btu/h <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
m³/h Metros cúbicos por hora 0.2778 Litros por segundo I/s m³/h Metros cúbicos por hora 4.403 Galões por minuto gpm m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35.315 Pes cúbicos por minuto gpm I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm POTÊNCIA kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora kcal/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW Quilocalorias por hora 0,9083 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,9003047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA <tr< td=""><td>mTorr</td><td>Torr</td><td></td><td>Polegadas mercurio</td><td>inHg</td></tr<>	mTorr	Torr		Polegadas mercurio	inHg	
m³/h Metros cúbicos por hora 4.403 Galões por minuto gpm m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto cfm l/s Litros por segundo 951 Galões por minuto gph POTÊNCIA kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora kcal/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h kW Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h **EMPERATURA* *C Grau Celsius (**C x 9/5) + 32 Grau Celsius *C	3				l	
m³/h Metros cúbicos por hora 264.2 Galões por hora gph m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto cfm l/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gph 951 Galões por hora gph 951 Galões por hora gph 951 Galões por minuto gph <td por="" por<="" rows="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
m³/min Metros cúbicos por minuto 35,315 Pés cúbicos por minuto c/m I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 951 Galões por hora gph EW Litros por segundo 951 Galões por hora gph EW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora kcal/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora TR/h kW Quilocatorias por hora 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocatorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora TR/h kcal/h Quilocatorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h *C Grau Celsius (*C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit *F *C Grau Celsius *C *C				·		
I/s Litros por segundo 15,85 Galões por minuto gpm I/s Litros por segundo 951 Galões por hora gph POTÊNCIA kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 0,2844 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,90033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA *°C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F *°F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C *°F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C *°B Metros c						
				·		
No. No.				·	gpm	
kW Quilowatt 1,360 Cavalo Vapor CV kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora kcal/h kW Quilowatt 0,2844 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kW Quilocalorias por hora 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA °C Grau Celsius (°C x 9/s) + 32 Grau Fahrenheit °F °C Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl gl Galões ame	I/s	Litros por segundo		Galões por hora	gph	
kW Quilowatt 1,341 Horse Power HP kW Quilowatt 860 Quilocalorias por hora kcal/h kW Quilowatt 0,2844 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA **C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F °F Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Celsius °C **F Grau Fahrenheit °F Grau Celsius °C **YOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl gl Galões americanos gl Galões americanos gl gl <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
kW Quillowatt 860 Quillocalorias por hora kcal/h kW Quillowatt 0,2844 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kW Quillowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quillocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quillocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA **C Grau Celsius ("C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit "F **F Grau Fahrenheit "F - 32) x 5/9 Grau Celsius "C **VOLUME m³ Metros cúbicos 284,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ **COMPRIMENTO** m Metros 39,37	kW	Quilowatt		·		
kW Quilowatt 0,2844 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA *** Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h ** TEMPERATURA ** TEMPERATURA ** TEMPERATURA ** C Grau Celsius °C ** Grau Fahrenheit °F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C ** F Grau Fahrenheit °F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C ** VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ ** COMPRIMENTO m Metros cúbicos 39,37 <td< td=""><td></td><td>Quilowatt</td><td>1,341</td><td>Horse Power</td><td>HP</td></td<>		Quilowatt	1,341	Horse Power	HP	
kW Quilowatt 3413 British Thermal Unit por hora Btu/h CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	kW	Quilowatt	860	Quilocalorias por hora	kcal/h	
CV Cavalo Vapor 0,9863 Horse Power HP kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264.2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés úbicos cm ft Pés 30,48 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	kW	Quilowatt	0,2844	Toneladas de Refrigeração por hora	TR/h	
kcal/h Quilocalorias por hora 0,00033047 Toneladas de Refrigeração por hora TR/h kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA ***C Grau Celsius °C **C TEMPERATURA **C **C Grau Celsius °C **C **T **C **C **C **C **C **C **C **C **C **C <td>kW</td> <td></td> <td></td> <td>British Thermal Unit por hora</td> <td></td>	kW			British Thermal Unit por hora		
kcal/h Quilocalorias por hora 3,968 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA °C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	CV	Cavalo Vapor			HP	
TR Toneladas de Refrigeração por hora 12000 British Thermal Unit por hora Btu/h TEMPERATURA °C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ l Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas<	kcal/h	Quilocalorias por hora	0,00033047	Toneladas de Refrigeração por hora	TR/h	
TEMPERATURA °C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ l Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	kcal/h	Quilocalorias por hora	3,968	British Thermal Unit por hora	Btu/h	
°C Grau Celsius (°C x 9/5) + 32 Grau Fahrenheit °F °F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264.2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	TR	Toneladas de Refrigeração por hora	12000	British Thermal Unit por hora	Btu/h	
°F Grau Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 Grau Celsius °C VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ l Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz			TEMPERATURA			
VOLUME m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ l Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	°C	Grau Celsius	(°C x 9/5) + 32	Grau Fahrenheit	°F	
m³ Metros cúbicos 264,2 Galões americanos gl m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	°F	Grau Fahrenheit	(°F - 32) x 5/9	Grau Celsius	°C	
m³ Metros cúbicos 35,315 Pés cúbicos ft³ I Litros 0,2642 Galões americanos gl gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz						
I Litros 0,2642 Galões americanos gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz		Metros cúbicos	264,2	Galões americanos		
gl Galões americanos 0,1337 Pés cúbicos ft³ COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	m ³	Metros cúbicos	35,315	Pés cúbicos	ft ³	
COMPRIMENTO m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz	I	Litros	0,2642	Galões americanos		
m Metros 39,37 Polegadas in m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz	gl	Galões americanos	0,1337	Pés cúbicos	ft ³	
m Metros 3,281 Pés ft in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras lb kg Quilogramas 35,274 Onças oz			COMPRIMENTO			
in Polegadas 2,54 Centímetros cm ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz	m	Metros	39,37	Polegadas	in	
ft Pés 30,48 Centímetros cm PESO kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz	m	Metros	3,281	Pés	ft	
PESO kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz	in	Polegadas	2,54	Centímetros	cm	
kg Quilogramas 2,205 Libras Ib kg Quilogramas 35,274 Onças oz	ft	Pés	30,48	Centímetros	cm	
kg Quilogramas 35,274 Onças oz			PESO			
	kg	Quilogramas	2,205	Libras	lb	
oz Onças 28,35 Gramas gr	kg	Quilogramas	35,274	Onças	oz	
	0Z	Onças	28,35	Gramas	gr	

15.7. TABELA DE RELAÇÃO DE BOLETINS TÉCNICOS

BOLETIM TÉCNICO	TÍTULO	DATA
BT-007-2000	ALTERAÇÃO DA LINHA DE PRODUTO DO EQUIPAMENTO CHILLER COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA	mar/00
BT-012-2000	ERRATA DO CATÁLOGO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS CHILLER COM CONDENSAÇÃO DE AR (IHRC-06B2-02)	ago/00
BT-025-2000	APLICAÇÕES UTILIZANDO SISTEMAS SUPERVISÓRIOS	mar/01
BT-019-2001	PADRÃO DE COMUNICAÇÃO NOS CHILLERS HITACHI QUE POSSUEM CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS DA MARCA SCHNEIDER	out/01
BT-022-2001	AUTOMAÇÃO NOS CHILLERS HITACHI, MODELOS: CHILLERS A AR SÉRIE 7 QUE UTILIZAM PLC SCHNEIDER, CHILLER A ÁGUA QUE UTILIZAM PLC SCHNEIDER.	nov/01
BT-013-2002	ALTERAÇÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADO NOS COMPRESSORES PARAFUSO DOS EQUIPAMENTOS CHILLER HITACHI	mai/02
BT-014-2002	ALTERAÇÃO NOS ESQUEMAS ELÉTRICOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS CHILLERS HITACHI COM CONDENSAÇÃO A AR SÉRIE 08 E SÉRIE 21	mai/02
BT-015-2002	ALTERAÇÃO DOS COMPRESSORES PARAFUSO SÉRIE 02 PARA SÉRIE 05 UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS CHILLERS HITACHI	mai/02
BT-019-2002	CONFIGURAÇÃO DA CPU PARA RCU4508/21SAZ à RCU39008/21SAZ	jun/02
BT-024-2002	ALTERAÇÃO NA VERSÃO DO PROGRAMA UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS CHILLER HITACHI COM CONDENSAÇÃO A AR SÉRIE 08 E SÉRIE 21	ago/02
BT-026-2002	LINE UP CHILLER CONDENSAÇÃO À AR R-22 / R407-C	out/02
BT-032-2002	ALTERAÇÃO DO PRESSOSTATO	dez/02
BT-010-2003	PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DO CIRCUITO DE ÁGUA GELADA ANTES DO START-UP NAS INSTALAÇÕES DOS CHILLERS HITACHI MODELOS RCU4508(21)SAZ à RCU39008(21)SAZ	jul/03
BT-020-2004	LANÇAMENTO DO CHILLER COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR SCROLL E CONTROLADOR MICROPROCESSADO PARTE 1	jul/04
BT-020-2004	LANÇAMENTO DO CHILLER COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR SCROLL E CONTROLADOR MICROPROCESSADO PARTE 2	jul/04
BT-020-2004	LANÇAMENTO DO CHILLER COM CONDENSAÇÃO A AR, COMPRESSOR SCROLL E CONTROLADOR MICROPROCESSADO PARTE 3	jul/04
BT-022-2004	KITS PARA AUTOMAÇÃO DOS CHILLERS SAZ	set/04
BT GER 001 i	NOVA CODIFICAÇÃO PARA BOLETINS TÉCNICOS	dez/04
BT GER 002 i	INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMI) NOS EQUIPAMENTOS HITACHI	dez/04
BT GER 003 i	ALTERAÇÃO NA LINHA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA HITACHI	dez/04

	ALTERAÇÃO DAS VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA	
BT CPR 003 M	COMPRESSORES PARAFUSO SEMI-HERMÉTICOS HITACHI	abr/05
BT CPR 004 M	CORREÇÃO DAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS DAS VÁLVULAS SOLENÓIDES DE PARTIDA SEM CARGA E DESCARREGAMENTO DOS COMPRESSORES SÉRIE 05SC-Z	mar/05
BT GER 004 i	UTILIZAÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇO HITACHI PARA INSPEÇÃO OU REPOSIÇÃO	jun/05
BT RCU 001 T	CONFIGURAÇÃO DA CPU PARA CHILLERS COM CONDENSAÇÃO A AR E ÁGUA RCU4508(21)SAZ~RCU39008(21)SAZ e RCU050WZ2(4)A~RCU240WZ2(4)A	mar/05
BT RCU 004 T	INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS DE OPERAÇÃO REMOTA EM CHILLERS HITACHI COM CONDENSAÇÃO A AR	jul/05
BT RCU 005 T	CORREÇÃO NOS CÓDIGOS DE ALARMES DOS CHILLERS DA SÉRIE WZ	set/05
BT RCU 006 T	CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO PARA ACIONAMENTO REMOTO ATRAVÉS DO CONECTOR CN-15 DA PLACA PRINCIPAL PCBC1 DOS CHILLERS DA SÉRIE WZ	jul/05
BT RCU 007 T	ALTERAÇÃO DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO REMOTA NOS CHILLERS HITACHI COM COMPRESSORES SCROLL DE 20 A 90TR	set/05
BT RCU 008 M	ALTERAÇÃO DO RESFRIADOR PARA O CHILLER SAZ	dez/05
BT RCU 009 T	ALTERAÇÃO DA LÓGICA DE RODÍZIO DOS COMPRESSORES, MELHORIAS NO CIRCUÍTO DE PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA E ALTERAÇÃO DO CONTROLE DE CONDENSAÇÃO NOS CHILLERS SCROLL COM CONTROLADOR CAREL	out/05
BT RCU 012 L	LANÇAMENTO DOS CHILLERS A ÁGUA (MODELO WSZ) COM ECONOMIZER	abr/06
BT RCU 013 T	RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO PARA COMPRESSORES SCROLL	ago/06
BT RCU 014 M	INFORMATICO DE CORREÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CATÁLOGOS CHILLER SAZ	jul/06
BT RCU 015 L	LANÇAMENTO DOS CHILLERS CONDENSAÇÃO A AR E COMPRESSOR SCROLL (MODELO DAS) - PARTE 1	nov/06
BT RCU 015 L	LANÇAMENTO DOS CHILLERS CONDENSAÇÃO A AR E COMPRESSOR SCROLL (MODELO DAS) - PARTE 2	nov/06
BT RCU 015 L	LANÇAMENTO DOS CHILLERS CONDENSAÇÃO A AR E COMPRESSOR SCROLL (MODELO DAS) - PARTE 3	nov/06
BT RCU 016 T	INFORMATIVO SOBRE A GARANTIA DIFERENCIADA DE PINTURA (SERPENTINAS DOS CHILLERS MODELOS SAZ E DAS)	jan/07
BT RCU 017 I	INFORMATIVO SOBRE A EXTENSÃO E/OU REDUÇÃO DA GARANTIA DAS SERPENTINAS DOS CONDENSADORES DOS CHILLERS MODELOS SAZ E DAS	jun/07
BT RCU 018 L	RESFRIADOR DE LÍQUIDO COM CONDENSAÇÃO À ÁGUA MODELOS RCU330WZS, RCU370WSZ e RCU440WSZ	jun/07

BT RCU 019 T	PARAMETROS ANÁLISADOS À EVIDENCIAÇÃO DA NECESSIDADE DA LIMPEZAE/OU LAVAGEM DO(S)	set/07
	CONDENSADOR(ES) DOS RESFRIADORES DE LÍQUIDOS MODELOS RCUSAZ e RCUDAS	
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE CONTROLE DE DEMANDA	
BT RCU 020 T		set/07
	NOS CHILLERS HITACHI	
BT RCU 021 T	DESCRITIVO TÉCNICO DO TRATAMENTO ACÚSTICO APLICADO	out/07
BI KCO 0211	AOS CHILLERS COM CONDENSAÇÃO A AR RCU_SAZ	ouvo7
	PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO,	
BT RCU 022 T	CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO RESFRIADOR	nov/07
	INFORMATIVO DE TEMPO DE OVERHAUL DOS COMPRESSORES	
BT RCU 023 I	IN ORMATIVO DE TEIMI O DE OVERTIADE DOS GOIMI REGGORES	nov/07
B11100 0201	PARAFUSOS HITACHI SÉRIE A MODELOS 50ASC-Z e 60ASC-Z	1104/07
	DIFERENÇAS DE INDICAÇÕES DE BAIXA PRESSÃO (SUCÇÃO)	
	NO CONTROLADOR CAREL DOS CHILLERS SÉRIE RCU20AS2/4A	
BT RCU 024 T	a RCU90AS2/4A E SÉRIE RCU10DAS2/4A a	jan/08
	RCU90DAS2/4A, EM FUNÇÃO DO TRANSDUTOR DE BAIXA	
	PRESSÃO EM CONDIÇÕES AMBIENTES EXTREMAS	
	INFORMATIVO SOBRE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA	
BT RCU 025 I	INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS	fev/08
	FILTRANTES DA CARCAÇA DO FILTRO SECADOR	
BT RCU 026 T	INFORMATIVO SOBRE OS RISCOS À UTILIZAÇÃO DE FLUÍDOS	fev/08
BI KCU UZO I	REFRIGERANTES DE PROCEDÊNCIA DESCONHECIDA	iev/uo
	INFORMATIVO SOBRE POSSÍVEL OXIDAÇÃO E ROMPIMENTO	
BT RCU 027 i	DOS CONTATOS DO TERMOSTATO DE SEGURANÇA EM	mai/08
	COMPRESSOR PARAFUSO SÉRIE A	

HITACHI CHECK LIST DE START-UP DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO

- ITENS DE VERIFICAÇÃO -	
1 - MANÔMETRO Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores (utilizar válvula de esfera c/ alívio).	
TERMÔMETRO Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores.	
3 - FILTRO "Y" Deverão ser instalados nos circuítos de água gelada e condensação de preferência na entrada dos trocadores. É aconselhável a substituíção dos núcleos filtrante dos mesmos após a colocação do equipamento em marcha. Após a realização da limpeza e/ou substituíção do elemento filtrante efetuar a troca da água	s
dos sistemas (água gelada e água de condensação). 4 - PURGADORES	
Deverão ser instalados nos pontos mais altos dos circuítos de água gelada e de condensação.	
5 - TANQUE DE EXPANSÃO e/ou CAIXA DE COMPENSAÇÃO No circuíto de água gelada deverá ser instalado o TANQUE DE EXPANSÃO, objetivando a reposição dágua por perdas no sistema e também absorver as dilatações do volume do sistema, para simplificar sua instalação o mesmo deverá ser instalado no ponto mais alto do circuíto de água gelada e ser conectado à tubulação de sucção do sistema de bombeamento. A CAIXA DE COMPENSAÇÃO deverá ser instalada no circuíto de condensação e sua principal função é complementar o volume dágua perdido pela ação da evaporação e por outras perdas oriundas do circuíto.	
6 - DISJUNTORES Deverão ser instalados, com calibre em função da proteção térmica e magnética ou CHAVES SECCIONADORAS com fusíveis dimensionados de acordo com as especificações do equipamento.	
7 - DISJUNTORES P/ ALIMENTAÇÃO DO COMANDO Deverá ser instalado um disjuntor para o circuíto de comando independente do circuíto de alimentação do(s) compressor(es).	
8 - INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO (Interlock de Bombas) o circuíto elétrico deve ser feito de tal forma que o grupo de água só possa entrar em operação após estarem ligadas exatamente o nº de bombas de água gelada e/ou condensação especificadas no projeto para funcionamento efetivo (01 par de cabos sem tensão entre o quadro de comando das bombas e o quadro do chiller deverá ser previsto para este fim).	
9 - CHAVES DE FLUXO Deverão ser instaladas nas tubulações de <u>SAÍDA</u> de água gelada e de condensação.	
10 - VÁLVULAS GAVETA Deverão ser instaladas nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores.	
11 - VÁLVULAS GLOBO Deverão ser instaladas nas trubulações de saída dos condensadores e resfriadores para a REGULAGEM DA VAZÃO.	
12 - DRENO Os circuítos de água gelada e condensação deverão possuir drenos com registros para esvaziamento do volume dágua.	
13 - TRATAMENTO DE ÁGUA Tanto o circuito de água gelada quanto o de água de condensação deverão ter a análise da qualidade da água verificada e conferida com as variáveis listadas no capítulo "CONTROLE DA ÁGUA" para valores fora dos intervalos dos itens listados na tabela "QUALIDADE PADRÃO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO E/OU DE CONDENSAÇÃO" os mesmos deverão serem corrígidos, sob pena de perda de garantia dos trocadores.	
14 - RALOS Tanto o circuíto de água gelada quanto o de água de condensação deverão ter a análise da qualidade da água verificada e conferida com as variáveis	
15 - BLOQUEIO HIDRAÚLICO (Chave de Bóia) Nenhum equipamento deve operar caso não haja água no(s) tanque(s) de expansão e da(s) torre (s) de resfriamento.	
16 - PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE A instalação deverá ter proteção contra falta, inversão de fase e oscilação de tensão.	
17 - JUNTAS FLEXÍVEIS Deverão ser instaladas juntas flexíveis nas tubulações de água gelada e de condensação para evitar que vibrações sejam transmitidas e/ou absorvidas.	
RECOMENDAÇÕES	
1 - Verificar se todos os circuítos frigoríficos do equipamento permanecem pressurizados (checar juntas de alta e baixa pressão).	
2 - Verificar se não houve danos ao Chiller durante o transporte e/ou movimentação do equipamento até a base.	
3 - Alimentar o comando do equipamento (bornes 01 e 02) com tensão de 220V, 24 horas antes do start-up para aquecimento do óleo do cárter dos compressores.	
Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.	

HITACHI

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Revendedor: Equipamento: Modelo(s) do(s) compressor(es):		Nº Fabr.:			Tensão):	
N°(s) de fabr. do(s) compressor(es): Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es): N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
1º Usuário: Endereço:		Tel.: Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TEST				
A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção?	_□	Ligar o equipamento conforr o ciclo efetuar as medições:		uções de		o, após e	stabilizar
O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados?	-0		or: no-BU: amento:		°C °C °C	BS:	°C
3 - Foram apertadas todas as conexões elétricas?	-⊔	TEMPERATURAS Entrada água gelada	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s) do(s) compressor(es) herméticos?		Saída água gelada Entrada Cond. (ar / água) Saída Cond. (ar / água)					°C
5 - Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores, rolamentos e mancais?		Sucção Linha de líquido Óleo (cárter)					
6 - Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias?		Superaquecimento (DT) Sub-resfriamento (DT)		0:1.0	0:1.0	0:1.4	
7 - Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas?		PRESSÕES Descarga Sucção	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid. kgf/cm²G
8 - Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?		Óleo					
9 - Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante Equipamento em operação	R-S	S-T	R-T	Unid. V	
10 - Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?	_□	CORRENTES	R	S	T	Unid.	
11 - Foram abertos todos os registros das tubulações hidráulicas?		Compressor nº 1 Compressor nº 2 Compressor nº 3					
12 - Recarga de Refrigerante / / g		Compressor nº 4 Motor do evaporador Motor do condensador nº 1				А	
13 - Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros.		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3 Motor do condensador nº 4 TOTAL					
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para					
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás 1º ciclo 2º ciclo		Dependendo do tipo deverão ser preench		amento, a	ilguns cai	npos não	
3º ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid. U - carcaça							
V - carcaça MW W - carcaça Image: MW - carcaça							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
Bit. dos cabos mm²							
14 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico	_□						
ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES:							
• — — —		0:		DATA:	_	/	_/
ENG° RESPONSÁVEL PELA OBRA:	INCINIE DE MANOTENÇA	O					
ATENÇÃO: Este "Relatório de Inspeção", deverá ser preenchido enviado ao departamento técnico Hitachi, sem o qua	•		-		quipame	ento e	
Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.							

HITACHI

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Revendedor: Equipamento: Modelo(s) do(s) compressor(es):		Nº Fabr.:			Tensão):	
N°(s) de fabr. do(s) compressor(es): Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es): N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
1º Usuário: Endereço:		Tel.: Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TEST				
A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção?	_□	Ligar o equipamento conforr o ciclo efetuar as medições:		uções de		o, após e	stabilizar
O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados?	-0		or: no-BU: amento:		°C °C °C	BS:	°C
3 - Foram apertadas todas as conexões elétricas?	-⊔	TEMPERATURAS Entrada água gelada	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s) do(s) compressor(es) herméticos?		Saída água gelada Entrada Cond. (ar / água) Saída Cond. (ar / água)					°C
5 - Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores, rolamentos e mancais?		Sucção Linha de líquido Óleo (cárter)					
6 - Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias?		Superaquecimento (DT) Sub-resfriamento (DT)		0:1.0	0:1.0	0:1.4	
7 - Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas?		PRESSÕES Descarga Sucção	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid. kgf/cm²G
8 - Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?		Óleo					
9 - Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante Equipamento em operação	R-S	S-T	R-T	Unid. V	
10 - Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?	_□	CORRENTES	R	S	T	Unid.	
11 - Foram abertos todos os registros das tubulações hidráulicas?		Compressor nº 1 Compressor nº 2 Compressor nº 3					
12 - Recarga de Refrigerante / / g		Compressor nº 4 Motor do evaporador Motor do condensador nº 1				А	
13 - Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros.		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3 Motor do condensador nº 4 TOTAL					
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para					
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás 1º ciclo 2º ciclo		Dependendo do tipo deverão ser preench		amento, a	ilguns cai	npos não	
3º ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid. U - carcaça							
V - carcaça MW W - carcaça Image: MW - carcaça							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
Bit. dos cabos mm²							
14 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico	_□						
ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES:							
• — — —		0:		DATA:	_	/	_/
ENG° RESPONSÁVEL PELA OBRA:	INCINIE DE MANOTENÇA	O					
ATENÇÃO: Este "Relatório de Inspeção", deverá ser preenchido enviado ao departamento técnico Hitachi, sem o qua	•		-		quipame	ento e	
Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.							

HITACHI

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Revendedor: Equipamento: Modelo(s) do(s) compressor(es):		Nº Fabr.:			Tensão):	
N°(s) de fabr. do(s) compressor(es): Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es): N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
1º Usuário: Endereço:		Tel.: Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TEST				
A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção?	_□	Ligar o equipamento conforr o ciclo efetuar as medições:		uções de		o, após e	stabilizar
O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados?	-0		or: no-BU: amento:		°C °C °C	BS:	°C
3 - Foram apertadas todas as conexões elétricas?	-⊔	TEMPERATURAS Entrada água gelada	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s) do(s) compressor(es) herméticos?		Saída água gelada Entrada Cond. (ar / água) Saída Cond. (ar / água)					°C
5 - Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores, rolamentos e mancais?		Sucção Linha de líquido Óleo (cárter)					
6 - Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias?		Superaquecimento (DT) Sub-resfriamento (DT)		0:1.0	0:1.0	0:1.4	
7 - Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas?		PRESSÕES Descarga Sucção	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid. kgf/cm²G
8 - Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?		Óleo					
9 - Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante Equipamento em operação	R-S	S-T	R-T	Unid. V	
10 - Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?	_□	CORRENTES	R	S	T	Unid.	
11 - Foram abertos todos os registros das tubulações hidráulicas?		Compressor nº 1 Compressor nº 2 Compressor nº 3					
12 - Recarga de Refrigerante / / g		Compressor nº 4 Motor do evaporador Motor do condensador nº 1				А	
13 - Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros.		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3 Motor do condensador nº 4 TOTAL					
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para					
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás 1º ciclo 2º ciclo		Dependendo do tipo deverão ser preench		amento, a	ilguns cai	npos não	
3º ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid. U - carcaça							
V - carcaça MW W - carcaça Image: MW - carcaça							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
Bit. dos cabos mm²							
14 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico	_□						
ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES:							
• — — —		0:		DATA:	_	/	_/
ENG° RESPONSÁVEL PELA OBRA:	INCINIE DE MANOTENÇA	O					
ATENÇÃO: Este "Relatório de Inspeção", deverá ser preenchido enviado ao departamento técnico Hitachi, sem o qua	•		-		quipame	ento e	
Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.							



Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Enderecos:

São Paulo:

Avenida Paulista nº 854, 7º Andar - Cep: 01310-913 • Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo nº 228, Grupo 607 - Bairro Botafogo Cep: 22250-040 • Recife:

R. Esporte Club de Recife nº 280 SI.405

Ed. Empres. Albert Einstein - Ilha do Leite - Cep: 50070-450

Av. Djalma Batista, 3496 - Cond. Art Center - Sl. 19 e 20 Parque 10 - CEP 69050-010

• Brasília: SHS - Quadra 6 - Bloco C - Salas 609 e 610

Cep: 70322-915

• Porto Alegre: Av. Severo Dullius nº 1395 Sl. 504 - Centro Empres. Aeroporto

Cep: 90200-310

Certificado de Garantia

O equipamento abaixo especificado está garantido nos termos deste certificado contra os defeitos comprovados de fabricação ou de material, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda. A garantia compreende a reposição ou conserto em nossa fábrica de São José dos Campos (SP), de peças que apresentarem defeitos durante o período mencionado, desde que tenha sido comprovado pelo Departamento Técnico da Hitachi que o equipamento foi operado devidamente, e o defeito foi resultante única e exclusivamente por falhas de fabricação. A garantia não compreende a reposição de peças sujeitas ao desgaste natural, tais como: lâmpadas, correias, fusíveis, pinturas, contatores, etc.

Esta garantia perde efeito quando:

O equipamento for consertado ou ajustado por pessoal não credenciado pela Hitachi;

For substituído ou alterado qualquer dos componentes ou características técnicas do equipamento especificados no Catálogo Técnico, sem autorização prévia do Departamento Técnico da Hitachi;

O equipamento for operado indevidamente, fora das especificações técnicas fornecidas pela Hitachi, ou em instalações precárias, em desacordo com as normas da Engenharia de Ar Condicionado;

As condições de suprimento de energia elétrica forem inadequadas;

A placa de identificação do equipamento ou dos componentes internos for alterada ou eliminada;

Os danos resultarem de transporte, queda, incêndio, inundação ou outro motivo de força maior;

Se a avaria ocorrer antes da aprovação, pelo Departamento Técnico da Hitachi do "Relatório de Inspeção" devidamente preenchido pelo nosso Representante Autorizado;

For constatado pelo Departamento Técnico da Hitachi dados divergentes no preenchimento do "Relatório de Inspeção".

As obrigações decorrentes desta garantia serão cumpridas pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda, em sua fábrica de São José dos Campos (SP), correndo por conta do beneficiário da garantia todas as despesas de transporte, seguro, embalagem ou outras de qualquer natureza, inclusive as fiscais.

Esta garantia é intransferível; beneficia apenas o primeiro usuário que adquirir o equipamento através de nosso representante autorizado; abrange o(s) compressor(es) de nossa fabricação pelo prazo de 3 (três) anos a contar da emissão da Nota Fiscal pela Hitachi, nas condições acima discriminadas, desde que a utilização do equipamento seja em condições normais e o mesmo esteja coberto por contrato de manutenção ou vistoria (registro no verso deste certificado) com empresa credenciada pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Equipamento:		
Modelo:	Série:	
N.° da Nota Fiscal da <i>Hitachi Ar Condicionado do Brasil</i>	Ltda.:	Data:
Primeiro Usuário:		
Endereço:		
Representante Autorizado:		

Assinatura do Representante Autorizado



As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, para possibilitar a Hitachi trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

HITACHI

Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

São Paulo - SP Av. Paulista, 854 - 7º Andar Bela Vista CEP 01310-913 Tel.: (0xx11) 3549-2722 Fax: (0xx11) 3287-7184/7908

Manaus - AM Av. Djalma Batista, 3496 Cond. Art Center - Sl. 19 e 20 Parque 10 CEP 69050-010

Tel.: (0xx92) 3236-6118/5393

Rio de Janeiro - RJ Praia de Botafogo, 228 - Grupo Bairro Botafogo

CEP 22250-040 Tel.: (0xx21) 2551-9046 Fax: (0xx21) 2551-2749

Brasília - DF SHS - Quadra 6 Bloco C - Salas 609 e 610 CEP 70322-915 Tel.: (0xx61) 3322-6867 Fax: (0xx61) 3321-1612 Recife - PE Rua Esporte Clube de Recife, 280 Ed. Empresarial A. Einstein - Sl. 405 Ilha do Leite CEP 50070-450 Tel.: (0xx81) 3423-2311

Porto Alegre - RS Av. Carlos Gomes, 403 Ed. Atrium Center - SI. 608 Bairro Mont Serrat CEP 90480-003 Tel.: (0xx51) 3328-3842 Fax: (0xx51) 3328-7944 Fax: (0xx81) 3231-7884

Emissão: Jul/2008 Rev.: 03 **IHCT2-RCUAG010**

Visite: www.hitachiapb.com.br